

4. Das Kopieren der Styles von CD auf die Festplatte

Das OAS System bietet sehr viele Möglichkeiten, die man dem Instrument auf den ersten Blick nicht ansieht und bei einem „Orgel“ – Hersteller so auch nicht vermutet. Zum Beispiel gibt es im Bereich der Styles die volle Kompatibilität zu den Formaten der Yamaha PSR, DGX und Tyros Serien. Sie können also neben den 300 Werksstyles unserer Instrumente sofort auf das Angebot von anderen Herstellern in diesem Format zurückgreifen. Zusätzlich gibt es in den Instrumenten eine Option für den „EMC Style Converter“, womit Sie in der Lage sind die Daten verschiedener anderer Firmen in das OAS Format zu übertragen. Man kann also mit den OAS Instrumenten alle Arten von Styles auch „Sammeln“! Vorausgesetzt Sie haben das Betriebssystem 7 und Open Art Arranger (im Besonderen den EMC Style Converter) frei geschaltet.

Da wird sicher ganz schnell eine große Anzahl an Styles zusammen kommen und diese sollten dann entsprechend im Gerät verwaltet werden. Auch das Angebot von Style-Paketen wird in unterschiedlicher Form bei den verschiedenen Herstellern gemacht. Disketten werden kaum noch angeboten. Um so mehr wird Software momentan auf CD's in den Markt gebracht. Wie Sie eine CD mit Styles auf die Festplatte des OAS-Instrumentes kopieren können soll in diesem Artikel beschrieben werden. Die Firma Prinz Records bietet Style Pakete für das OAS System an, zum Beispiel die „Style Edition 5“ mit 20 neuen Styles von der „Latin Ballade“ bis zum „Folk & Pop“. Diese CD soll als Grundlage für unseren Artikel genommen werden.

Schalten Sie ihr Instrument ein und legen Sie nach dem Hochfahren die CD in das Laufwerk. Drücken Sie anschließend, in der Kopfzeile des Displays, auf den Eintrag **Einstellungen**. In der Mitte erscheint das Feld **OAS-DATENBANK**. Dort drücken Sie ebenfalls drauf. Es öffnet sich ein neues Fenster „OAS-DATENBANK“. Darin steht links oben der Eintrag **„Acc verwalten“**. Diesen wählen Sie an. Das Display wechselt auf eine neue Seite „Accompaniments verwalten“. Hier finden Sie alle Funktionen um die Begleitungen auf der Festplatte zu archivieren (ordnen oder organisieren). Unter **ACC Typen** bestimmen Sie zunächst welche Art von „Begleitung“ Sie auf der Festplatte speichern möchten. Für unser Beispiel sind das Styles. Dazu wählen Sie den Pfeil ▼ links neben dem Eintrag „All Types“ an. Es öffnet sich eine Liste nach unten und darin finden Sie den Eintrag **„Style“** (er wird dann rot unterlegt). Rechts daneben ist die Spalte „All User Group“, auch hier wählen Sie den Pfeil ▼ daneben an. Unter dem Eintrag „Benutzer Gruppen“ sollten Sie nun eine neue Gruppe anlegen. (Das ist nicht unbedingt notwendig, sollten Sie jedoch über eine große Anzahl von Styles verfügen macht es die Arbeit und Auswahl später wesentlich einfacher/übersichtlicher.) Drücken Sie bitte auf den Eintrag neue Gruppe. Es erscheint im Display ein neues Fenster in dem Sie der Gruppe einen Namen geben können. Schreiben Sie mit der Tastatur im Display einfach einen Namen (diese sollte genau wie eine Schreibmaschine oder Computertastatur funktionieren) und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **Enter** Taste unten rechts (weiß unterlegt) in diesem Kasten des Display. (Für unser Beispiel wählen wir den Namen „Prinz 5“ und drücken dann die **Enter** Funktion.) Danach befindet sich dieser Name in der Liste unter „Benutzer Gruppen“. Wählen Sie den Eintrag **„Prinz 5“** an und rücken Sie anschließend auf **„Acc einladen“** unten rechts im Display. Es erscheint ein blauer Kasten im Display, hier wählen Sie zunächst auf der linken Seite das CD-Laufwerk an. Dazu drücken Sie auf **„Verzeichnis wechseln“** bis im Display die Laufwerke A; C; und D; erscheinen. Tippen Sie danach auf **„D“** (es wird rot unterlegt) und auf der rechten Seite im Display erscheinen alle Styles die auf der CD gespeichert sind. Über den Namen der Styles befindet sich der Eintrag **„Alle auswählen“** - diesen

klicken Sie an und die Liste wird rot. Danach gehen Sie auf die Fläche „**OK-Laden**“. Das Display wechselt in die Seite „Accompaniments laden“. In der Mitte rechts befindet sich der Eintrag „Benutzer Gruppen“. Drücken Sie auf den Pfeil ▼ darunter und wählen Sie Ihre Gruppe „**Prinz 5**“ an. Der Name wird gelb unterlegt und in dem blauen Kasten darüber angezeigt. Anschließend drücken Sie das große Feld „**Acc einladen**“ unten rechts im Display. Es erscheint kurz das Wersi Logo, während des Ladevorgangs.

Zur Überprüfung wechseln Sie in das Hauptmenü und benutzen die Quickload Funktion zur Anwahl der Styles. Diese sind nun unter Styles / Eigene Daten / Benutzer Gruppen / Prinz 5 zu finden.