




WERSI

Markeninhaber und Entwicklung
MUSIC STORE
professional

SONIC

OAX1 - OAX500 - OAX600 - OAX700
OAX800 - OAX900 - PERGAMON OAX1000



Klangfarbenliste - Style Liste
Musik Archiv - Total Presets
Drumsets – Effekte
und weitere Werkseinstellungen

Impressum

Datenliste für

Keyboard	OAX1
Orgel	OAX500LS
	OAX600, OAX600LS
	OAX700, OAX700LS
	OAX800LS
	OAX900
	PERGAMON OAX1000

Software-Version bei Veröffentlichung:

V3.0

Stand: 22. Juli 2025

OAX Ideen und Design: Ulrich Wildhack

OAX Programmierung: Dennis Noppeney, Ulrich Wildhack

Copyright © 2025 by

MUSIC STORE professional GmbH

Istanbulstraße 22-26

51103 Köln

Deutschland

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.de

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen an der Hard- und Software der OAX-Instrumente behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. Für die Übereinstimmung aller in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften mit denen eines aktuell ausgelieferten OAX-Instrumentes übernehmen wir keine Gewähr.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet und verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz.

Inhaltsverzeichnis

1	Klangfarbenliste.....	4
1.1	Erläuterung zur Klangfarbenliste.....	4
1.2	Zugriegel Live.....	5
1.3	Zugriegel Presets.....	11
1.4	Akkordeon.....	14
1.5	Bläser.....	17
1.6	Chöre.....	25
1.7	Church/Theatre.....	27
1.8	Gitarre.....	30
1.9	Perkussion.....	36
1.10	Piano.....	38
1.11	Streicher.....	42
1.12	Synthesizer.....	45
1.13	Schlagzeug.....	56
1.14	ACC Specials.....	61
2	Style-Liste.....	65
2.1	Auflistung der Werks-Styles nach Musikrichtungen.....	65
2.2	Auflistung der Werks-Styles nach den Bedienfeldtasten.....	75
3	Musik Archiv.....	80
3.1	Musik Archiv sortiert nach Deutsch und Welt.....	80
3.2	Musik Archiv sortiert nach A - Z.....	90
4	Total Presets.....	100
5	Auflistung der Werks-Noten.....	110
6	WERSI Chord.....	111
6.1	Auflistung WERSI Chord Typen.....	111
6.2	Auslistung der WERSI Chord Presets.....	112
7	WERSI Vision.....	113
7.1	Auflistung der WERSI Vision Presets.....	113
7.2	Auflistung der WERSI Vision Pattern.....	114
8	Auflistung der Effektprogramme für Hall, Chorus und Echo.....	119
9	Auflistung der Fußschalter-Funktionen.....	120
10	Auflistung der Funktionen „Zugriegel belegen“.....	122
10.1	Mögliche Funktionen.....	122
10.2	Werks-Presets OAX1 – OAX500 – OAX600 – OAX700.....	125
10.3	Werks-Presets OAX800.....	128
10.4	Werks-Presets PERGAMON OAX1000.....	129
11	Auflistung der Effekt-Sounds.....	131
12	Akkord-Typen Begleitautomatik.....	134
12.1	Folgende Akkord-Typen werden erkannt.....	134
12.2	Auflistung Begleit-Akkord-Modus.....	135
13	Effekte für die Eingänge.....	139
14	Drumsets.....	147

1 Klangfarbenliste


1.1 Erläuterung zur Klangfarbenliste

Auf den nächsten Seiten sehen Sie eine Liste aller Klangfarben, die Ihnen im OAX-System zur Verfügung stehen.

Hinweis: Die Klangfarben der Software Version 3.0 und der LOWREY Live Orgel sind Bestandteil des jeweiligen Erweiterungspaketes. Die Klangfarben sind entsprechend gekennzeichnet.

Zu jeder Klangfarbe sehen Sie auch den nötigen LSB, MSB und PRG-Change, wenn Sie die Klangfarbe einmal über MIDI ansteuern möchten.

Dabei ist die Liste so aufgebaut, wie auch die Liste in Ihrem Instrument selbst. Also Nach Hauptgruppen -> Instrumenten und -> Untergruppen.



ACC Specials

Im Bereich ACC Specials sehen Sie Klangfarben, die speziell für den Einsatz in der Begleitautomatik programmiert wurde.

Diese Klangfarben lassen sich nur eingeschränkt auf den Manualen spielen.

Wenn Sie eine dieser Klangfarben auf einem Manual registrieren, wundern Sie sich also nicht, wenn der Klang nicht das macht, was Sie sich vorstellen.

Hinweis: Die Klangfarben der LOWREY Live Orgel sind Bestandteil des gleichnamigen Erweiterungspaketes. Die Klangfarben sind entsprechend gekennzeichnet.

1.2 Zugriegel Live

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname
Drawbars	Live Orgel	OX7	OX7II B-Typ
			OX7II H-Typ
			B-Typ Gerade Rotor
			B-Typ Offen Rotor
			B-Typ Offen Rot-Vib
			B-Typ Weich Rot-Vib
			B-Typ Tutti Rotor
			H-Typ Gerade Rot
			B-Typ Rotor UM 1
			B-Typ Rotor UM 2
			B-Typ Rotor UM 3
			B-Typ Rotor Pedal 1
			B-Typ Rotor Pedal 2
			B-Typ Straight Vibr
			B-Typ Dunkel Cel.
			B-Typ Dunkel Chorus
			B-Typ Offen Celeste
			B-Typ Medium Norm
			B-Typ Vibrato UM 1
			B-Typ Vibrato UM 2
			B-Typ Vibrato UM 3
			B-Typ Vibrato Pedal 1
			B-Typ Vibrato Pedal 2
			B-Typ Jazz 2nd Rotor
			B-Typ Jazz 2nd Cel.
			B-Typ 3rd Rotor
			B-Typ Gitarr. Cele.
			B-Typ 2nd Chorus
			B-Typ 2nd Vibr.-Rotor
			Helios Gerade Rotor
			Helios offen Rotor
			Helios Offen Rot.-Vibr.
			Helios Tutti Rotor
			Helios Rotor UM 1
			Helios Rotor UM 2
			Helios Rotor UM 3
			Helios Rotor Pedal 1
			Helios Rotor Pedal 2
			Helios Straight Vibr.
			Helios Dunkel Cel.
			Helios Dunkel Chorus
			Helios Offen Celeste
			Helios Medium Normal
			Helios Vibrato UM 1
			Helios Vibrato UM 2
			Helios Vibrato LM 3
			Helios Vibrato Pedal 1
			Helios Vibrato Pedal 2
			Helios Perk. User
			Helios Perk. Gitarre
			Helios 2nd Rotor
			Helios 3rd Vibrato
			Helios 2nd Chorus

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname
Drawbars	Live Orgel	OX7	Spectra Gerade Rotor
			Spectra offen Rot.
			Spectra Offen Rot-Vibr
			Spectra Tutti Rotor
			Spectra Rotor UM 1
			Spectra Rotor UM 2
			Spectra Rotor UM 3
			Spectra Rotor Pedal 1
			Spectra Rotor Pedal 2
			Spectra Straight Vibr.
			Spectra Dunk. Cel
			Spectra Dunkel Chor.
			Spectra Offen Celeste
			Spectra Medium Vibr.
			Spectra Vib. UM 1
			Spectra Vib. UM 2
			Spectra Vib. UM 3
			Spectra Vib. Ped 1
			Spectra Vib. Ped 2
			Spectra 2nd Perk
			Spectra Perk. User
			Spectra Perk. Gitarre
			Spectra 2nd Rotor
			Spectra 3rd Vibrato
			OX7II Spectra
			OX7II Helios
		VB3	VB3 Zugriegel Standard
			VB3 Zugriegel Weich
			VB3 Zugriegel Verzerrer
			VB3 Zugriegel Rotor <->
			VB3 Rot/VibC-3 & Perc3rd
			VB3 Rotor Hell
			VB3 Rotor & Perc 2nd
			VB3 Rotor Rock
			VB3 Rotor Gerade
			VB3 Alone in town
			VB3 Funky
			VB3 Solo Dunkel
			VB3 Solo Hell
			VB3 Ballade
			VB3 Rotor & Perc 3rd
			VB3 Vibrato V-3
			VB3 5th Trick
			VB3 Bridge
			VB3 Square wave
			VB3 Slow Tunes
			VB3 Sweet
			VB3 Flutes
			VB3 Pick the sound
			VB3 Rotor Offen
			VB3 Vibrato C-3
			VB3 Rotor weit
			VB3 Invention

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname
Drawbars	Live Orgel	VB3	VB3 Bright comping
			VB3 Dark comping
			VB3 Reeds
			VB3 Strings
			VB3 Italian Transistor
			VB3 Dist. Organ 1
			VB3 Dist. Organ
			VB3 Farfisa
			VB3 Gospel Organ 1
			VB3 Gospel Organ 2
			VB3 Gospel Organ 3
			VB3 Jimmy 1
			VB3 Jimmy 2
			VB3 Jimmy 3
			VB3 Jimmy 4
			VB3 Old B3
			VB3 Rock Organ 1
			VB3 Rock Organ 2
			VB3 The B3
			VB3 Vox Organ
			VB3 Zugriegel Std Preset
			VB3 Zugriegel Weich Preset
			VB3 Zugriegel Dist. Preset
			VB3 Zugriegel Rotor<->Preset
			VB3 Rotor 8"+4"
			VB3 Rotor 8"+4"+2 2/3"
			VB3 Rotor 8"+4"+2"
			VB3 Vib C-1 8"+4"
			VB3 Vib C-2 8"+4"
			VB3 Vib V-1 8"+4"
			VB3 Vib V-3 8"+4"
			VB3 Standard OM
			VB3 Standard UM
Drawbars	Live Orgel	Farfisa	Farfisa Multi
			Farfisa Multi Booster
			Farfisa Chorus
			Farfisa Echo
			Farfisa Amp
			Farfisa Rotor
			Farfisa Scanner
			Farfisa Rock 1
			Farfisa Rock 2
			Farfisa Psycho
			Farfisa Sustain
			Farfisa All Booster
			Farfisa Slow Sustain
			Farfisa Effect Mix 1
			Farfisa Effect Mix 2

Die Klangfarben der LOWREY Live Orgel sind Bestandteil des gleichnamigen Erweiterungspaketes.

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname
Drawbars	Zugriegel Live	Lowrey	LW Full Chorus
			LW 16-8-4 Chorus
			LW 16-8-2 Chorus
			LW 16-1 Chorus
			LW Mix Chorus 1
			LW Mix Chorus 2
			LW Mix Chorus 3
			LW Mix Chorus Perc 1
			LW Mix Chorus Perc 2
			LW 8-4 Chorus Lower
			LW 8-4-2 Chorus Lower
			LW Full Chorus Lower
			LW 16-4 Chorus Sustain
			LW 16-1 Chorus Sustain
			LW Mix 1 Chorus Sustain
			LW Mix 2 Chorus Sustain
			LW Mix 3 Chorus Sustain
			LW Mix 4 Chorus Sustain
			LW Full Straight Celeste
			LW 16-8-4 Celeste
			LW 16-8-2 Celeste
			LW 16-1 Celeste
			LW Mix Celeste 1
			LW Mix Celeste 2
			LW Mix Celeste 3
			LW Mix Celeste Perc 1
			LW Mix Celeste Perc 2
			LW 8-4 Celeste Lower
			LW 8-4-2 Celeste Lower
			LW Full Celeste Lower
			LW 16-4 Celeste Sustain
			LW 16-1 Celeste Sustain
			LW Mix 1 Celeste Sustain
			LW Mix 2 Celeste Sustain
			LW Mix 3 Celeste Sustain
			LW Mix 4 Celeste Sustain
			LW Full Straight Rotor
			LW 16-8-4 Rotor
			LW 16-4-2 Rotor
			LW 16-1 Rotor
			LW Mix Rotor 1
			LW Mix Rotor 2
			LW Mix Rotor 3
			LW Mix Rotor Perc 1
			LW Mix Rotor Perc 2
			LW 8-4 Rotor Lower
			LW 8-4-2 Rotor Lower
			LW Full Rotor Lower
			LW 16-4 Rotor Sustain
			LW 16-1 Rotor Sustain
			LW Mix Rotor Sustain

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname
Drawbars	Zugriegel Live	Lowrey	LW Mix 1 Rotor Sustain
			LW Mix 2 Rotor Sustain
			LW Mix 3 Rotor Sustain
			LW Full Rotor Chorus
			LW Full Rotor Celeste
			LW 16 Bass Sustain
			LW 16-8 Bass Sustain
			LW 16 Bass
			LW Theater Full
			LW Theater Full Tremolo
			LW Theater Tibia 16-4
			LW Theater Tibia 16-4 Tremolo
			LW Theater Tibia 8
			LW Theater Tibia 8-4
			LW Theater Tibia 8-4 Reed 16-8
			LW Theater Tibia 8-4 Vox 16-8
			LW Theater Vox 16-8 Dias 8-4
			LW Theater Vox 16-8 Dias 8
			LW Theater Dias 8
			LW Theater Dias 8-4
			LW Theater Dias 8-4 Tremolo
			LW Theater Tib Vox Dia Mix 1
			LW Theater Tib Vox Dia Mix 2
			LW Theater Tib LM
			LW Theater Tib Read LM
			LW Theater Tib Viole LM
			LW Theater Reed 16-8
			LW Theater Reed 8
			LW Theater Reed 16-8 Tremolo
			LW Theater Viole 16-8
			LW Theater Viole 8
			LW Theater Viole 16-8 Tremolo
			LW Theater Viole 16-8 Sustain
			LW Theater Vox Celeste 16-8
			LW Theater Vox Celeste 8
			LW Theater Vox Celeste 16-8 Tremolo
			LW Theater Vox Celeste 16-8 Celeste
			LW Theater Post Horn 16
			LW Theater Post Horn Kinura
			LW Theater Mix 1
			LW Theater Mix 2
			LW Theater Mix 3
			LW Theater Mix 4
			LW Theater Mix 5 Sustain
			LW Theater Mix 6 Tremolo
			LW Ens Vocal 16
			LW Ens Vocal 16 Sustain
			LW Ens Vocal 16 Sustain Ensemble
			LW Ens Vocal 8 Sustain
			LW Ens Vocal 8 4 Sus Ensemble

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname
Drawbars	Zugriegel Live	Lowrey	LW Strings 16
			LW Strings 16-8
			LW Strings 16-8 Sustain
			LW Strings 16-8 Ensemble
			LW Strings Vocal 16-8 Sustain
			LW Strings Vocal 8 Sustain
			LW Big Sound Mix
			LW Big Sound Brass Mix
			LW Big Sound String Mix
			LW Big Sound Horn Mix
			LW Combi LM Mix 1
			LW Combi LM Mix 2
			LW Combi LM Mix 2 Sustain
			LW Combi LM Mix 3
			LW Combi LM Mix 4 Horn
			LW Organ Tibia Upper Chorus
			LW Organ Tibia Lower Chorus
			LW Organ String Upper Celeste
			LW Organ String Lower Celeste
			LW Organ Diapason Upper Celeste
			LW Organ Diapason Lower Celeste
			LW Organ Jazz Upper Rotor
			LW Organ Jazz Lower Rotor
			LW Organ Std. Upper Rotor
			LW Organ Std. Lower Rotor
			LW Organ Std. Upper Celeste
			LW Organ Std. Lower Celeste

1.3 Zugriegel Presets

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Drawbars	Zugriegel Presets	CD-DX	CD-DB-01	0	10	2
			CD-DB-02	0	10	3
			CD-DB-03	0	10	4
			CD-DB-04	0	10	5
			CD-DB-05	0	10	6
			CD-DB-06	0	10	7
			CD-DB-07	0	10	8
			CD-DB-08	0	10	9
			CD-DB-09	0	10	10
			CD-DB-10	0	10	11
			CD-DB-11	0	10	12
			CD-DB-12	0	10	13
			CD-DB 13 Full	0	7	1
			CD-DB 14 Atlantis	0	7	2
			CD-DB 15 Atlantis	0	7	3
			CD-DB 16 Voll	0	7	23
			CD-DB 17 Offen	0	7	24
			CD-DB 18 Universal	0	7	26
			CD-DB 19 Universal	0	7	27
			CD-DB 20 Atlantis	0	7	6
			CD-DB 2/3"	0	7	4
			CD-DB Perkussion 1	0	7	10
			CD-DB Perkussion 2	0	7	11
			CD-DB Perkussion 3	0	7	15
			CD-DB Perkussion 4	0	7	16
			CD-DB Perkussion 5	0	7	19
			CD-DB Jazzorgel	0	7	12
			CD-Jazz Orgel 1	0	10	14
			CD-Jazz Orgel 2	0	10	15
			CD-Jazz Orgel 3	0	10	16
			CD-Jazz Orgel 4	0	10	17
			CD-Jazz Orgel 5	0	10	18
			CD-Jazz Orgel 6	0	10	19
			CD-Jazz Orgel 7	0	10	20
			DX-Beta DB-Perc	0	7	13
			DX-Delta DB	0	7	25
			CD-DB Super Perc	0	7	14
			CD-DB Patch 1	0	7	17
			CD-DB Patch 2	0	7	18
			CD-DB Lower	0	7	28
			KW Zugriegel 1	0	12	33
			KW Zugriegel 2	0	12	34
			KW Zugriegel 3	0	12	35
			KW Reed Orgel 1	0	12	36
			KW Reed Orgel 2	0	12	37
			KW LM Orgel 1	0	12	38
			KW LM Orgel 2	0	12	39
			KW LM Orgel 3	0	12	40
			KW Jimmy 1	0	12	41
			KW Jimmy 2	0	12	42
			KW Perk Orgel 1	0	12	43
			KW Perk Orgel 2	0	12	44
			Orgel Universal	0	93	45

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Drawbars	Zugriegel Presets	CD-DX	CD-Jazz Orgel	0	91	2
			CD-Jazz Orgel Stereo	0	91	3
			The Chorus	0	6	1
			Sinus Galaxy	0	6	7
			Refrain Sinus	0	6	17
			Fresh Latin Sinus	0	6	21
			Bright Drawbars	0	6	41
			Megasinus	0	6	43
			Chor & Sinus	0	6	44
			Full Chorus	0	6	57
			Drawbars Combi 1	0	6	76
			Drawbars Combi 2	0	6	77
			GM017 Organ	0	89	17
		Helios	Helios-DB Celesta	0	7	5
			Helios-DB Perkussion	0	7	22
			Helios-DB Lower	0	7	29
			KW Helios DB Lead 1	0	12	45
			KW Helios DB Lead 2	0	12	46
			KW Helios Tico DB LM	0	12	47
			KW Helios MellowMiller DB	0	12	48
			KW Helios MillerKlarinette	0	12	49
			KW Helios Miller DB	0	12	50
			KW Helios Miller Voll DB	0	12	51
			KW Helios	0	12	52
			KW Helios Perkussion	0	12	53
			KW Helios DB BellsChorus	0	12	54
			KW Helios Tico WahWah	0	12	55
			KW Helios Tico Wah	0	12	56
			KW Helios Brass Tico	0	12	57
			KW Helios MillerHorn	0	12	58
			KW Helios MillerSax	0	12	59
			KW Helios MillerReeds	0	12	60
			KW Helios Streicher ft8	0	12	61
			KW Helios StreicherBlaster	0	12	62
			KW Helios Dry Strings	0	12	63
			KW Helios Str-Harpsichord	0	12	64
			KW Helios Miller MtTrumpet	0	12	65
			KW Helios DB Bells	0	12	66
			KW Helios Bass	0	12	67
			KW Helios ACC Guitar	0	12	68
			KW Helios Brass Miller DB	0	12	69
			KW Helios PianoStrings	0	12	70
			KW Helios HonkyTonk	0	12	71
			KW Helios MoonFlugel	0	12	72
			KW Helios Sweet Miller DB	0	12	73
			KW Helios Moonlight Miller	0	12	74
			KW Helios Miller Trombone DB	0	12	75
		B3	The Real Wersi	0	6	20
			Percussive Lead	0	6	74
			Percussion Solo	0	6	82
			GM018 Perc. Organ	0	89	18
			GM019 Rock Organ	0	89	19
			Perk. Orgel Universal	0	93	46

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Drawbars	Zugriegel Presets	B3	Rock Orgel Universal	0	93	47
			Zugriegel Voll 1	0	93	67
			Zugriegel Voll 2	0	93	68
			Zugriegel 16+8+4+2	0	93	69
			Zugriegel 16+8+4+2+1	0	93	70
			Zugriegel 16+1-1/3+1	0	93	71
			Zugriegel Blues 1	0	93	72
			Zugriegel Blues 2	0	93	73
			Zugriegel Blues1+Perk.	0	93	74
			Zugriegel Blues2+Perk.	0	93	75
			DB Lower 1	0	93	76
			DB Lower 2	0	93	77

1.4 Akkordeon

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Akkordeon	Akkordeon Live	Normal	Supita Live	0	100	1
			Morino V. Live	0	100	13
			Mengascini Live	0	100	69
		Musette	Musette Live	0	100	33
			Musette 2Voix Live	0	100	45
			Musette 3Voix Live	0	100	57
		Alpen	Alpina Live	0	100	27
	Akkordeon Presets	Normal	Supita 1	0	100	2
			Supita 2	0	100	3
			Supita 3	0	100	4
			Supita 4	0	100	5
			Supita 5	0	100	6
			Supita 6	0	100	7
			Supita 7	0	100	8
			Supita 8	0	100	9
			Supita 9	0	100	10
			Supita 10	0	100	11
			Supita 11	0	100	12
			Morino Bassoon	0	100	14
			Morino V. Cello	0	100	15
			Morino Bandoneon	0	100	16
			Morino Harmon	0	100	17
			Morino Organ	0	100	18
			Morino Violin	0	100	19
			Morino Master	0	100	20
			Morino Accord	0	100	21
			Morino Musette	0	100	22
			Morino Celeste	0	100	23
			Morino Oboe	0	100	24
			Morino Clarin	0	100	25
			Morino Jazz Special	0	100	26
			Mengascini 1	0	100	70
			Mengascini 2	0	100	71
			Mengascini 3	0	100	72
			Mengascini 4	0	100	73
			Mengascini 5	0	100	74
			Mengascini 6	0	100	75
			Mengascini 7	0	100	76
			Mengascini 8	0	100	77
			Mengascini 9	0	100	78
			Mengascini 10	0	100	79
			Mengascini 11	0	100	80
		Musette	Musette American 1	0	100	34
			Musette American 2	0	100	35
			Musette American 3	0	100	36
			Musette American 4	0	100	37
			Musette American 5	0	100	38
			Musette American 6	0	100	39
			Musette American 7	0	100	40
			Musette American 8	0	100	41
			Musette American 9	0	100	42
			Musette American 10	0	100	43

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Akkordeon	Akkordeon Presets	Musette	Musette American 11	0	100	44
			Musette 2Voix 1	0	100	46
			Musette 2Voix 2	0	100	47
			Musette 2Voix 3	0	100	48
			Musette 2Voix 4	0	100	49
			Musette 2Voix 5	0	100	50
			Musette 2Voix 6	0	100	51
			Musette 2Voix 7	0	100	52
			Musette 2Voix 8	0	100	53
			Musette 2Voix 9	0	100	54
			Musette 2Voix 10	0	100	55
			Musette 2Voix 11	0	100	56
			Musette 3Voix 1	0	100	58
			Musette 3Voix 2	0	100	59
			Musette 3Voix 3	0	100	60
			Musette 3Voix 4	0	100	61
			Musette 3Voix 5	0	100	62
			Musette 3Voix 6	0	100	63
			Musette 3Voix 7	0	100	64
			Musette 3Voix 8	0	100	65
			Musette 3Voix 9	0	100	66
			Musette 3Voix 10	0	100	67
			Musette 3Voix 11	0	100	68
			Akkordeon Musette 1	0	90	24
			Akkordeon Musette 2	0	90	65
			Akkordeon Musette 3	0	82	60
			Akkordeon Musette 4	0	82	61
		Alpen	Alpina Bassoon	0	100	28
			Alpina Bandon	0	100	29
			Alpina Master	0	100	30
			Alpina Musette	0	100	31
			Alpina Clarinet	0	100	32
			Diatonisch 1	0	90	22
			Diatonisch 2	0	90	63
			Diatonisch 3	0	93	24
			Diatonisch Echo	0	93	25
			Diatonisch Mixed	0	93	30
			Diatonisch Chorus	0	93	31
			Schweizer Örgli	0	100	81
		Andere	Akkordeon 3Ch	0	90	23
			Akkordeon 2x8Ch	0	90	39
			Akkordeon Mixed 1	0	90	38
			Akkordeon Mixed 2	0	93	26
			Akkordeon 8"	0	90	59
			Akkordeon 16"	0	90	60
			CD-Akkordeon	0	91	8
			CD-Akkordeon St	0	91	9
			Akkordeon Bass	0	82	57
			Akkordeon Russisch	0	82	58

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Akkordeon	Akkordeon Presets	Andere	Akkordeon Tango 1	0	90	54
			Akkordeon Tango 2	0	82	59
			Bandoneon 1	0	90	25
			Bandoneon 2	0	90	61
			Bandoneon 3	0	90	62
			Dwarfs March	0	6	35
			KW Akkordeon	0	12	2
			KW Franz. Akkordeon	0	12	3
			Reed Organ	0	90	118
			Biscaya Akkordeon JL	0	103	10
			Biscaya Bandoneon JL	0	103	37
			GM022 Akkordeon	0	89	22
			GM024 Tango Akkordeon	0	89	24
			GM021 Reed Organ	0	89	21
		Layer	Akkordeon & Trompete	0	93	27
			Akkordeon & Zither	0	93	28
			Akkordeon & Klarinette	0	93	29
			Diatonisch & Bandoneon	0	93	32
		Mundharmonika	Mundharmonika	0	90	27
			Stevie's Harp	0	6	15
			Blues Harp Distorted	0	82	62
			Mundharmonika Blues	0	93	79
			GM023 Harmonica	0	89	23

1.5 Bläser

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Trompete Posaune	Trompete	Trompete 1	0	9	62
			Trompete 1 Weich	0	9	63
			Trompete 1 Hell	0	9	64
			Trompete Solo 1	0	91	76
			Trompete Solo 2	0	82	33
			Trompete Solo 2 Weich	0	82	34
			Trompete Solo 3	0	93	99
			Trompete 2	0	90	13
			Trompete 2 Echo	0	91	120
			Trompete 2 Filter	0	91	121
			Trompete 2 Scharf	0	90	55
			Trompete Gestopft 1	0	90	56
			Trompete Gestopft 2	0	82	37
			Trompete Jazz	0	91	75
			Trompete Live	0	93	89
			Trompete Vibrato	0	7	71
			Trompete Klein	0	82	35
			Trompete Ente	0	82	36
			Trompete PingPong	0	93	42
			Trompete Alarm	0	93	43
			Trompete MF Port	0	63	1
			Trompete F Port	0	63	2
			Trompete Muted Port	0	63	3
			CD-Trompete	0	10	74
			KW Trompete	0	12	13
			KW Muted Trompete	0	12	15
			Flügelhorn	0	90	46
			Flügelhorn Port	0	63	4
			GM057 Trumpet	0	89	57
			GM060 Muted Trp.	0	89	60
			Flügelhorn JL	0	103	8
			Trompete Weich JL	0	103	29
			Trompete Solo JL	0	103	31
		Lowrey Organ	Louis Trumpet LW	0	105	22
			Louis Shakes LW	0	105	23
			Louis Trumpet+Shakes Vel LW	0	105	24
			Plunger Trumpet LW	0	105	25
			Muted Cup Trumpet 1 LW	0	105	26
			Muted Cup Trumpet 2 LW	0	105	27
		Posaune	Posaune 1	0	9	72
			Posaune 1 weich	0	9	73
			Posaune 1 Hell	0	9	74
			Posaune 2	0	90	14
			Posaune 2 Weich	0	90	53
			Posaune 2 Jazz	0	91	77
			Posaune 3 Bass	0	82	38
			Posaune 4 Weich	0	82	39
			Mr. Trombone	0	6	63
			Posaune Klein	0	82	40
			Posaune Port	0	63	5
			Posaune Soft Port	0	63	6
			KW Posaune	0	12	14
			GM058 Trombone	0	89	58
			Posaunen JL	0	103	5

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Trompete Posaune	Horn	Horn Solo	0	90	101
			French Horn Section	0	82	85
			Hybrid Horn Section	0	82	86
			KW Horn	0	12	16
			GM061 French Horn	0	89	61
		Lowrey Organ	French Horn LW	0	105	32
			French Horn Solo LW	0	105	33
			French Horn Warm LW	0	105	34
			French HornSection LW	0	105	35
		Tuba	Tuba 1	0	91	28
			Tuba 2	0	82	41
			Brass Bass	0	93	56
			BaritonBrass & Bass	0	7	40
			Bariton Brass	0	7	41
			GM059 Tuba	0	89	59
		Ensemb.	Trompeten Ensemble 1	0	9	66
			Trompeten Ensemble 2	0	90	107
			Trompeten Ensemble 3	0	93	96
			Trompete Mariachi 1	0	9	65
			Trompete Mariachi 2	0	93	88
			Posaunen Ensemble 1	0	9	75
			Posaunen Ensemble 2	0	90	106
			Horn Ensemble	0	90	98
			Horn Section Swell	0	90	99
			Horn Section Warm	0	90	100
			Trompeten Duo JL	0	103	2
			Trompeten Duo Pan JL	0	103	3
			Trompeten Voll JL	0	103	4
			Trompeten Weich JL	0	103	30
			Trompeten Duo Up JL	0	103	32
			Posaunen Down JL	0	103	33
			Trompeten Duo Down JL	0	103	38
			Posaunen Up JL	0	103	40

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Bläser	Normal	Blätersatz 1	0	90	15
			Blätersatz 2	0	84	76
			Blätersatz 3	0	82	78
			Mr. James Brass	0	9	88
			Ensemble Bläser 1	0	9	82
			Ensemble Bläser 2	0	9	83
			Big Band Ensemble 1	0	9	84
			Big Band Ensemble 2	0	9	85
			Big Band Ensemble 3	0	6	87
			Blätersatz Sforzando	0	90	104
			Brass Down Up	0	93	44
			Blätersatz Shake	0	93	104
			TRP Ensemble Fall	0	9	86
			TRP Ensemble Shake	0	9	87
			TRP EnsembleModWheel	0	9	89
			TRP Ensemble Ups	0	9	90
			TRP Ens. Shake After	0	9	91
			Big Band Bläser 1	0	91	81
			Big Band Bläser 2	0	91	82
			Big Band Bläser 3	0	90	108
			Big Band Bläser Weich	0	90	109
			Real Brass Section 1	0	82	79
			Real Brass Section 2	0	82	80
			Fanfare 1	0	91	118
			Fanfare 2	0	91	119
			Miller Section	0	6	5
			Brass Power	0	6	38
			Brass & Streicher	0	6	50
			Muted Trp ->Bläser	0	93	39
			TRP-TRO Stack	0	9	76
			Sax Stack	0	9	77
			Brass Stack	0	9	78
			Final Music	0	6	22
			Bläser Hymne	0	6	55
			Pirates Score	0	6	64
			Small Brass Section	0	82	81
			Soul Section Loose	0	82	82
			Hybrid Stabs	0	82	83
			Velo Stabs	0	82	84
			DX-Beta Brass	0	10	73
			KW Bläser 1	0	12	17
			KW Bläser 2	0	12	18
			Bläser voll JL	0	103	19
			GM062 Brass Section	0	89	62
		Film	Movie Brass Orchestra	0	8	31
			Movie Horns	0	8	33
			Movie Zimmer Horns 1	0	8	34
			Movie Zimmer Horns 2	0	8	35
			Movie Brass	0	8	39
			Movie Brass Artikulation	0	8	40
		Split	Jazz SaxoBrass Split	0	93	37

The following brass sounds are part of the extension package V3.0 WERSI Chord Band.

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Bläser	BB Live	BB1 Full Mix	0	106	1
			BB1 Full Mix Smooth	0	106	2
			BB1 Full Mix Sharp	0	106	3
			BB1 Mix Trumpets 1+2	0	106	4
			BB1 Mix Trumpets 1+2 Smooth	0	106	5
			BB1 Mix Trumpet-Trombone	0	106	6
			BB1 Mix Trumpet-Trombone Smooth	0	106	7
			BB1 Mix Trumpet-Saxophon	0	106	8
			BB1 Mix Trumpet-Saxophon Smooth	0	106	9
			BB1 Mix Sax-Trombone	0	106	10
			BB1 Mix Sax-Trombone Smooth	0	106	11
			BB1 Trumpet 1 normal	0	106	12
			BB1 Trumpet 1 Smooth	0	106	13
			BB1 Trumpet 1 Sharp	0	106	14
			BB1 Trumpet 2 normal	0	106	15
			BB1 Trumpet 2 Smooth	0	106	16
			BB1 Trumpet 2 Sharp	0	106	17
			BB1 Trombone	0	106	18
			BB1 Trombone Smooth	0	106	19
			BB1 Trombone Sharp	0	106	20
			BB1 Saxophon	0	106	21
			BB1 Saxophon smooth	0	106	22
			BB1 Saxophon Sharp	0	106	23
			BB2 Full Mix Normal	0	106	31
			BB2 Full Mix Smooth	0	106	32
			BB2 Full Mix Sharp	0	106	33
			BB2 Mix AltSax TenorSax Clarinet	0	106	34
			BB2 Mix AltSax TenorSax	0	106	35
			BB2 Mix AltSax TenorSax Smooth	0	106	36
			BB2 Mix Trumpet Altsax	0	106	37
			BB2 Mix Trumpet Altsax Smooth	0	106	38
			BB2 Mix Trombone TenorSax	0	106	39
			BB2 Mix Trumpet Trombone	0	106	40
			BB2 Mix Trumpet Trombone Smooth	0	106	41
			BB2 Trompeten Normal	0	106	42
			BB2 Trompeten Smooth	0	106	43
			BB2 Trombone Normal	0	106	44
			BB2 Trombone Smooth	0	106	45
			BB2 AltSax Normal	0	106	46
			BB2 AltSax Normal Stac	0	106	47
			BB2 AltSax Smooth	0	106	48
			BB2 TenorSax Normal	0	106	49
			BB2 TenorSax Normal Stac	0	106	50
			BB2 TenorSax Smooth	0	106	51
			BB2 Clarinets Normal	0	106	52
			BB2 Clarinets Smooth	0	106	53
			BB More Trumpet	0	106	61
			BB More Trombones	0	106	62
			BB More AltSax	0	106	63
			BB More TenorSax	0	106	64
			BB More Alt + TenorSax	0	106	65

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Saxophon	Tenor	Tenor Sax 1	0	9	97
			Tenor Sax 2	0	9	98
			Tenor Sax 3 Weich	0	90	16
			Tenor Sax 3 Forte	0	90	68
			Tenor Sax 3 Bostic	0	90	77
			Tenor Sax 4	0	7	59
			Tenor Sax 5	0	82	42
			Sax Eloise	0	6	86
			Sexy Sax	0	6	88
			Tenor Sax Zirkus	0	7	61
			Tenor Sax Smooth	0	7	62
			Sax Sweet	0	7	67
			Tenor Sax W Port	0	63	8
			Tenor Sax Bostic Port	0	63	9
			Tenor Sax F Port	0	63	10
			Tenor Sax Sweet	0	91	122
			Tenor Sax Rock	0	91	123
			Tenor Sax Live Legato	0	93	78
			Tenor Sax Live	0	93	92
			GM066 Tenor Sax	0	89	66
			Solo Tenor JL	0	103	23
		Alt	Alt Sax 1	0	9	92
			Alt Sax 2 MF	0	90	17
			Alt Sax 2 F	0	90	78
			Alt Sax 3 MF	0	93	60
			Alt Sax 4	0	82	43
			Alt Sax 5	0	7	66
			Alt Sax Zirkus	0	7	63
			Alt Sax F Port	0	63	11
			Alt Sax MF Port	0	63	12
			Alt Sax JL	0	103	6
			Alt Sax Down JL	0	103	20
			GM066 Alto Sax	0	89	67
		Andere	Sopran Sax 1	0	90	58
			Sopran Sax 2	0	91	124
			Sopran Sax Dream	0	91	125
			Sopran Sax Port	0	63	13
			Bariton Sax 1	0	91	29
			Bariton Sax 2	0	82	44
			CD-Tenor Sax	0	7	60
			KW Saxophone	0	12	9
			KW TenorSax	0	12	10
			KW BaritonSax	0	12	11
			GM065 Sopran Sax	0	89	65
			GM068 Baritone Sax	0	89	68
		Lowrey Organ	Lyrical Sax LW	0	105	28

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Saxophon	Ensemble	Tenor Sax Ensemble	0	9	104
			Alt Sax Ensemble	0	91	126
			Sax Ensemble 1 MF	0	90	72
			Sax Ensemble 2 F	0	91	80
			Sax Ensemble 3	0	5	14
			Soft SaxSection 1	0	82	45
			Soft SaxSection 2	0	82	46
			Brighter SaxSection 1	0	82	47
			Brighter SaxSection 2	0	82	48
			Sax -> Brass 16	0	93	33
			Sax -> Brass 8	0	93	34
			Sax & Orgel	0	93	35
		Layer	Miller Bläser 1	0	90	105
			Miller Bläser 2	0	84	70

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Flöte	Flöte	Querflöte 1	0	93	81
			Querflöte 2	0	9	106
			Querflöte 3	0	93	21
			Querflöte 4	0	90	19
			Marching Band	0	6	67
			Flöte	0	82	52
			Flöte Tremolo Fade	0	82	53
			Flöte Tremolo Switch	0	82	54
			Flöte Vibrato	0	82	55
			KW E-Flöte	0	12	5
			KW Flöte	0	12	6
			KW Piccolo	0	12	7
			GM074 Flute	0	89	74
			Piccolo Flöte 1	0	91	31
			Piccolo Flöte 2	0	82	56
			GM073 Piccolo	0	89	73
			Piccolo Flöte JL	0	103	7
		Panflöte	Panflöte 1	0	90	20
			Panflöte 2	0	93	19
			Panflöte Horea	0	9	99
			Panflöte Horea Delay	0	9	100
			Panflöte Horea Soft 1	0	9	101
			Panflöte Horea Soft 2	0	9	102
			Panflöte Horea Soft 3	0	9	103
			Panflöte Vibrato	0	7	64
			Panflöte Wild	0	7	65
			Panflöte & Synthe	0	91	78
			Tibet Panflöte	0	9	109
			Tibet Panflöte Art	0	9	110
			GG-Panflöte	0	91	18
			KW Panflöte	0	12	8
			GM076 Pan Flute	0	89	76
			Zamfir Flöte JL	0	7	68
		Andere	Recorder	0	91	32
			GM075 Recorder	0	89	75
		Lowrey Organ	Flute Ballad LW	0	105	29
			Calliope LW	0	105	30
			Recorder LW	0	105	31

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Brass	Holzbläser	Klarinette	Klarinette 1	0	90	18
			Klarinette 2	0	93	41
			Klarinette Swing	0	93	80
			Klarinette Sweet	0	93	20
			Klarinette Weich	0	9	105
			Klarinette Konzert	0	82	49
			Klarinette Bass	0	82	50
			Klarinette Port	0	63	7
			KW Klarinette	0	12	12
			GM072 Clarinet	0	89	72
		Orchest.	Oboe 1	0	90	21
			Oboe 2	0	8	38
			Fagott 1	0	91	30
			Fagott 2	0	82	51
			Englisch Horn 1	0	90	97
			Englisch Horn 2	0	8	65
			Orchester Woodwinds 1	0	8	36
			Orchester Woodwinds 2	0	8	37
			CD-Oboe	0	91	16
			CD-English Horn	0	91	17
			GM069 Oboe	0	89	69
			GM070 English Horn	0	89	70
			GM071 Bassoon	0	89	71
	Andere Holzbläser	Welt	Dudelsack	0	7	114
			Dudelsack Grace	0	7	115
			Dudelsack Duett	0	7	116
			Dudelsack Band Tuned	0	91	67
			Shehnai Oboe	0	9	114
			Native American Flöte	0	9	115
			Erhu Flöte	0	9	116
			Celtic Flöte	0	9	117
			Enigma Flöte	0	10	75
			Shakuhachi	0	91	34
			Shakuhachi Effekt	0	91	35
			Ocarina	0	91	37
			Shanai	0	91	69
			GG-Schalmei	0	91	97
			GM078 Shakuhachi	0	89	78
			GM080 Ocarina	0	89	80
			GM110 Bag Pipe	0	89	110
		Weitere	Pfeifen	0	91	36
			Bottle	0	91	33
			Pfeifen Port	0	63	21
			CD-Pfeifen 1	0	10	69
			CD-Pfeifen 2	0	10	70
			CD-Pfeifen 3	0	91	12
			GM077 Blown Bottle	0	89	77
			GM079 Whistle	0	89	79

1.6 Chöre

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Chöre	Chor	Kirche	Chor Gemischt	0	90	86
			Chor Gemischt & Kinder	0	90	87
			Chor Kinder	0	90	88
			Agnus "Dei"	0	60	35
			Gregorian Choir	0	60	36
		Normal	Chor Frauen Aah	0	93	84
			Chor Frauen Ooh	0	93	85
			Chor Synthe 1	0	90	126
			Chor Synthe 2	0	9	59
			Chor Ooh	0	9	58
			Chor Aah 1	0	93	83
			Chor Aah 2	0	9	60
			Chor Mixed	0	90	37
			Chor Oper	0	93	86
			Solist Choir	0	9	51
			Solist Choir Effekt	0	9	52
			Chor Digital-Synthe	0	81	71
			Chor Spaced	0	81	72
			Chor Heaven	0	81	73
			Chor Dark	0	81	75
			Chor Reverse	0	81	76
			Chor Art	0	81	77
			Chor Attack	0	81	79
			Chor Belltime	0	81	80
			Chor Soft Sweeper	0	81	81
			Chor & Solo	0	91	79
			Chor & Bells	0	91	89
			Arail	0	81	78
			GM053 Choir Aahs	0	89	53
			GM054 Voice Oohs	0	89	54
		Lowrey Organ	Xtra Choir LW	0	105	36
			Xtra Choir Itopia LW	0	105	37
			Choir Aah (Far) LW	0	105	38
			Choir Aah (Near) LW	0	105	39

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Chöre	Vocal	Jazz	Chor Jazz Baah	0	90	89
			Chor Jazz Dooh	0	90	90
			Chor Jazz Gemischt	0	90	91
			Chor Jazz Gemischt & Bass	0	90	92
			Chor Jazz Bass	0	90	93
			Chor Duh	0	90	43
			Chor Duh Oktave	0	84	101
			Aah Vocal	0	9	44
			Aah Vocal More	0	9	45
			Aah Vocal & Mixed	0	9	46
			Aah Vocal & Mixed&Boys	0	9	47
			Aah Vocal & Mixed Mono	0	9	48
			Africa Choir 1	0	9	49
			Africa Choir 2	0	9	50
			Dum Bass kurz	0	9	42
			Dum Bass lang	0	9	43
			Chor Dow JL	0	103	27
		Andere Chöre	Frauenstimme & Effekt	0	90	12
			Frauenstimme & Sustain	0	90	103
			Engel	0	90	67
			Miss Streisand	0	6	81
			KW Soprano	0	12	4
			GG-Synvocal	0	91	19
			GM055 Synthe Voice	0	89	55
			GM092 Pad 4 (choir)	0	89	92
			Chor Ah JL	0	103	9
			Solo Sopran JL	0	103	18
		Solo	Tenor Solo	0	9	53
			Tenor Gruppe	0	9	54
			Sopran Solo	0	9	55
			Sopran Gruppe	0	9	56
			Opern Gruppe	0	9	57
			Girl Port	0	63	22
			Duett JL	0	103	36

1.7 Church/Theatre

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Church Theatre	Kirche	Plenum	Sakral Plenum 1	0	60	19
			Sakral Plenum 2	0	60	20
			Sakral Plenum 3	0	60	21
		Tutti	Sakral Tutti 1	0	93	50
			Sakral Tutti 2	0	93	51
			Sakral Tutti 3	0	90	49
			Sakral Tutti 5	0	90	50
			Sakral Tutti 4	0	93	48
			Vatikan	0	90	48
			GM020 Church Organ	0	93	49
		Einzel	Sakral Bourdon	0	60	1
			Sakral Cornet	0	60	3
			Sakral Duciana	0	60	4
			Sakral Flute 4	0	60	5
			Sakral Flute Celeste	0	60	6
			Sakral Gamba	0	60	7
			Sakral Gedackt 16	0	60	9
			Sakral Gedackt 8	0	60	8
			Sakral Klarinette	0	60	2
			Sakral Nasard	0	60	15
			Sakral Oboe	0	60	16
			Sakral Octave	0	60	17
			Sakral Prinzipal 16	0	60	24
			Sakral Prinzipal 8	0	60	23
			Sakral Prinzipal 4 a	0	60	49
			Sakral Prinzipal 4 b	0	60	22
			Sakral Quint 2 2-3	0	60	25
			Sakral Regal 16	0	60	26
			Sakral Rohrflöte 1	0	60	27
			Sakral Rohrflöte 2	0	60	50
			Sakral Rohrgedackt	0	60	18
			Sakral Super Oktave	0	60	28
			Sakral Terts	0	60	29
			Sakral Trompete	0	60	30
			Sakral Voix Celeste	0	60	31
			Kirchenglocken	0	60	128
		Layer	Sakral Tutti & Chor	0	93	52
			Sakral Mixed & Chor	0	93	53
		Mixture	Sakral Mixed 1	0	93	51
			Sakral Mixed 2	0	93	50
			Sakral Mixed 3	0	93	49
			Sakral Mixture 1	0	60	10
			Sakral Mixture 2	0	60	11
			Sakral Mixture 3	0	60	12
			Sakral Mixture 4	0	60	13
			Sakral Mixture 5	0	60	14
		Silbermann	Silbermann Oberwerk	0	60	49
			Silbermann Manual	0	60	50
			Silbermann Pedal	0	60	51

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Church Theater	Theater	Blackpool	BP Piston 2	0	61	21
			BP Piston 3	0	61	22
			BP Piston 4	0	61	23
			BP Piston 5	0	61	24
			BP Piston 10	0	61	25
			BP GT66	0	61	26
			BP GTR5 Solo	0	61	27
			BP Bold Ranks 1	0	61	38
			BP Bold Ranks 2	0	61	39
		Kombis	Broadway	0	6	91
			Theatre Big Pipes	0	6	92
			TH Mixed 1	0	61	17
			TH Mixed 2	0	61	18
			TH Mixed 3	0	61	19
			TH Mixed 4	0	61	20
			Theater Orgel & Chor	0	93	54
		Normal	Grand Theatre	0	6	46
			Smooth Theatre	0	6	90
			TH Barton Full	0	61	1
			TH Barton Melo 1	0	61	2
			TH Barton Melo 2	0	61	3
			TH Big Pipes	0	61	4
			TH Bold Brass	0	61	5
			TH Full Brass	0	61	6
			TH Melo 1	0	61	7
			TH Melo 2	0	61	8
			TH Barton Tibias	0	61	9
			TH Morton-Str-Wurl.	0	61	10
			TH Morton-StrVox-Wurl.	0	61	11
			TH Robert Morton	0	61	12
			TH Wurlizer-Morton	0	61	13
			TH Wurl.-Morton-Barton	0	61	17
			TH Wurl.Bx-Morton	0	61	15
			TH Morton Streicher	0	61	16
			Theater Tibia 8	0	90	69
			Theater Orgel	0	90	70
			Theater Streicher	0	90	71
			Theatre Sustain	0	90	73
			Theater Kinura	0	90	74
			Theatre Diaphone	0	90	75
			Theater Streicher Sustain	0	93	56

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Church Theater	Theater	Lowrey Organ	Tibia 16 LW	0	105	81
			Tibia 8 LW	0	105	82
			Tibia 4 LW	0	105	83
			Tibia 8 + 4 LW	0	105	84
			Tibia Combination LW	0	105	85
			Reed 16 LW	0	105	86
			Reed 8 LW	0	105	87
			Reed 16 + 8 LW	0	105	88
			Post Horn 16 LW	0	105	89
			Post Horn 8 LW	0	105	90
			Post Horn 16 + 8 LW	0	105	91
			Post Horn 16 + Tibia 8 LW	0	105	92
			Kinura 8 LW	0	105	93
			Kinura 8 + Tibia 4 LW	0	105	94
			Diapason 4 LW	0	105	95
			Diapason 8 + 4 LW	0	105	96
			Vox Humana 16 LW	0	105	97
			Vox Humana 8 LW	0	105	98
			Vox Humana 16 + 8 LW	0	105	99
			Vox 8 + Tibia 4 LW	0	105	100
			Vox 8 + String 8 LW	0	105	101
			Vox 16 + Tibia 8 LW	0	105	102
			Vox 16 + String 16 LW	0	105	103
			Viole Celeste 16 LW	0	105	104
			Viole Celeste 8 LW	0	105	105
			Viole Celeste 16 + 8 LW	0	105	106
			Viole 16 LW	0	105	107
			Viole 8 LW	0	105	108
			Viole 16 + 8 LW	0	105	109
	Theater	Drums	Theater Schlagzeug	0	90	75
			Theater Tambo	0	105	121

1.8 Gitarre

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Gitarre	Natur	Konzert	Naturgitarre 1	0	90	5
			Naturgitarre 1 Slide	0	93	100
			Naturgitarre 2	0	90	80
			Spanische Gitarre	0	93	107
			Konzert Gitarre	0	9	31
			Konzert Gitarre Slide	0	9	32
			Eco Gitarre 1	0	11	2
			Eco Gitarre 2	0	11	3
			Naturgitarre Nylon Finger	0	82	1
			Nylon Finger & Harm.	0	82	2
			Nylon1 & Harmonic & Ham.	0	82	3
			Nylon Finger Hell	0	82	4
			Finger Plucker	0	82	5
			Nylon Pick	0	82	6
			Nylon2 & Harmonics & Ham.	0	82	7
			Nylon & Steel Hybrid	0	82	10
			Naturgitarre Port	0	63	14
			CD-Naturgitarre 2	0	9	119
			CD-Naturgitarre 1	0	10	72
			GM025 Nylon Guitar	0	89	25
		Lowrey Organ	Flamenco Guitar 1 LW	0	105	7
			Flamenco Guitar 2 LW	0	105	8
		Steel	Steel Gitarre 1	0	91	84
			Steel Gitarre 2	0	93	106
			Steel Gitarre 3	0	82	8
			Western Gitarre 1	0	90	81
			Western Gitarre 2	0	93	59
			St.String & Harmonics	0	82	9
			GM026 Steel Guitar	0	89	26
		12String	Other 12 String	0	5	22
			12 String Washy	0	82	11
			24 String Guitar	0	82	12
			12 String Atmos Pad	0	82	14
			12 String Guitar 1	0	90	82
			12 String Guitar 2	0	91	85
			12 String Guitar 3	0	6	23
			12 String Folk Gitarre	0	93	105
		Andere Gitarren	Mandoline 1 Tremolo	0	90	83
			Mandoline 1 Trem Sustain	0	7	46
			Mandoline 2	0	8	56
			Mandoline 2 Solo	0	8	55
			Mandoline 2 Tremolo	0	8	57
			Mandoline Tremolo 2	0	6	37
			Mandolinen-Orchester	0	90	84
			Balalaika	0	8	58
			Balalaika Tremolo	0	8	59
			Mandolaika Tremolo	0	8	60
			Ukelele	0	8	61
			Banjo 1	0	91	63
			Banjo 2	0	84	28
			Zither 1	0	90	26
			Zither 2	0	90	85
			Hackbrett	0	90	45
			Shamisen	0	91	64
			Sitar	0	91	62

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Gitarre	Natur	Andere Gitarren	Akustic Jazz Git	0	5	16
			KW 12 String Gitarre	0	12	24
			GM105 Sitar	0	89	105
			GM106 Banjo	0	89	106
			GM107 Shamisen	0	89	107
			GM112 Shanai	0	89	112
		Lowrey Organ	Dobro Guitar LW	0	105	9
			Lute Guitar LW	0	105	10
			Ukelele LW	0	105	11
			Banjo LW	0	105	12
			Mandolin 1 LW	0	105	13
			Mandolin 2 LW	0	105	14
			Mandolin Orchestra LW	0	105	15
		Layer	12 String Guitar Pad	0	6	10
			SteelString & Atmos Pad	0	82	13
			Stereo Gitarre Acc	0	7	44
			Nylon Gitarre Acc	0	7	45

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Gitarre	E-Gitarre	Clean	E-Gitarre Stratocaster	0	90	79
			E-Gitarre Muted	0	90	119
			E-Gitarre Clean	0	90	120
			E-Gitarre Ricky	0	93	94
			E-Gitarre Solid	0	93	108
			E-Gitarre Telecaster	0	93	109
			Muted Guitar	0	6	6
			Fender Strat 1	0	7	47
			Fender Strat 2	0	7	48
			Fender Strat Chorus	0	7	49
			Strat Clean	0	82	15
			Strat & Harmonics & Ham.	0	82	16
			Strat Chorus	0	82	17
			Strat Tremolo	0	82	19
			Strat Harmonics	0	82	20
			Strat Muted Velo	0	82	21
			Clean Chord Guitar	0	6	68
			E-Git. Strato ohne Vib.	0	93	98
			E-Gitarre Strumming	0	5	1
			Steel Chords Velo	0	5	2
			All Steel Chords	0	5	3
			Steel Git Chords MJ	0	5	4
			Steel Git Chords MIN	0	5	5
			Steel Git Chords MJ7	0	5	6
			Steel Git Chords SUS	0	5	7
			Steel Git Chords 5+	0	5	8
			Steel Git Chords DIM	0	5	9
			Acc Clean Strat	0	6	3
			Stratocaster Port	0	63	17
			GG-MutedGitarre	0	7	42
			GM027 Jazz Guitar	0	89	27
			GM028 Electric Guitar	0	89	28
			GM029 Muted Guitar	0	89	29
			GM032 Harm. Guitar	0	89	32
		WahWah	Strat Wah	0	82	18
			Strat Muted Wah	0	82	22
			Lead Gitarre Wah	0	82	30
			E-Gitarre WahWah	0	93	110

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Gitarre	E-Gitarre	Overdrive	E-Gitarre Hardrock	0	82	26
			E-Gitarre Verzerrer	0	90	122
			Overdriven Guitar	0	90	121
			Power Chords 1	0	5	13
			Power Chords 2	0	5	18
			Green Rock Guitar	0	5	12
			Amp Guitar	0	5	17
			Blues Chord Git	0	5	20
			Overdriven Gitarre Port	0	63	20
			Strat Glam	0	82	25
			Strat Grunge	0	82	27
			Strat Metal Stack	0	82	28
			Lead Gitarre	0	82	29
			Lead Gitarre Licks	0	82	31
			Dist. Gitarre JL	0	103	16
			GM030 Overdr. Guitar	0	89	30
			GM031 Distor. Guitar	0	89	31
		Andere E-Gitarren	Jazz Gitarre 1	0	90	6
			Jazz Gitarre 2 Oktave	0	84	25
			Jazz Gitarre 3	0	6	101
			Jazz Gitarre 4	0	5	11
			Jazz Gitarre 5	0	5	19
			Jazz Gitarre Django	0	93	91
			Jazz Gitarre FM	0	82	24
			Hawaii Gitarre	0	90	47
			Pedal Steel Gitarre	0	93	101
			Pedal Steel Slide Gitarre	0	93	102
			Synthe Gitarre	0	82	23
			Lead Atmos & Pad	0	82	32
			Jazz Gitarre Port	0	63	15
			CD-Jazz Gitarre Port	0	63	16
			Comet Gitarre Port	0	63	18
			Hawaii Gitarre Port	0	63	19
			Comet Gitarre	0	91	24
			CD-Jazz Gitarre 1	0	10	67
			CD-Jazz Gitarre 2	0	91	4
			KW Django Gitarre	0	12	25
			KW Rhythmus Gitarre	0	12	26
			KW Plek. Gitarre	0	12	27
			Orgel-Stratocaster	0	7	92
		Split	Jazzgitarre Split	0	93	38
			Jazz Git. ->Bläser	0	93	40

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Gitarre	Bass	Akustik	Akustikbass 1	0	90	35
			Akustikbass 2	0	90	94
			Akustikbass 4	0	5	15
			Akustikbass 5	0	6	12
			Fat Acoustic Bass	0	82	63
			Punchy Acoustic Bass	0	82	64
			CD-Zupfbass	0	91	6
			GM033 Acoustic Bass	0	89	33
		Elektrik	Bassgitarre 1	0	90	34
			Bassgitarre 2	0	6	42
			Bassgitarre 3	0	6	58
			Picked Bass 1	0	7	90
			Picked Bass 2	0	82	65
			Picked Bass 3	0	82	66
			Finger Bass	0	7	91
			Finger Jazz Bass	0	82	67
			Finger P Bass	0	82	68
			Bassgitarre Cool	0	9	111
			Bassgitarre Picked	0	9	112
			Bassgitarre Unplugged	0	9	113
			Slap Bass	0	82	69
			Fretless Bass	0	82	70
			Fender Rock Bass	0	5	10
			Double Bass	0	6	96
			Bass Slide	0	82	71
			GM034 Finger Bass	0	89	34
			GM035 Picked Bass	0	89	35
			GM036 Fretles Bass	0	89	36
			GM037 Slap Bass 1	0	89	37
			GM038 Slap Bass 2	0	89	38
			Bassist JL	0	103	44
			Bassgitarre SGP150	0	9	121
			Stringbass SGP150	0	9	122
		Synthe	Disco Bass 1	0	82	77
			GM039 Synthe Bass 1	0	89	39
			GM040 Synthe Bass 2	0	89	40
		Pedal	Pedalbass 3	0	9	127
			Akustikbass 1 Pedal	0	91	127
			Akustikbass 2 Pedal	0	90	95
			Fingerbass Pedal	0	93	1
			Picked Bass Pedal	0	93	2
			Pedalbass SGP150	0	9	120
			Pedalbass ECU	0	9	108
			Pedalbass Perc ECU	0	9	107
			Pedalbass & Kesselpauke	0	93	61
			Pedalbass & Streicher 1	0	93	62
			Pedalbass & Streicher 2	0	93	63
			Pedalbass & Orchester	0	93	64
			Pedalbass 3	0	9	127
			Akustikbass 1 Pedal	0	91	127

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Gitarre	Bass	Pedal	Pedalbass & Tuba	0	93	65
			Pedalbass & Sinus	0	93	66
			Synthebass Pedal	0	93	3
			KW CD-Bass	0	12	29
			CD-Zupfbass Pedal	0	91	7
			Synthebass Ped. JL	0	103	13
			Bass Ped. JL	0	103	17
		Lowrey Organ	Pedal Bass LW	0	105	78
			Pedal Pick LW	0	105	79
			Pedal Deep LW	0	105	80
			Pedal Ensemble LW	0	105	81
			Pedal Diaphone LW	0	105	82

1.9 Perkussion

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Percussion	Mallet	Vibes	Vibraphon 1	0	90	2
			Vibraphon 2	0	90	66
			Vibraphon Dunkel	0	6	102
			Vibraphon Hell	0	7	54
			Vibraphon Weich	0	81	50
			Vibraphon Stereo	0	81	51
			Vibraphon Tremolo	0	93	57
			CD-Vibraphone	0	10	66
			GM012 Vibraphone	0	89	12
		Marimba	Marimba 1	0	7	55
			Marimba 2	0	90	116
			Marimba 3	0	81	52
			Marimba Bass	0	81	53
			Marimba Repeat	0	93	103
			Kalimba	0	91	66
			GG-Marimba	0	91	23
			GM013 Marimba	0	89	13
		Andere Perkussion	Xylophon	0	7	53
			Xylophon Stereo	0	7	51
			Xylophon Metall	0	81	54
			Xylophon Oktave	0	81	55
			Xylophon Holz	0	90	57
			Zirkus Renz	0	6	69
			Koto	0	91	65
			Steeldrum 1	0	91	71
			Steeldrum 2	0	81	56
			Steeldrum 3	0	81	57
			Karibik	0	91	83
			CD-Xylophon	0	7	52
			KW Steeldrums	0	12	32
			GM014 Xylophone	0	89	14
			GM016 Dulcimer	0	89	16
			GM108 Koto	0	89	108
			GM109 Kalimba	0	89	109
			GM115 Steel Drums	0	89	115
		Layer	Percussive & Streicher	0	6	61

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Percussion	Bell	Normal	Celesta	0	90	11
			Musicbox	0	90	115
			Glockenspiel	0	90	10
			Orchester Glockenspiel	0	8	54
			Short Bells	0	6	100
			GM009 Celesta	0	89	9
			GM010 Glockenspiel	0	89	10
			GM011 Music Box	0	89	11
		Tubular	Tubular Bells Wood	0	90	117
			Tubular Bells Metall	0	81	60
			Tubular Bells Chimey	0	81	61
			Tubular Bells Double	0	81	59
			GM015 Tubular Bells	0	89	15
		Andere	Schlager Bells	0	6	2
			Just Bells	0	6	28
			Bells & Streicher	0	6	29
			Dynamic Bells	0	6	51
			Beauty & Beast	0	6	52
			Xanadu Bells	0	6	84
			All Bellz	0	81	58
			Melody Bells	0	81	62
			Hold Bell Layer	0	81	63
			Wheel Adjust Bell	0	81	64
			Tinker Bells	0	81	65
			Tinkle Bell	0	91	70
			Dreamharp	0	90	29
			Pretty Bells	0	81	66
			Chime Bells	0	81	67
			Soft Chimey Bells	0	81	68
			Viborbellz Cascade	0	81	69
			Special Bells Pad	0	81	70
			GM113 Tinkle Bell	0	89	113
		Lowrey Organ	Bells Repeat LW	0	105	16
			Musicbox LW	0	105	17
			Carrillon LW	0	105	18
			Woodblock LW	0	105	19
			Glockenspiel LW	0	105	20
			Hand Bells LW	0	105	21
		Synthe	Rolandy	0	90	28
			Dreaming	0	90	42
			Crystal	0	91	56
			Big Wave Bells	0	73	87
			Bright Chimes	0	73	93
			GG-Fusion	0	91	20
			GG-PercEcho	0	91	22
			GM099 FX 3 (crystal)	0	89	99

1.10 Piano

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG			
Piano	Akustik-Piano	Software 3.0	Grand Standard	0	107	1			
		Flügel	Grand weich	0	107	2			
			Bar Grand	0	107	3			
			Flügel 1a	0	9	1			
			Flügel 1b	0	9	2			
			Flügel 1 Deckel zu	0	9	3			
			Flügel 1 Oktave	0	9	5			
			Flügel 2	0	81	1			
			Flügel 2 Hell	0	81	2			
			Flügel 2 Weich	0	81	3			
			Flügel 2 Hart	0	81	4			
			Flügel 2 Konzerthalle	0	81	5			
			Flügel Pop	0	90	1			
			Flügel Pop Hell	0	90	110			
			Flügel Pop & Oktave	0	91	72			
			Flügel Pop Weich	0	93	90			
			The Grand Piano 1	0	5	21			
			The Grand Piano 2	0	5	23			
			C7 Grand Piano	0	9	8			
			S-Way Grand Piano	0	9	9			
			Natural Grand Piano	0	70	1			
			Bright Grand Piano	0	70	2			
			Soft Grand Piano	0	70	3			
			Hard Grand Piano	0	70	4			
			Concert Hall Gd Piano	0	70	5			
			Mono Grand Piano	0	70	7			
			Simple Grand	0	70	8			
			Ballad Piano	0	6	65			
			Jazz Piano	0	8	121			
			California Grand	0	81	17			
			GM001 Acoustic Grand	0	89	1			
			GM002 Bright Grand	0	89	2			
			Klavier	Software 3.0	Software 3.0	Klavier Upright	0	81	8
			Klavier Standard		0	107	11		
			Klavier Resonance		0	81	14		
			Klavier LA Weich		0	81	15		
			Klavier LA Hart		0	81	16		
		Klavier Phaser	0		81	10			
		Klavier Steele Hammer	0		81	19			
		Klavier House	0		81	7			
		Ol Upright Piano	0		70	9			
		70s Piano	0		6	72			
		Honky Tonk Standard	0		107	16			
		Honky Tonk 1	0		9	4			
		Honky Tonk 2	0		90	111			
		Honky Tonk 3	0		81	9			
		Honky Tonk Piano	0		70	10			
		Honky Man	0		6	70			
		CD-Piano	0		7	50			
		Orgel-Piano	0		7	93			
		KW Piano 1	0		12	30			
		KW Piano 2	0		12	31			
		GM004 Honky Tonk	0		89	4			

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Piano	Akustik-Piano	Lowrey Organ	Society Piano LW	0	105	1
			Piano Mellow LW	0	105	2
			Old Upright Piano LW	0	105	3
			Toy Piano LW	0	105	4
			Honky Tonk 1 LW	0	105	5
			Honky Tonk 2 LW	0	105	6
		Piano & Streicher	Flügel 1 & Streicher	0	9	6
			Flügel 1 & StreicherSolo	0	9	7
			Piano & Streicher	0	91	92
		Piano Layer	Piano Pad	0	6	8
			Atmos Piano	0	70	6
			Phaser Piano	0	70	11
			Euro ArPiano	0	70	12
			Gater Piano	0	70	13
			Sparkle Piano	0	70	14
			True Sustain As Hall	0	70	15
			Gramophone Piano	0	70	16
			Underwater Piano	0	70	17
			Gurgler Pulse Piano	0	70	18
			Rotor Piano	0	70	19
			Depressed Mode	0	70	20
			Trents Piano	0	70	21
			Toy Piano	0	70	22
			Asian Box Piano	0	70	23
			Wah Piano	0	70	24
			Klavier Atmos	0	81	6
			Klavier Heaven	0	81	18
			Piano & DreamSound	0	90	96
			Piano & Chor	0	91	74
		Split	Jazz Piano Split	0	93	36

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Piano	Elektrik-Piano	Rhodes	E-Piano 1	0	90	4
			E-Piano 2	0	91	100
			E-Piano 3	0	90	3
			E-Piano Vintage	0	81	21
			E-Piano Gentle Vintage	0	81	22
			E-Piano Soft Vintage	0	81	23
			E-Piano Sweet	0	81	38
			E-Piano Fantasy	0	91	96
			EP Rhodes Mark I	0	91	94
			EP Rhodes Mark II	0	91	95
			EP Rhodes	0	81	24
			EP Rhodes Chorus	0	6	32
			EP Paddy Roads	0	81	25
			EP Ultra Hard Vintage	0	81	26
			EP Vintage Amped	0	81	27
			EP Wurlitzer Amped	0	81	32
			EP Hybrid Stage Piano	0	81	33
			EP Dyno Stage	0	81	34
			EP Dyno Chorus	0	81	36
			EP Spectral	0	81	20
			EP Nice Tyne	0	81	39
			EP Metal Tyne	0	81	40
			EP Smooth	0	91	99
			Fusion	0	81	28
			Belly	0	81	41
			Nastichord	0	81	48
			Phaserichord	0	81	49
			CD-Stage Piano	0	9	118
			GM005 E-Piano 1	0	89	5
			GM006 E-Piano 2	0	89	6
		Wurlitzer	EP Wurlitzer	0	81	29
			EP Wurlitzer Weich	0	81	30
			EP Wurlitzer Chorus	0	6	75
			EP Vintage Road & Wurli	0	81	31
			Synth Wurli	0	81	35
		Electric-Piano	Elektrik Grand 1	0	90	112
			Elektrik Grand 2	0	91	73
			Elektrik Grand 3	0	81	11
			Elektrik Grand Weich	0	81	12
			CD-E-Stage	0	10	68
			GM003 Electric Grand	0	89	3
		FM-Piano	Impact House Piano	0	6	83
			EP Electro Rhodes	0	73	67
			Elektrik Piano FM	0	81	37
		Layer	E-Piano Bells	0	91	101
			E-Piano Pad	0	91	102
			Rhodes Pad	0	6	9
			Elektrik Grand Atmos	0	81	13

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Piano	Elektrik-Piano	Clavinet	Clavinet 1	0	90	114
			Clavinet 1 Stereo	0	91	98
			Clavinet 2	0	81	42
			Clavinet 2 Stereo	0	81	43
			Clavinet 2 Chorus	0	81	44
			Clavinet 2 WahWah	0	81	45
			GM008 Clavinet	0	89	8
		Cembalo	Cembalo 1	0	90	113
			Cembalo 1 Oktave	0	6	47
			Cembalo 2	0	6	60
			Cembalo Italien	0	81	46
			Cembalo & Oktave	0	81	47
			CD-Cembalo	0	91	13
			CD-Cembalo Sustain	0	10	71
			GM007 Harpsichord	0	89	7

1.11 Streicher

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Streicher	Solo	Geige	Violine 1	0	90	9
			Violine 2	0	90	102
			Violine Solo 1	0	91	117
			Violine Solo 2	0	6	99
			Violine Fiddle	0	91	68
			Violine Zigeuner	0	93	93
			Violine Port	0	63	23
			CD-Violine	0	91	1
			KW Geige	0	12	22
			GM041 Violin	0	89	41
			GM111 Fiddle	0	89	111
		Bratsche	Viola / Bratsche	0	90	123
			GM042 Viola	0	89	42
		Cello	Cello 1	0	90	124
			Cello 2	0	8	25
			GM043 Cello	0	89	43
		Bass	Kontrabass	0	91	93
			GM044 Contrabass	0	89	44
		Layer	Violinen Solo	0	8	21
			Violinen Solo Vibrato	0	8	22
			Violinen Solo Lang	0	8	23
			Violine & Streicher	0	91	111
			2 Violinen	0	91	116
	Strings	Ensemble	Streicher 1	0	8	3
			Streicher 2	0	8	4
			Streicher Klassik 1	0	8	10
			Streicher Klassik 2	0	8	11
			Streicher Komplet	0	8	9
			Streicher Mantovani	0	91	103
			Streicher Orchester	0	93	82
			Streicher Marcato	0	82	94
			Streicher Hoch	0	6	85
			Str. KammerOrch.	0	93	97
			Streicher Pop	0	82	87
			Streicher Pop & Pad	0	82	88
			Streicher Legato 1	0	8	2
			Streicher Legato 2	0	8	24
			Str. Ensemble Legato	0	8	52
			Streicher Orgel 1	0	90	7
			Streicher Orgel 2	0	93	120
			Streicher 1 Sustain	0	91	104
			Streicher 2 Sustain	0	82	89
			Streicher Sustain Oktave	0	82	90
			Streicher Sustain & Synvoc	0	82	91
			Streicher Bass	0	93	95
			Hollywood Streicher 1	0	8	29
			Hollywood Streicher 2	0	6	30
			Cinematic Streicher	0	8	28
			Grand Movie Score	0	6	16
			Big Score	0	6	18
			Score Streicher	0	6	24
			Marc Streicher	0	6	33
			Xmas Streicher	0	6	36

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Streicher	Strings	Ensemble	Higher & Higher	0	6	59
			Vienna Waltz Str.	0	6	62
			Lush Streicher	0	8	30
			Acro Streicher	0	8	12
			Chamber Streicher	0	8	13
			Sordino Streicher	0	8	14
			Streicher Symphonie	0	8	15
			Warme Str. Fläche	0	82	97
			CD-Streicher	0	10	65
			KW Streicher	0	12	21
			KW Mantovani Str.	0	12	19
			KW Symphonische Str.	0	12	20
			Streicher 1 JL	0	103	25
			Streicher 2 JL	0	103	22
			Streicher 3 JL	0	103	47
			Streicher 1 Acc. JL	0	103	46
			Streicher 2 Acc. JL	0	103	45
			Streicher hart JL	0	103	11
			GM049 Strings 1	0	89	49
			GM050 Strings 2	0	89	50
		Solo	Chamber Solo	0	8	7
			Chamber Staccato	0	8	8
			Staccato Str. Marcando	0	8	19
			Staccato Streicher	0	8	20
			Streicher Attack	0	90	8
			Str. Attack Bogen	0	90	44
		Tremolo	Streicher Tremolo 1	0	91	106
			Streicher Tremolo 2	0	8	5
			Streicher Tremolo 3	0	82	92
			GM045 Tremolo Strings	0	89	45
		Pizzicato	Pizzikato Streicher 1	0	93	23
			Pizzikato Streicher 2	0	8	6
			Pizzikato Streicher 3	0	90	51
			Pizzikato Streicher 4	0	82	93
			KW RHG Pizzikato	0	12	28
			GM046 Pizzicato Str.	0	89	46
			Streicher Pizz. JL	0	103	34
		Layer	Streicher & Horns	0	91	112
			Streicher & Bells	0	91	90
			Streicher & Chor	0	91	105
			Streicher & Harfe	0	91	107
			Pizzikato & Streicher	0	91	108
			Living Bell Streicher	0	6	56
			Legato & Chamber Str.	0	8	26
			Legato & Chamber Solo	0	8	27
			Legato->Tremolo Wheel	0	82	95
			Legato Str.->Pizz Wheel	0	82	96
			Orchester & Horns	0	82	98
			Streicher Violinen	0	91	109
			Str. Violinen Attack	0	91	110
			Streicher Velocity Att	0	93	22

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Streicher	Orchester	Voll	Full Orchester	0	8	18
			Huge Orchestra	0	6	98
			Orchester Tutti	0	82	100
			Orchester & Pauke	0	90	41
			Orchester Bass 1	0	8	53
			Orchester Bass 2	0	6	95
			Staccato Orchester	0	8	16
			Staccato Orch. Perc	0	8	17
			Grand Chorus	0	6	97
			Rock Symphony	0	6	34
			Grand Final	0	6	53
			Emporio	0	6	54
			Andr's Orchestra	0	6	66
			Impact Orchestra	0	6	73
			KW Orchester	0	12	23
		Software 3.0	Streichorchester	0	107	21
			Streichorchester Spiccato	0	107	22
			Solostreicher	0	107	23
		Lowrey Organ	Strings Ensemble 1 LW	0	105	40
			Strings Ensemble 2 LW	0	105	41
			Strings Ensemble 3 LW	0	105	42
			Strings Warm LW	0	105	43
			Strings Crescendo LW	0	105	44
			Strings Octave LW	0	105	45
			Strings Sforzando LW	0	105	46
			Strings Sustain LW	0	105	47
			Strings Slow Sustain LW	0	105	48
		Kammer	Mozart Orchestra	0	6	49
			Barock Ensemble	0	6	78
			Veneziano	0	6	79
			Oboe & Fagott & Streicher	0	91	113
			Orchester Barock	0	91	114
		Software 3.0	Kammerorchester	0	107	24
			Kammerorchester Spiccato	0	107	25
		Brass/Wood	Orchestral Brass	0	6	25
			Movie Streicher & Vocals	0	8	32
			Bläser Orchester 1	0	91	115
			Bläser Orchester 2	0	82	99
		Hits	Orchester Hit	0	91	27
			Big Orchestra Hit	0	81	82
			Long Orchestra Hit	0	81	83
			Fat Hit	0	81	84
			Hit Cluster	0	81	85
			Italo Hit	0	81	86
			GG-Hit	0	7	113
			GM056 Orchestra Hit	0	89	56
		Harfe	Harfe	0	90	125
			Harfe 1 Orchester	0	8	41
			Harfe 2 Orchester	0	6	71
			GM047 Harp	0	89	47
		Layer	Dance River	0	6	39
			Orchester & Piano	0	6	80

1.12 Synthesizer

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Lead	Soft	Lead Square	0	91	38
			Calliope	0	91	40
			Bass & Lead	0	91	45
			Dull Square Solo	0	83	47
			Soloing Lead	0	83	48
			Super Mini Lead	0	83	49
			Alfreds Filter Solo	0	83	50
			Theremin	0	83	51
			Basic Bend Lead	0	83	60
			Square Lead	0	83	61
			SynLeader	0	7	109
			Aah Soloist	0	72	115
			Heart Solo	0	72	5
			TV Mystery	0	72	35
			Ultraog Lead	0	72	55
			A Classic	0	72	65
			Joan's Lead	0	72	75
			Vocality	0	72	85
			Classic Square Lead	0	72	95
			Dirty Dance Organ	0	73	72
			Brassy Saw Lead	0	73	84
			TriStar Lead	0	73	117
			GM081 Lead 1 (square)	0	89	81
			GM083 Lead 3 (calliope)	0	89	83
			GM088 Lead 8 (bass+lead)	0	89	88
			Android JL	0	103	12
		Hard	Power Squared	0	72	98
			Binder Lead	0	72	105
			Square Bend Lead	0	72	125
			Quad Saw Solo	0	73	7
			Phat Solo Sync	0	73	17
			Ringtone Lead	0	73	28
			DnB Square	0	73	35
			Miss HipHop	0	73	46
			Nightmare Lead	0	73	71
			Drug Solo	0	73	107
			Dark Driver Lead	0	83	34
			Super Synth Lead	0	83	39
			Gangsta Whine	0	83	46
			5th Saw Lead	0	83	53
			Drum n Bass	0	83	56
			5th Pulse Lead	0	83	57
			Pulse Lead	0	83	58
			Dry Fat Pulse Solo	0	83	59
			Screamer Lead 1	0	83	62
			Screamer Lead 2	0	83	63
			Pitch EG Lead	0	83	64
			Fat Analog Lead	0	83	65

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Lead	Sync&Reso	Ear Killer	0	72	15
			Ghost Rave	0	72	25
			Rave Signal Squares	0	72	26
			Dance Solo	0	72	86
			Karma Lead	0	72	126
			Develish Syncer	0	73	27
			Disto Sweep Lead	0	73	37
			Big Drive Lead	0	73	38
			Organic Lead	0	73	63
			Itchy Saws	0	73	78
			Self Oscillator	0	73	90
			Couter Games	0	73	96
			Square Sync Solo	0	73	100
			Sweepy Pulse Lead	0	73	104
			Overtone Solo Lead	0	73	53
			Wannabe TB	0	83	52
			808 State Lead	0	83	54
			Analog Heaven	0	83	55
			OscSync Solo	0	83	72

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Pad	Soft	Sweeping Pad & Bells	0	83	2
			Soft Super Saw Pad	0	83	5
			Analogy Pad	0	83	11
			Mega Pad	0	83	12
			Lost Souls Pad	0	83	28
			Worried Dave Pad	0	83	29
			Big Dark Mega Pad	0	72	14
			Big Ass Pad	0	72	24
			Analog Pad	0	72	94
			Soft Rotor Sparkle Pad	0	72	124
			Horny	0	73	10
			Warm Pad	0	91	47
			Bowed Glass	0	91	50
			Halo Pad	0	91	52
			Atmosphere	0	91	57
			Vollenweider	0	91	86
			Paradise	0	91	87
			Deep Mistery	0	91	88
			Twilight	0	93	17
			Cosmic	0	90	40
			Warm Horn	0	73	65
			Big Octave Pad	0	73	36
			Thin Air Pad	0	81	74
			GM090 Pad 2 (warm)	0	89	90
			GM093 Pad 5 (bowed)	0	89	93
			GM095 Pad 7 (halo)	0	89	95
			GM100 FX 4 (atmosphere)	0	89	100
		Bright	Bassline Style Pad	0	83	36
			12 String Guitar Syn	0	7	106
			The Greek Pad	0	72	31
			Square & Hold Pad	0	72	74
			Jet Pad	0	73	6
			Mars n Venus	0	73	23
			VS Choir Pad	0	73	45
			Synth Brass Pad	0	81	97
			Pulsing Wave Pad	0	83	14
			Swoosh Pad	0	83	16
			Bright Sweep Pad	0	83	18
			Cermonial Pad	0	83	19
			Power Swell Pad	0	83	20
			Stardust Pad	0	83	21
			Glassy Pad	0	83	23
			Bright Moving Pad	0	83	32
			Soundtrack	0	91	55
			Big Pad	0	91	91
			Brass Pad	0	93	18
			GM098 FX 2 (soundtrack)	0	89	98
			Monsterbreath JL	0	103	26

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Pad	Motion	Atmo Pad	0	6	27
			Worlds Apart	0	72	1
			Release Shatter Pad	0	72	41
			Digi Echo Pad	0	72	54
			Bubble Swe	0	72	59
			Bell Tinkle Pad	0	72	67
			Cou Pad	0	72	77
			Falling Star Pad	0	72	81
			Mery Pad	0	72	114
			Dirty Sweep Pad	0	83	7
			Vocalizing Pad	0	83	8
			Retro Pad	0	83	17
			Chase 4 Pad	0	83	24
			Ghost Ship Pad	0	83	30
			Slave Camp Pad	0	83	33
			Goblins	0	91	59
			GM102 FX 6 (goblins)	0	89	102
		Sweep	Tinkling Wavetable Pad	0	72	21
			Sundown	0	72	27
			Softly Softly Pad	0	72	34
			De Sea	0	72	84
			Aurora	0	72	89
			Mega Swe Pad	0	72	91
			HP Dirty Swe	0	72	101
			Rich Sync Pad	0	72	111
			Touchy Swe Pad	0	72	121
			Century Pad	0	73	13
			Saw Pad Sweep 1	0	73	16
			Saw Pad Sweep 2	0	83	4
			Wavetable SweeperPad	0	73	42
			Vowelscapes	0	73	73
			Intro HighPass Pad	0	73	75
			Vangelis Pad	0	83	1
			Softly Pad	0	83	3
			Long Sweep Pad	0	83	15
			Sizzle Pad	0	83	25
			Softly Super Pad	0	83	101
			Metal Pad	0	91	51
			Sweep Pad	0	91	53
			Star Theme	0	91	61
			GM094 Pad 6 (metallic)	0	89	94
			GM096 Pad 8 (sweep)	0	89	96
			GM104 FX8 (sci-fi)	0	89	104

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Pad	String	Synthe Streicher 1	0	91	25
			Synthe Streicher 2	0	91	26
			Synthe Streicher 3	0	84	107
			Virus Streicher 1	0	8	45
			Virus Streicher 2	0	8	46
			Solina Streicher	0	8	42
			Moog Streicher	0	8	43
			MKS Streicher	0	8	44
			Warm Hybrid Streicher	0	6	26
			FM Mix Streicher	0	8	47
			Solina Violin	0	8	48
			Solina ViolinViola	0	8	49
			Solina ViolinViola & Bass	0	8	50
			Solina Voll	0	8	51
			Numan Streicher	0	72	48
			Astral Streicher	0	72	51
			Big Pwm Strings	0	72	71
			SuperFizzy StringSynth	0	73	20
			Silky Synth Orchestra	0	73	124
			GM051 Synthe Str.1	0	89	51
			GM052 Synthe Str.2	0	89	52
		Entertainer	Entertainer Pad 1	0	10	100
			Entertainer Pad 2	0	10	101
			Entertainer Pad 3	0	10	102
			Entertainer Pad 4	0	10	103
			Entertainer Pad 5	0	10	104
			Entertainer Pad 6	0	10	105
			Schlager Pad 1	0	9	123
			Schlager Pad 2	0	9	124
			Schlager Pad 3	0	9	125
			Amazing 1	0	9	126
			Amazing 2	0	9	127
			Syn-Fair-Light	0	10	107
			D50 Pad	0	10	107
			CD-Galaxy 1	0	91	11
			CD-Galaxy 2	0	10	98
			CD-Fairlight 1	0	10	106
			CD-Fairlight 2	0	10	99
			CD-Fairlight 3	0	91	10
			CD-Theater	0	91	14

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Analog	Soft	Soft Sweer Rlay	0	72	78
			EP Ano Rhodes	0	72	110
			Calorizer Pad	0	73	26
			EP Warm EE Piano	0	73	41
			Soft Super Saw	0	73	54
			Soft Synth Brass	0	73	101
			8 Voice Synth Horns	0	81	91
			Synthe Brass Weich 1	0	81	94
			Synthe Brass Weich 2	0	81	99
			Chiff	0	91	41
			GM084 Lead 4 (chiff)	0	89	84
		Classic	Synthe Brass 1	0	90	32
			Synthe Brass 2	0	93	13
			Synthe Brass 3	0	93	14
			Synthe Brass 4	0	81	98
			Synthe Brass 5	0	7	112
			Oberheim	0	90	30
			Matrix	0	90	31
			Polysynth	0	90	52
			Who the F*** is Axel	0	6	14
			Unison Bend Poly	0	72	8
			Bright Brass Section	0	72	108
			Fat Sync Poly	0	72	128
			Late Synbrass	0	73	39
			Phased Leader	0	73	64
			Filling Rattler	0	73	77
			Classic og Bass	0	73	83
			OBlike	0	73	85
			Smacky PWM	0	73	91
			BP Brass	0	73	108
			Detuned Stage Saws	0	73	112
			Juicy PWM Poly	0	73	126
			Ana Synth Brass	0	81	90
			HP Synth Brass	0	81	92
			Oberhype Brass	0	81	93
			Punch Brass	0	81	95
			Band Poly Lead	0	83	41
			Filter Brass	0	93	15
			Sawtooth	0	91	39
			5th Saw	0	91	44
			Small Brass	0	91	48
			Bright Buzzer Poly	0	83	45
			CD-Synthebrass	0	91	5
			GM082 Lead 2 (sawtooth)	0	89	82
			GM087 Lead 7 (fifths)	0	89	87
			GM091 Pad 3 (polysynth)	0	89	91
			GM063 Synthe Brass 1	0	89	63
			GM064 Synthe Brass 2	0	89	64

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Analog	Shortdecay	Melody Maker	0	72	66
			Velo Perc Chordulator	0	72	88
			Fuzz Melody	0	72	96
			Phaser HP Sequencer	0	73	8
			Analog Metal Perc	0	73	12
			Humble Stance	0	73	48
			Rich Square Bell	0	73	97
			P Vox Bell	0	73	114
			Elektro Perc Lead	0	83	35
			Poly Slap	0	83	66
			Analog Sequence	0	83	69
			Modern Lead	0	83	70
		Sync&Reso	Wavebend Poly	0	72	118
			The Buzz	0	72	53
			Synchronas	0	72	56
			Thick Pulse Bass	0	72	63
			Mind Machine	0	72	76
			Reso Smack Bass	0	73	5
			Hyper vs P	0	73	30
			Clavigue	0	73	79
			Sweeping Worlds	0	73	68
			Pure Wet Fat	0	73	105
			Time For Flange	0	73	110
			Sawpluck	0	73	116
			Prophet	0	73	122
			Metal BandBass	0	73	125
			Soft Res Brass	0	81	96
			Hybrid Brass Section	0	81	100
			Bigger Than Life	0	83	42
			Syncerator	0	83	43
			Filter Keys	0	73	47
			Industrialised	0	73	56
			Big Reso Bell	0	73	57
			Phaser Dance	0	83	71
			Seq Brass	0	93	16
			Nasty Synth	0	6	89

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Analog	Andere	Klangname	LSB	MSB	PRG
			Wavypan	0	72	38
			Bubble Wave Electro	0	72	40
			Space Rescue Mission	0	72	44
			Dark Bell	0	72	50
			Roundabout	0	72	58
			Rich Wave Bells Pad	0	72	64
			LoFi Sinus	0	72	93
			Soft Bell Mallets	0	72	100
			Quaeko	0	72	106
			Digi Bell	0	73	3
			Firus	0	73	18
			Chorus Bells	0	73	22
			Interval og	0	73	55
			VS Bells	0	73	59
			Ambient Mind	0	73	60
			Square Bells	0	73	81
			LFO ve	0	73	86
			Journey To Pluto	0	73	88
			Jupiter Keys	0	73	118
			Digital Theme Park	0	83	40
			Shooting Stars	0	83	44
			Glass Menagerie	0	83	73
			Charang	0	91	42
			Solo Vox	0	91	43
			Fantasia	0	91	46
			Space Vocal	0	91	49
			Ice Rain	0	91	54
			Brightness	0	91	58
			Echo Drops	0	91	60
			Low Hangin Mumma	0	73	44
			GG-AirMallet	0	91	21
			GM085 Lead 5 (charang)	0	89	85
			GM086 Lead 6 (voice)	0	89	86
			GM089 Pad 1 (new age)	0	89	89
			GM097 FX 1 (rain)	0	89	97
			GM101 FX 5 (brightness)	0	89	101
			GM103 FX 7 (echoes)	0	89	103

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Analog	Synthe Bass	Synth Bass	0	6	4
			Thuer Bass	0	72	3
			Ultraog Bass	0	72	13
			Aggressor Bass	0	72	16
			Hairy Bass	0	72	23
			Fat Analog Bass Slap	0	72	30
			Rubber Reso Bass	0	72	43
			Jupiter Thu	0	72	73
			Fuzzy Chap	0	72	83
			Chorused E-Bass	0	72	103
			Buer Bass	0	72	113
			FuzzaFizzle Bass	0	72	123
			Hollow Bass	0	73	15
			Sub Bass Fattener	0	73	25
			Single Osc Bass	0	73	62
			Thuy Stud Bass	0	73	70
			LFO Bass	0	73	89
			DnB Sub Bass	0	73	95
			Phat Pwm Bass	0	73	99
			OrgaThu Bass	0	73	103
			Velocity BandBass	0	73	106
			Unitea Bass	0	73	109
			Bass Of Death	0	73	111
			M-Bassy	0	73	113
			Transistor Bass	0	73	115
			UK Breakz Bass	0	73	119
			Bouw Bass	0	73	121
			Fuzzy Bass Riff	0	73	123
			Bad Black Bass	0	73	127
			Bass Sweep	0	82	72
			Thumb Bass	0	82	73
			SH Bass	0	82	74
			Syn Bass	0	82	75
			FM Bass	0	82	76
			Muckiphonic PulsStr.	0	73	120
	Synthe Trance	Soft	Init Patch	0	73	128
			Club Rotation	0	72	6
			Ambient Chord	0	72	28
			Trancefloor Lead	0	83	68
			Tech Siren	0	72	36
		Hard	Monster Rave	0	72	46
			Trance Orchestra	0	72	68
			Techno Attack	0	72	116
			Dance Stabs Lead	0	83	37
			Rave Synth Lead	0	83	38
			Dance Sawteeth	0	83	67
			Trance Worlds	0	73	66
		Motion	Oceanarium	0	72	4
		Noise	TranceNoise	0	85	127

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Motion	Einfach	Outback	0	72	17
			Fuzzy Gurgler	0	72	52
			Lunar Eclipse	0	72	57
			Arctic Circle	0	72	87
			Days Gone By	0	72	104
			Hyper Sweep Pad	0	73	1
			Stutter Pad	0	73	11
			Vocalizing	0	73	33
			Worlds Apart Motion	0	83	6
			Milky Way Pad 1	0	83	9
			S+H Worlds Pad	0	83	10
			Ghost Wave Pad	0	83	13
			Rising Star Pad	0	83	31
			Auto Synth	0	72	7
		Komplex	Ice Cold Swe	0	72	9
			S+H Worlds	0	72	39
			Salthar	0	72	47
			Milky Way Pad 2	0	72	49
			Wave Pattern Pad	0	72	79
			Caldera	0	72	119
			Swirling Sync Keys	0	73	9
			Curves	0	73	31
			Sync Sweep	0	73	51
			Reso Gater	0	73	58
			Traveller	0	73	80
			Cascading	0	83	74
			Wave Line	0	73	49
			Good Vibes	0	72	2
		Rhythm	Polyrhythm Pad	0	72	19
			Chaser Pad	0	72	29
			BP Dreams	0	72	109
			Soft Groove Pad	0	83	22
			Rhythmic Pad	0	83	26
			Urban Pad	0	83	27

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Synthesizer	Synthe Arpeggio	Up&Down	Creamy Arpeggio	0	72	12
			Euro Chase Bass	0	72	22
			Jupiter Arp	0	72	32
			HP Dirty Swe Arp	0	72	42
			Triangle Arpeggio	0	72	62
			Filter Super Drivio	0	72	69
			Stereo Sync Arp	0	72	72
			Wicked Square Arp	0	72	82
			Sweet Square Bell	0	72	92
			Pinhead Arp	0	72	99
			Noise Zap Arp	0	72	102
			Dark Driver Arp	0	72	107
			Per Chime Arpeggio	0	72	112
			Sub Metal Arpeggio	0	72	122
		Komplex	Classic Dance Saws	0	73	34
			HS Bassline	0	73	40
			Phaser Sequence	0	73	43
			Ethnic Pluck Loop	0	73	24
			Soft Ambi Swes	0	73	4
			Metalliga	0	73	14
			Beaver Att. Formation	0	73	21
			Paranoia	0	73	52
			Hi Tone Bell	0	73	61
			Glocken Loop	0	73	69
			Sile Saw Arpeggio	0	73	76
			Square Dance	0	73	82
			Transistor Bass Line	0	73	92
			Punchy Sequence	0	73	94
			Autotif Bass	0	73	98
			Prophet Arp	0	73	102
			Kraftworks	0	83	95
			Old School Tune	0	83	96
			Repeat Bass	0	83	97
			Dark Pulsator	0	83	98
			Pypa Arpeggio	0	83	99
			Speech Sequenzer	0	83	100

1.13 Schlagzeug

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Schlagzeug	Drums	Akustik	Standard Kit 1	0	94	1
			Standard Kit 2	0	94	2
			Acoustic Kit	0	94	4
			Room Kit	0	94	9
			Power Kit 1	0	94	13
			Power Kit 2	0	94	14
			Studio Kit	0	94	32
			Schlager Kit	0	104	12
			Pop Kit	0	104	13
			Hit Kit 1	0	94	37
			Hit Kit 2	0	94	38
			Vintage Kit 1	0	104	14
			Vintage Kit 2	0	104	15
			80s Pop Kit 1	0	104	16
			80s Pop Kit 2	0	104	17
			Rock Kit 1	0	94	17
			Rock Kit 2	0	104	18
			Rock Kit 3	0	104	19
			Brush Kit 1	0	94	41
			Brush Kit 2	0	104	31
			Brush Kit 3	0	104	32
			Brush Kit 4	0	104	34
			Jazz Kit 1	0	94	33
			Jazz Kit 2	0	104	33
			RealDrum Kit	0	104	20
			Orchestra XG	0	94	49
			Orchestra GM	0	94	50
			Enter Live	0	104	4
			Enter Elektro	0	104	5
			Eco Normal Kit	0	104	6
			Eco Dance Kit	0	104	7
			Eco HipHop Kit	0	104	8
			Eco Latin Kit	0	104	9
			JL Standard	0	104	10
			JL Dance	0	104	11
		Elektro	Electro Kit	0	94	25
			Analog Kit	0	94	26
			Dance Kit	0	94	27
			Synthedrum JL	0	103	28
			Enter Standard	0	104	2
			Enter Dance	0	104	3
			HipHop Kit 1	0	104	21
			HipHop Kit 2	0	104	22
			T8 Analog Kit	0	104	23
			T9 Analog Kit	0	104	24
			House Kit	0	104	25
			Electro Machine Kit	0	104	26
			Elektronic Dance Kit 1	0	104	27
			Elektronic Dance Kit 2	0	104	28
			Elektronic Dance Kit 3	0	104	29
			Elektronic Dance Kit 4	0	104	30

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Schlagzeug	Drums	Loop	Real Analog Kit	0	72	20
			M Drums 1	0	72	80
			J Drums 1	0	72	120
			M Drums 2	0	73	50
			J Drums 2	0	73	74
			Combo Loop	0	83	89
			Tite Room Funk Loop	0	83	90
			Packman Loop	0	83	91
			Funky Chap Loop	0	83	92
			Blippo Loop	0	83	93
			Sequeaker Loop	0	83	94
		Einzeln	Kesselpauke 1	0	90	33
			Kesselpauke 2	0	8	91
			Orchester Pauke 1	0	8	89
			Orchester Pauke 2	0	8	90
			Orchester Piat 1	0	8	92
			Orchester Piat 2	0	8	93
			Orchester Timpani	0	6	48
			Crash Becken 1	0	8	94
			Crash Becken 2	0	8	95
			Crash Becken Marsch	0	8	96
			Crash Becken Splash	0	8	97
			Ride Becken 1	0	8	98
			Ride Becken 2	0	8	99
			Hihat Pedal	0	8	100
			Snare 1	0	8	112
			Snare 2	0	8	113
			Brush	0	8	114
			Bassdrum 1	0	8	115
			Bassdrum 2	0	8	116
			Claps 1	0	8	117
			Claps 2	0	8	118
			Snare Roll	0	8	123
			Snare Roll -> Crash	0	8	124
			KickAndRide	0	8	125
			Synthe Drum	0	93	58
			GM119 Synthe Drum	0	89	119
			GM117 Taiko Drums	0	89	117
			GM118 Melodic Tom	0	89	118
			GM120 Reverse Cymbal	0	89	120

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Schlagzeug	Perkussion	Akustik	Movie Hit 1	0	8	62
			Movie Hit 2	0	8	63
			Movie Hit Special	0	8	64
			WindChimes	0	8	102
			Woodblock	0	8	103
			Tubular Bells	0	8	104
			Tambourin 1	0	8	105
			Tambourin 2	0	8	106
			Jingle Bells	0	8	107
			Fingersnaps	0	8	108
			Castanets	0	8	109
			Triangle 1	0	8	119
			Triangle 2	0	8	120
			Big Timpani	0	81	87
			Medium Timpani	0	81	88
			Schlaginstrumente Orch.	0	81	89
			GM048 Timpani	0	89	48
			GM114 Agogo	0	89	114
			GM116 Woodblock	0	89	116
			Kirchenglocken	0	60	128
		Perc Kits	Pop Latin Kit	0	94	46
			Arabic Kit	0	94	47
			Cuban Kit	0	94	48
			Afro Cuban Kit	0	104	42
			Pop Latin Kit 2	0	104	43
			Pop Latin Kit 3	0	104	44
			PopPerc Kit	0	104	45
			Perc Brasil Kit	0	104	51

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Schlagzeug	SoundEffekte	Natur	Vogelstimmen	0	83	83
			Beifall	0	83	84
			Applause Groß	0	83	85
			Lachen Klein	0	83	86
			Lachen Groß	0	83	87
			Auto	0	83	88
			Applause	0	93	4
			Vogel	0	93	5
			Breath Noise	0	93	6
			Guitar Fretless	0	93	7
			Schuss	0	93	8
			Hubschrauber	0	93	9
			Telefon	0	93	10
			Meeresrauschen	0	93	11
			Effekte Allg. (ab Splitt C5)	0	93	111
			Effekte Latin (ab C5)	0	93	112
			Effekte Trad. (ab C5)	0	93	113
			Effekte Western (ab C5)	0	93	114
			Effekte Sakral (ab C5)	0	93	115
			Effekte Sonstige (ab C5)	0	93	116
			Effekte Pauken (ab C5)	0	93	118
			WERSI Effects	0	88	128
			GM121 Guitar FretNoise	0	89	121
			GM122 Breath Noise	0	89	122
			GM123 Seashore	0	89	123
			GM124 Bird Tweet	0	89	124
			GM125 Telephone	0	89	125
			GM126 Helicopter	0	89	126
			GM127 Applause	0	89	127
			GM128 Gunshot	0	89	128
		Stimme	Effekte Stimmen	0	93	12
			Effekte Vokal (ab C5)	0	93	117
			Atonal Percussachap	0	72	10

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
Schlagzeug	SoundEffekte	Synthe	The Swarm	0	72	11
			CineIntroBass	0	72	33
			Welcome	0	72	37
			Sandy Solo	0	72	45
			Drums Of Death	0	72	60
			Sad tion Pad	0	72	61
			Elektro Res Congas	0	72	70
			Elektro Noise Crash	0	72	90
			Fishsex	0	72	97
			Grain Brain	0	72	117
			S+H Noise	0	72	127
			Percy RezNoiseInator	0	73	2
			Space Phase	0	73	19
			Doom & Chaos	0	73	29
			Velo Perculator	0	73	32
			Chaos	0	83	75
			Windgeräusch	0	83	76
			Tension	0	83	77
			In Need Of Oil	0	83	78
			R2D2	0	83	79
			Yeah Yeah Frog	0	83	80
			Ufo	0	83	81
			SciFi LFO FX	0	83	82
			CD-Drops	0	91	15

1.14 ACC Specials

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
ACC Specials (nur für Styles)	Drawbars	Zugriegel Presets	Acc Rock Organ	0	84	102
			Acc Drawbars Perc 3rd	0	84	103
			Acc Perc Organ	0	84	104
			Acc Organ	0	84	105
			Acc DB Full 1	0	84	111
			Acc DB Full 2	0	84	112
			Acc DB Variation 1	0	84	113
			Acc DB Variation 2	0	84	114
			Acc DB Open	0	84	115
			Acc DB Blues 1	0	84	116
			Acc DB Blues 2	0	84	117
			Acc DB Blues 1 Perc	0	84	118
			Acc DB Blues 2 Perc	0	84	119
			ACC DB Lower 1	0	84	120
			ACC DB Lower 2	0	84	121
	Akkordeon	Akkordeon	ACC Diatonisch	0	84	98
	Brass	Trompete/Posaune	Acc Trumpet	0	85	114
			Acc Trumpet	0	84	4
			Acc Trompete mid	0	84	77
			Acc Trompete Scharf	0	84	78
			Acc Trompete Gestopft	0	84	79
			Acc Posaune	0	84	73
			Acc Posaune weich	0	84	74
			Acc Posaunen Ensemble	0	84	75
			Acc Tuba	0	84	80
		Bläser	Acc Brass	0	84	3
			Acc Brass	0	85	111
			Acc Pop Horns 1	0	85	112
			Acc Pop Horns 2	0	85	113
		Saxophon	Acc Tenor Sax	0	84	5
			Acc Tenor Sax F	0	84	65
			Acc Tenor Sax Sweet	0	84	66
			Acc Alt Sax 3 F	0	84	67
			Acc Sax Section 1	0	84	68
			Acc Sax Section 2	0	84	69
			Acc Tenor Bostic	0	84	71
			Acc Alt Saxo Section	0	84	72
			Acc Tenorsax	0	85	115
		Flöte	ACC Flute	0	84	83
		Klarinette	Acc Klarinette	0	84	84

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
ACC Specials (nur für Styles)	Gitarre	Natur	Acc NylonGuitar	0	84	6
			Acc SteelGuitar	0	84	7
			Acc 12 String Gtr	0	84	8
			Acc HiStringGtr	0	84	9
			Acc Steel String +1	0	84	20
			Acc Nylon String +1	0	84	21
			Acc 12 String Guitar 4	0	84	23
			Acc Steel+Body	0	84	29
			Acc SteelGuitar Norm	0	84	81
			Acc Flamenco Guitar	0	85	1
			Acc Spanish Medium	0	85	2
			Acc Spanish Hard	0	85	3
			Acc Mandolin	0	85	4
			Acc Ukulele	0	85	5
			Acc Steel Guitar	0	85	6
			Acc Steel Acoustik Pick	0	85	11
			Acc Steel Acoustik Slap	0	85	12
			Acc Steel Guitar Twin1	0	85	13
			Acc Steel Guitar Twin2	0	85	14
			Acc 12String Pick Twin1	0	85	15
			Acc 12String Pick Twin2	0	85	16
			Acc D-Folk Guitar	0	85	17
			Acc Steel Acoustik Finger	0	85	18
			Acc Steel Ac Thum Pick	0	85	19
			Acc D & Hard Folk Twin 1	0	85	20
			Acc D & Warm Folk Twin 1	0	85	21
			Acc D & Hard Folk Twin 2	0	85	22
			Acc D & Warm Folk Twin 2	0	85	23
			Acc Hi String Guitar	0	85	24
			Acc 12 String Guitar	0	85	25

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
ACC Specials (nur für Styles)	Gitarre	E-Gitarre	ACC Clean guitar	0	85	26
			Acc SolidGuitar 1	0	84	10
			Acc SolidGuitar 2	0	84	11
			Acc Clean Guitar	0	84	12
			Acc OverdriveGtr	0	84	13
			Acc DistortionGtr	0	84	14
			Acc Stratocaster +1	0	84	19
			Acc Solid Clean	0	84	22
			Acc Muted Guitar	0	84	24
			Acc Distortion Guitar	0	84	26
			Acc Solid Wah Wah	0	84	27
			Acc Clean Guitar	0	84	30
			Acc Jazz Gitarre	0	84	38
			Acc Pedal Steel	0	84	82
			Acc Solid Guitar 1	0	85	27
			Acc Solid Guitar 2	0	85	28
			Acc Single Coil Guitar	0	85	29
			Acc 50s Vintage Finger	0	85	30
			Acc 50s Vintage Finger Slap	0	85	31
			Acc 50s Vintage Pick	0	85	32
			Acc 50s Finger Slap	0	85	33
			Acc Slap Amp Guitar	0	85	34
			Acc 60s Vintage	0	85	35
			Acc 60s Vintage Slap	0	85	36
			Acc Overdrive Guitar	0	85	37
			Acc Distortion Guitar	0	85	38
			Acc Jazz Guitar	0	85	39
		Bass	Acc Akusticbass	0	84	15
			Acc ElektrikBass	0	84	16
			Acc PickBass	0	84	17
			Acc Fretless Bass 1	0	84	18
			Acc Finger Bass	0	84	31
			Acc Picked Bass 2	0	84	32
			Acc Akustikbass 3	0	84	33
			Acc Fretless Bass 2	0	84	34
			Acc Disco Bass 2	0	84	35
			Acc Slap Bass 1	0	84	36
			Acc Acoustik Bass	0	85	40
			Acc Electric Bass	0	85	52
			Acc Vintage Round	0	85	53
			Acc Vintage Flat	0	85	54
			Acc Active Bass Finger HarmOn	0	85	55
			Acc Active Bass Finger Harm	0	85	56
			Acc Active Bass Finger Slap	0	85	57
			Acc Pick Bass	0	85	58
			Acc Vintage Pick	0	85	59
			Acc Active Bass Finger Pick HarmOn	0	85	60
			Acc Active Bass Pick	0	85	61
			Acc Active Bass Pick Open	0	85	62
			Acc Active Bass Pick Mute	0	85	63
			Acc Fretless Bass	0	85	64
			Acc Activ Bass Slap	0	85	65
			ACC SynBass	0	85	66

Klanggruppe	Bedienfeld	Bank	Klangname	LSB	MSB	PRG
ACC Specials (nur für Styles)	Piano	Piano	Acc Clavinet	0	84	39
			Acc Grand Piano	0	84	106
	Streicher	Strings	Acc Small Strings	0	84	1
			Acc Large Strings	0	84	2
			Acc Streicher	0	84	108
			Acc Streicher Attack	0	84	109
			Acc Small Strings	0	85	67
			Acc Classical Strings	0	85	72
			Acc Kino Small	0	85	73
			Acc Kino Small Comp	0	85	74
			Acc Kino Small Comp Oct	0	85	75
			Acc Kino Small Ambi	0	85	76
			Acc Large Strings	0	85	77
			Acc Seattle Strings	0	85	78
			Acc Kino Large	0	85	79
			Acc Kino Large Comp	0	85	80
			Acc Kino Large Oct Cb	0	85	81
			Acc Kino Large Ambi Oct Cb	0	85	82
			Acc Kino Large Ambi	0	85	83
	Synthesizer	Bass	Acc Synthe Bass	0	84	37
		Synthe Pad	ACC Schlager Pad	0	84	99
			Acc Rhythm Synthe	0	84	100
			ACC Synthe Pad	0	84	110

2 Style-Liste

2.1 Auflistung der Werks-Styles nach Musikrichtungen

Hinweis: Die mit einem * gekennzeichneten Styles sind Bestandteil der Software Version 3.0.

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
POP	1	16 Beat 1	74
	2	16 Beat 2	76
	3	8 Beat 1	108
	4	8 Beat 2	100
	5	8 Beat 3	116
	6	8 Beat Latin	86
	7	Beat Alps	122
	8	Beat Easy	120
	9	Beat Oldie	138
	10	Standard Beat 1	124
	11	Standard Beat 2	115
	12	Sweet Beat	73
	13	Smooth 8-Beat +	72
	14	California Beat +	118
	15	Beatbox +	77
	16	Britpop +	133
	17	Basic Pop Rock +	120
	18	Sixties Pop +	125
	19	Good Old Times +	101
	20	Orgel Euro Pop	145
	21	Basic 80s Pop +	120
	22	Pop Beat*	76
	23	Chilled Beat*	76
	24	Dream Beat*	110
	25	Easy Beat*	124
	101	PopFunk 1	102
	102	PopFunk 2	90
	103	Get Funky +	120
	104	Big Funk +	106
	105	LA Funky House	116

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
ROCK	201	Rock 1	128
	202	Rock 2	130
	203	Rock JP 1	124
	204	Rock JP 2	110
	205	Festival Rock +	140
	206	Summer Rock +	145
	207	Deutsch Rock +	112
	208	Shades Of Rock +	76

209	Straight Rock	138
210	Metal City +	119
211	Blue Metal	131
212	Rock Pop Days +	100
213	Elysium Rock	125
241	Rock Shuffle 1	122
242	Rock Shuffle 2	125
243	Shuffle 1	162
244	Shuffle 2	160
245	Shuffle Rock'n Roll +	186
246	Shuffle Slow	115
247	Crooner Shuffle +	145
248	Rock Shuffle +	136
261	6-8 Blues	88
262	Blues Shuffle	119
263	Blues Slow	102
264	Blues Swing	132
265	Orgel Blues	120
266	Orgel Gospel	58
267	Orgel Groove	180
268	Twist 1 +	170
269	Twist 2	172
281	Rock'n Roll 1	193
282	Rock'n Roll 2	171
283	Rock'n Roll 3	184
284	Rock'n Roll 4	168
285	US-RockRoll	157
286	Basic Rock'n Roll +	178
321	Boogie 1	162
322	Boogie 2	165
323	Piano Boogie	170
324	Boogie Woogie +	165
325	Piano Boogie Man +	176
326	Good Time Boogie	168
341	Slow Rock 1 +	76
342	Slow Rock 2 +	68
343	Slow Rock 3	72
344	12/8 Slow Rock +	115
345	6/8 Blues Rock +	75
346	Summer Slow Rock	78
361	Metal Waltz +	142

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
DANCE	401	Disco 1	122
	402	Disco 2 +	120
	403	70er Disco Schlager +	120
	404	Disco 70s +	122
	405	Disco Philly	119
	406	Gefühlsdisco +	125
	407	Basic Disco 1	115
	451	Dance 1	119
	452	Dance 2	128
	453	Dance 3	128
	454	Dance 4	125
	455	80's Dance Pop +	125
	456	Pop Dance +	118
	457	Club Titan +	126
	458	Vintage Minimal +	126
	459	Wersi on the beach	128
	460	Dance The 90s +	128
	501	Techno	131
	502	Trance Dance +	134
	503	Radio Dubstep +	130
	504	Rappers Swag +	100

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
BALLAD	601	Beat Ballade 1	62
	602	Beat Ballade 2	64
	603	Beat Ballade Slow	105
	621	Ballade 1	68
	622	Ballade 2	74
	623	Orgel Ballade	75
	624	US-Ballade	76
	625	Ballad Forever +	75
	626	Songwriter Ballad e+	85
	627	Vocal Ballade +	77
	628	Please Release	84
	629	Ballade 3	78
	641	Pop Ballade 1	75
	642	Pop Ballade 2	70
	643	Basic Modern Ballade +	105
	681	Piano Ballade 1	60
	682	Piano Ballade 2	70
	683	Kölle am Dom Ballade	74
	701	6-8 Ballade 1	95
	702	6-8 Ballade 2	103
	703	6-8 Ballad Pop +	75
	704	6-8 Blues Ballade	120
	705	12-8 Ballade	63
	706	Basic 6/8 Ballade +	67
	707	Shuffle Ballad*	108

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
BALLROOM	801	Beguine 1	120
	802	Beguine 2	110
	803	Beguine Stupid	108
	804	The Beguine +	100
	805	Orgel Beguine	120
	831	Rumba 1	120
	832	Rumba 2 +	120
	833	Rumba Pop	96
	834	Orgel Rumba	120
	861	Cha Cha 1 +	124
	862	Cha Cha 2	124
	863	Cha Cha 3 +	125
	864	Cha Cha 4	124
	865	Cha Cha Cha +	120
	866	Last Cha Cha +	134
	867	Orgel Cha Cha	124
	868	Modern Cha Cha	130
	869	Basic ChaCha +	124
	881	Tango 1 +	124
	882	Tango 2	125

883	US-Tango	120
884	Tango Roberto +	130
901	Jive 1 +	176
902	Jive 2	173
903	Jive 3	180
904	Jive Conny	99
921	Quickstep 1	192
922	Quickstep 2 +	178
923	Quickstep 3 +	200
924	Orgel Quickstep 1	200
925	Orgel Quickstep 2	200
926	Basic Quick Step +	98
941	Foxtrott 1	176
942	Foxtrott 2 +	158
943	Foxtrott 3 +	172
944	Foxtrott 4 +	158
945	Foxtrott Akkordeon	182
946	Foxtrott Besen +	143
947	Foxtrott Sleigh Ride	108
956	Swinging Foxtrott	116
948	Orgel Foxtrott 1	128
957	Orgel Foxtrott 2*	143
949	Orgel Combo	175
950	Slow Fox 1	106
951	Slow Fox 2	116
952	Slow Fox 3 +	114
953	Slow Fox Besen +	88
954	Acappella Fox +	121
955	Basic BB Foxtrott +	120
961	Langsamer Walzer 1	92
962	Langsamer Walzer 2	89
963	Langsamer Walzer 3 +	87
964	Swing Walzer	120
965	Pop Walzer	89
966	Jazz Walzer	146
967	Liebeswalzer	186
968	Basic Walzer +	186
969	Englischer Walzer*	92

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
ENTERTAINER	1001	Schlager Beat 1	128
	1002	Schlager Beat 2 +	116
	1003	Popschlager +	120
	1004	Schlagernacht +	119
	1005	Schlager Pop 2014	117
	1006	Petry Party +	126
	1007	Schlager Polka +	120
	1008	Schlagerqueen +	116

1009	Schlager Beat 1 Disco	128
1010	Fischer Dübel*	125
1011	Schlager 1*	124
1012	Schlager 2*	120
1013	Schlager Shuffle*	117
1014	Schlager Slowrock*	70
1015	Schlager Polka*	118
1051	Party Modern Mix	130
1052	Party Polka	106
1053	Party Pop	123
1054	Party Schlager Beat	125
1055	Party Time +	125
1056	Party Happy Polka	127
1057	Orgel Party Pop	125
1058	Polonaise	120
1060	Party*	120
1061	Latin Party*	122
1101	Schlager Rumba +	108
1121	Schunkelwalzer +	180
1141	Die Hände Zum Himmel	123
1142	Gri. Wein	148
1143	Narhalla Marsch	120
1144	Party Saragossa +	124
1145	Tropical Fruits	87
1146	Schlager Dance	130
1147	Schlager Espania	128
1148	Schlager Ballad	117
1149	Schlager Rumba	112
1161	8 Beat Romantica	113
1162	8 Beat Selena	105
1163	16-Beat Jonathan	76
1164	Discofox	122
1165	Lucia Walzer	95
1166	Atlantis Retro	130
1167	Schlager Disco	129
1168	Madonna	95
1169	Slow Country	121
1170	Samba Latino	129
1171	Marsch	120
1172	Sentimental Fox	115
1173	Avignon Fox	169
1174	Step Fox	180
1175	Happy Organ Man	165
1176	Happy Polka	128
1177	Beguine	114
1178	Mon Amour	72
1179	Happy Walzer	179
1180	Sommerroses Ballade	103

	1181	Happy Beat	117
	1182	Happy Foxtrott	163
	1183	Happy Schlager	90

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
SWING & Big Band	1201	Swing Combo	155
	1202	Swing Easy	121
	1203	Swing Sinatra	122
	1204	US-Cookin Jazz	120
	1205	Swing It +	200
	1206	Slow Swing Count Basie	120
	1207	Slow Swing Kaempfert	99
	1208	Slow Swing	105
	1209	Orgel Swing	143
	1210	Swing Foxtrott	168
	1211	Swinging Akkordeon	177
	1212	Jingle Swing +	110
	1213	Swingin Romance +	110
	1214	Swing Shuffle	68
	1215	All Time Swing	95
	1216	Let's Swing	168
	1217	Slow Swinging*	128
	1218	Sunny Swing*	118
	1241	Big Band 1 +	230
	1242	Big Band 2	198
	1243	Big Band 3	197
	1244	Big Band Boogie	170
	1245	Big Band Curt P.	192
	1246	Big Band Let's Swing	160
	1247	Big Band Moonlight	80
	1248	Big Band Schnell	192
	1249	Big Band Swing Miller	166
	1250	Big Big Band +	200
	1251	Slow Fox Big Band +	100
	1252	Boogie Big Band 1	168
	1253	Boogie Big Band 2	140
	1281	Swing Besen Schnell +	200
	1282	Slo' Brushes +	68
	1301	2 a.m. Jazz +	75
	1302	Orgel Jazz	171
	1303	Swing'n Snap & Brush	55

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
LATIN	1401	Samba 1 +	121
	1402	Samba 2	97
	1403	Samba 3 +	119
	1404	Samba 4	114
	1405	Samba Amor	112
	1406	Samba Brazil +	112
	1407	Disco Samba 1	120
	1408	Disco Samba 2	121
	1409	Orgel Samba 1	118
	1410	Orgel Samba 2	121
	1411	Orgel Samba 3	110
	1412	Orgel Tico Tico Tico FL	112
	1413	Samba Ole	115
	1414	Basic Samba +	126
	1431	Bossa Nova 1 +	144
	1432	Bossa Nova 2 +	122
	1433	Latin Ipanema	124
	1434	Bossa 4 Lovers +	120
	1435	Orgel Bossa 1	120
	1436	Orgel Bossa 2	163
	1437	Orgel Bossa 3	160
	1438	Modern Bossa	78
	1439	Basic Bossa +	134
	1461	Latin Night +	110
	1462	US-Latin	119
	1463	Carnival +	132
	1464	Club Rio +	113
	1465	Latin Romance +	93
	1491	Salsa	123
	1492	Mambo +	109
	1493	Slow Latin*	116

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
COUNTRY	1601	Country Hits +	106
	1602	Country Pop	145
	1603	Country Shuffle	107
	1604	My Country +	100
	1605	Country Fiddle	138
	1606	Country Foxtrott	170
	1607	Country Walzer	152
	1608	Hoedown	200
	1609	Green Grass +	113
	1610	Bluegrass	142
	1611	Basic Country 2 Step +	92

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
TRADITIONELL	1801	March 1 +	117
	1802	March 2	114
	1803	Orgel Marsch	120
	1804	6-8 March +	120
	1805	March Beat 1	118
	1806	March Beat 2	118
	1831	Polka Oberkrainer 1 +	128
	1832	Polka Oberkrainer 2	128
	1833	Polka Tanz	121
	1834	6-8 Volkstümlich	62
	1861	Walzer Traditional 1	184
	1862	Walzer Traditional 2	181
	1863	Wiener Walzer 1 +	159
	1864	Wiener Walzer 2	87
	1865	Orgel Walzer	102
	1901	Karneval +	110
	1902	Zirkus Polka +	144

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
WELT	2001	Musette Waltz	200
	2002	Valse Musette +	190
	2011	Espania	131
	2012	Flamenco	163
	2013	Pasodoble	130
	2014	Paso Doble +	120
	2015	Bolero Conquest	77
	2016	Viva Flamenco	115
	2017	O Sole Mio	111
	2021	Dixieland 1	109
	2022	Dixieland 2	193
	2023	US-Harlem	197
	2024	US-Hip	110
	2025	US-Praise	114
	2026	Hawaiian	101
	2027	Rag Doll +	105
	2028	Aloha Hawaii	104
	2041	Reggae 1 +	97
	2042	Reggae 2	86
	2043	Reggae 3	86
	2044	Tropical	111
	2045	Sun Island	122
	2051	Sirtaki	141
	2061	Venezia +	117
	2071	Gypsy Dance +	120
	2072	Gipsy Swing +	212

BEREICH	NR.	NAME	Tempo
SHOW	2201	Marsch River Kwai	123
	2202	Broadway	146
	2203	Parade	123
	2204	Showtime	155
	2205	Hollywood	219
	2206	Orgel Showtime	190
	2207	Xmas Swing	135
	2208	In The Movies +	125
	2209	Biskaya JL	103
	2210	Einsamer Hirte JL	74
	2211	El Mucho JL	112
	2212	Games That Lovers JL	86
	2213	Morgens Um Sieben JL	63
	2214	Traumschiff Dinner JL	115
	2215	Tijuana Taxi JL	196
	2216	Tango Argentina JL	128
	2217	Pokerface JL	121
	2218	Summer Place JL	63
	2219	Samba Parranda JL	128
	2220	Somewhere Swing JL	92
	2221	Last Classics JL	130
	2222	Irish Waltz JL	93
	2223	Hip Hop Polka JL	128
	2224	Hansi fest. Mary JL	128
	2225	Happy Hansi JL	121
	2226	Happy Luxemburg JL	175
	2227	Happy Music JL	180
	2228	Happy Party Dance JL	130
	2229	Mit 66 Jahren	125
	2230	Griechischer Wein	78
	2231	Ich war noch niemals in New York	130
	2232	Aber bitte mit Sahne	126
	2233	Liebe ohne Leiden	126
	2234	Merci Cheri	84

2.2 Auflistung der Werks-Styles nach den Bedienfeldtasten

Hinweis: Die mit einem * gekennzeichneten Styles sind Bestandteil der Software Version 3.0.

POP Level 1	16 Beat 1	16 Beat 2	8 Beat 1
	8 Beat 2	8 Beat 3	8 Beat Latin
	Beat Alps	Beat Easy	Beat Oldie
	Standard Beat 1	Standard Beat 2	Sweet Beat
	Smooth 8-Beat +	California Beat +	Beatbox +
POP Level 2	Britpop +	Basic Pop Rock +	Sixties Pop +
	Good Old Times +	Orgel Euro Pop	Basic 80s Pop +
	Pop Funk 1	Pop Funk 2	Get Funky +
	Big Funk +	LA Funky House 2013	
POP Level 3	Pop Beat*	Chilled Beat*	Dream Beat*
	Easy Beat*		

ROCK Level 1	Rock 1	Rock 2	Festival Rock +
	Rock JP 1	Rock JP 2	Summer Rock +
	Deutsch Rock +	Shades of Rock +	Straight Rock
	Metal City	Blue Metal	Rock Pop Days +
	Elysium Rock		
ROCK Level 2	Rock Shuffle 1	Rock Shuffle 2	Shuffle 1
	Shuffle 2	Shuffle Rock'n Roll	Shuffle Slow
	Crooner Shuffle +	Rock Shuffle +	
ROCK Level 3	Rock'n Roll 1	Rock'n Roll 2	Rock'n Roll 3
	Rock'n Roll 4	US- Rock Roll	Basic Rock'n Roll +
ROCK Level 4	Boogie 1	Boogie 2	Piano Boogie
	Boogie Woogie	Piano Boogie Man +	
	Twist 1 +	Twist 2	
ROCK Level 5	6-8 Blues	Blues Shuffle	Blues Slow
	Blues Swing	Orgel Blues	Orgel Gospel
	Orgel Groove		
ROCK Level 6	Slow Rock 1 +	Slow Rock 2 +	Slow Rock 3
	12/8 Slow Rock +	6/8 Blues Rock +	Summer Slow Rock
	Metal Walzer +		

DANCE Level 1	Disco 1	Disco 2 +	70er Disco Schlager +
	Dance 1	Dance 2	Dance 3
	Dance 4	80's Dance Pop +	Pop Dance +
	Club Titan +	Vintage Minimal +	Wersi on the beach
DANCE Level 2	Dance the 90's +	Techno	Trance Dance 1
	Radio Dubstep 1	Rappers Swag +	
	Basic Disco +		

BALLAD Level 1	Beat Ballade 1	Beat Ballade 2	Beat Ballade Slow
	Ballade 1	Ballade 2	Ballade 3
	Orgel Ballade	US-Ballad	Ballad Forever +
	Songwriter Ballad +	Vocal Ballad +	Please Release
	Pop Ballade 1	Pop Ballade 2	Basic Modern Ballad +
BALLAD Level 2	Piano Ballade 1	Piano Ballade 2	Kölle am Dom Ballad
BALLAD Level 3	6/8 Ballade 1	6/8 Ballade 2	6/8 Ballad Pop +
	6/8 Blues Ballade	12/8 Ballade	Basic 6/8 Ballad
	Shuffle Ballad*		

BALLROOM Level 1	Beguine 1	Beguine 2	Beguine Stupid
	The Beguine +	Orgel Beguine	
	Rumba 1	Rumba 2 +	Rumba Pop
	Orgel Rumba	Rumba Pop	
BALLROOM Level 2	Cha Cha 1 +	Cha Cha 2	Cha Cha 3 +
	Cha Cha 4	Cha Cha Cha +	Last Cha Cha +
	Orgel Cha Cha	Modern Cha Cha	Basic Cha Cha +
	Orgel Cha Cha	Tango 1 +	Tango 2
	US-Tango	Tango Roberto +	
BALLROOM Level 3	Tango 1 +	Tango 2	US-Tango
	Tango Roberto +		Basic Quickstep +
	Jive 1 +	Jive 2	Jive 3
	Jive Conny	Quickstep 1	Quickstep 2 +
	Quickstep 3 +	Orgel Quickstep 1	Orgel Quickstep 2
BALLROOM Level 4	Foxtrott 1	Foxtrott 2 +	Foxtrott 3 +
	Foxtrott 4 +	Foxtrott Accordion	Foxtrott Brush +
	Foxtrott Sleigh Ride	Swinging Foxtrott*	
	Slow Fox 1	Slow Fox 2	Slow Fox 3+
	Slow Fox Brush +	Accappella Fox +	Basic BB Foxtrott
BALLROOM Level 5	Orgel Foxtrott 1	Orgel Foxtrott 2*	Orgel Combo
BALLROOM Level 6	Langsamer Walzer 1	Langsamer Walzer 2	Slow Walzer 3 +
	Swing Walzer	Pop Walzer	Jazz Walzer
	Liebeswalzer	Basic Walzer +	Englischer Walzer*

ENTERTAINER Level 1	Schlager Beat 1	Schlager Beat 2 +	Popschlager +
	Schlagernacht +	Schlager Pop 2014	Petry Party +
	Schlager Polka +	Schlagerqueen +	Schlager Rumba +
	Schunkelwalzer	Schlager Beat Disco 1	
ENTERTAINER Level 2	Party Modern Mix	Party Polka	Party Pop
	Party Schlager Beat	Party Time +	Party Happy Polka
	Orgel Party Pop	Polonaise	Die Hände Zum Himmel
	Gri. Wein	Narhalla Marsch	Party Saragossa +
	Party*	Latin Party*	
ENTERTAINER Level 3	8 Beat Romantica	8 Beat Selena	16 Beat Jonathan
	Discofox	Lucia Walzer	Atlantis Retro
	Schlager Disco	Madonna	Slow Country
	Samba Latino	Marsch	Sentimental Fox
	Avignon Fox	Step Fox	Happy Organ Man
ENTERTAINER Level 4	Happy Polka	Beguine	Mon Amour
	Happy Walzer	Sommerroses Ballade	Tropical Fruits
	Happy Beat	Happy Foxtrott	Happy Schlager
	Schlager Dance	Schlager Espania	Schlager Ballade
	Schlager Rumba		
ENTERTAINER Level 5	Fischer Dübel*	Schlager 1*	Schlager 2*
	Schlager Shuffle*	Schlager Slowrock*	Schlager Polka*

SWING/BIG BAND Level 1	Swing Combo	Swing Easy	Swing Sinatra
	US-Cookin Jazz	Swing It +	Slow Swing Count Basie
	Slow Swing Kaempfert	Slow Swing	Orgel Swing
	Swinging Foxtrott +	Swinging Akkordeon	Jingle Swing +
	Swingin Romance +	Swing Shuffle	All Time Swing
SWING/BIG BAND Level 2	Big Band 1 +	Big Band 2	Big Band 3
	Big Band Boogie	Big Band Curt P.	Big Band Let's Swing
	Big Band Moonlight	Big Band Fast	Big Band Swing Miller
	Big Big Band +	Slow Fox Big Band +	Boogie Big Band 1
	Boogie Big Band 2		
SWING/BIG BAND Level 3	Swinging Brush Fast +	Slo'Brushes +	2 a.m. Jazz +
	Orgel Jazz	Swing'n Snap & Brush	Let's Swing
	Slow Swinging*	Sunny Swing*	

LATIN Level 1	Samba 1 +	Samba 2	Samba 3 +
	Samba 4	Samba Amor	Samba Brasil +
	Disco Samba 1	Disco Samba 2	Orgel Samba 1
	Orgel Samba 2	Orgel Samba 3	Orgel TicoTicoTico FL
	Samba Ole	Basic Samba +	Slow Latin*
LATIN Level 2	Bossa Nova 1 +	Bossa Nova 2 +	Latin Ipanema
	Bossa 4 Lovers +	Orgel Bossa 1	Orgel Bossa 2
	Orgel Bossa 3	Basic Bossa +	Basic Bossa +
LATIN Level 3	Latin Night +	US-Latin	Carnival +
	Club Rio +	Latin Romance +	Salsa
	Mambo +		

COUNTRY Level 1	Country Hits 1	Country Pop	Country Shuffle
	My Country +	Country Fiddle	Country Foxtrott
	Country Walzer	Hoedown	Green Grass +
	Blue Grass	Basic Country 2 Step +	

TRADITIONAL Level 1	Marsch 1 +	Marsch 2	Orgel Marsch
	6-8 Marsch +	Marsch Beat 1	Marsch Beat 2
	Polka Oberkrainer 1 +	Polka Oberkrainer	Polka Tanz
	6-8 Volkstümlich		
TRADITIONAL Level 2	Walzer Traditional 1	Walzer Traditional 2	Wiener Walzer 1 +
	Vienna Walzer 2	Orgel Walzer	Karneval +
	Zirkus Polka +		

WORLD Level 1	Musette Walzer	Valse Musette +	Espania
	Flamenco	Pasodoble	Paso Doble +
	Bolero Conquest	Viva Flamenco	O Sole Mio
	Sirtaki	Venezia +	Gypsy Dance +
	Gipsy Swing +		
WORLD Level 2	Dixieland 1	Dixieland 2	US-Harlem
	US-Hip	US-Praise	Hawaiian
	Rag Doll +	Reggae 1 +	Reggae 2
	Reggae 3	Tropical	Sun Island
	Aloha Hawaii		

MOVIE&SHOW Level 1	Marsch River Kwai	Broadway	Parade
	Showtime	Hollywood	Orgel Showtime
	Xmas Swing	In The Movies +	
MOVIE&SHOW Level 2	Biskaya JL	Einsamer Hirte JL	El Mucho JL
	Games That Lovers JL	Morgens Um Sieben JL	Traumschiff Dinner JL
	Tijuana Taxi JL	Tango Argentina JL	Pokerface JL
	Summer Place JL	Samba Parranda JL	Somewhere Swing JL
	Last Classics JL	Irish Walzer JL	Hip Hop Polka JL
MOVIE&SHOW Level 3	Hansi fest. Mary JL	Happy Hansi JL	Happy Luxemburg JL
	Happy Music JL	Happ Party Dance JL	
	Mit 66 Jahren	Griechischer Wein	Ich war noch niemals...
	Aber bitte mit Sahne	Liebe ohne Leiden	Merci Cheri

3 Musik Archiv

3.1 Musik Archiv sortiert nach Deutsch und Welt

Tritsch Tratsch Polka	Deutsch
1000 Wege Führen Ins Paradies	Deutsch
Aber Bitte Mit Sahne	Deutsch
Aber Dich Gibts Nur Einmal Für Mich	Deutsch
Addio	Deutsch
Adios Amour	Deutsch
Alle Engel Sind Amigos	Deutsch
Alle Mädchen Wollen Küssen	Deutsch
Alle Vögel Sind Schon Da	Deutsch
Alles Wird Gut	Deutsch
Almenrausch Und Pulverschnee	Deutsch
Am Brunnen Vor Dem Tore	Deutsch
Am Golf Von Biskaya	Deutsch
Am Liebsten Tanz I Mit Dir	Deutsch
Am Montparnasse	Deutsch
Amapola Ricky King	Deutsch
Amboss Polka	Deutsch
An A Wunder Hoab I Glaub	Deutsch
An Der Nordseeküste	Deutsch
An Der Schönen Blauen Donau	Deutsch
Anita	Deutsch
Anna Lena	Deutsch
Ännchen Von Tharau	Deutsch
Anneliese	Deutsch
Anton Aus Tirol	Deutsch
Apache	Deutsch
Arrivederci Roma	Deutsch
Atlantis	Deutsch
Atlantis Der Berge	Deutsch
Auch Das Geht Klar	Deutsch
Auf Aamo	Deutsch
Auf Auf Zum fröhlichen Jagen	Deutsch
Auf Der Autobahn	Deutsch
Auf Wiedersehn	Deutsch
Aus Böhmen Kommt Die Musik	Deutsch
Baby Blues	Deutsch
Baby Elephant Walk	Deutsch
Banjo Boy	Deutsch
Begin The Beguin	Deutsch
Beim Kronenwirt	Deutsch
Beim Stelldichein In Oberkrain	Deutsch
Bella Italia	Deutsch
Bella Musica	Deutsch
Berge Ohne Wiederkehr	Deutsch

Bergvagabunden	Deutsch
Blas Mir Mal Die Wolken Fort	Deutsch
Blau Blüht Der Enzian	Deutsch
Blaue Nacht Am Hafen	Deutsch
Blondes Gift	Deutsch
Blue Bayou Deutsch	Deutsch
Blue Tango	Deutsch
Blumenwalzer	Deutsch
Bora Bora	Deutsch
Bronze, Silber Und Gold	Deutsch
Buenos Dias Argentina	Deutsch
Bussi Bussi	Deutsch
Capri Fischer	Deutsch
Cara Mia	Deutsch
Cheerio	Deutsch
Cheri Cheri Lady	Deutsch
Chianti Wein	Deutsch
Ciao d'Amore	Deutsch
Ciao Maria Diao	Deutsch
Da Sprach Der Alte Häuptling Der Indianer	Deutsch
Danke Schön Und Auf Wiedersehn	Deutsch
Dann Nehm Ich Dich In Meine Arme	Deutsch
Danze Dun Ich Nur Mit Dir	Deutsch
Das Erste Gebot Ist Die Liebe	Deutsch
Das Geheimnis Der Johannesnacht	Deutsch
Das Jungfrauenchor	Deutsch
Das Kleine Hertzertl In Der Linde	Deutsch
Das Mädchen Ohne Namen	Deutsch
Das Schöne Mädchen Von Seite 1	Deutsch
Das Wandern Ist Des Müllerslust	Deutsch
Davon Geht Die Welt Nicht Unter	Deutsch
De Lustigen Holzhackerleit	Deutsch
Deinen Namen Den Hab Ich Vergessen	Deutsch
Delicado Ricky King	Deutsch
Der Dritte Mann	Deutsch
Der Himmel Lässt Uns Nie Allein	Deutsch
Der Junge Mit Der Mundharmonika	Deutsch
Der Junge Von St. Pauli	Deutsch
Der Mail Ist Gekommen	Deutsch
Der Mond Hält Seine Wacht	Deutsch
Der Treue Husar	Deutsch
Des Is A Wahnsinn	Deutsch
Dicke Mädchen Haben Schöne Namen	Deutsch

Die Fischerin Vom Bodensee	Deutsch
Die Gedanken Sind Frei	Deutsch
Die Gitarre Und Das Meer	Deutsch
Die Glocken Von Rom	Deutsch
Die Goldenen Jahre	Deutsch
Die Hände Zum Himmel	Deutsch
Die Kleine Kneipe	Deutsch
Die kloanne Tür Zum Paradies	Deutsch
Die Rose Vom Wörthersee	Deutsch
Die Rosen Der Madonna	Deutsch
Die Schwarze Barbara	Deutsch
Die Sieben Leben Der Zärtlichkeit	Deutsch
Die Sommernächte Und Du	Deutsch
Die Trompeten Von Kastelruth	Deutsch
Die Weisse Braut Der Berge	Deutsch
Die Wirtin Von Alm	Deutsch
Dolannes Melodie	Deutsch
Dornenvögel	Deutsch
Drina Marsch	Deutsch
Drunten Im Unterland	Deutsch
Du Bist Das Schönste Mädchen	Deutsch
Du Du Liegst Mir Im Herzen	Deutsch
Du Gehörst In Meine Arme	Deutsch
Du Gehst Fort	Deutsch
Du Hast Mich 1000 Mal Belogen	Deutsch
Du Kannst Nicht Immer 17 Sein	Deutsch
Du Schwarzer Zigeuner	Deutsch
Echo Der Berge	Deutsch
Edelweiß Deutsch	Deutsch
Edelweißlied	Deutsch
Ein Bisschen Frieden	Deutsch
Ein Bisschen Spass Muss Sein	Deutsch
Ein Heller Und Ein Batzen	Deutsch
Ein Jäger Aus Kurpfalz	Deutsch
Ein Schlafsack Und Eine Gitarre	Deutsch
Ein Vogel Wollte Hochzeit Machen	Deutsch
Eine Kleine Träne Weinte Sie	Deutsch
Eine Insel Aus Träumen Geboren Bora Bora	Deutsch
Eine Mark Für Charly	Deutsch
Eine Seefahrt Die Ist Lustig	Deutsch
Eine Träne Von Ihr	Deutsch
Eine Weiße Hochzeitskutsche	Deutsch
Eine Weiße Rose	Deutsch
Einsamer Hirte	Deutsch
El Condor Pasa Deutsch	Deutsch
Elisabeth	Deutsch
Er Gehört Zu Mir	Deutsch

Er Hat Ein Knallrotes Gummiboot	Deutsch
Erst Ein Cappuchino	Deutsch
Erst Willst Du Mich Dann Willst Du Nicht	Deutsch
Es Gibt Kein Bier Auf Hawaii	Deutsch
Es Hängt Ein Pferdehalter	Deutsch
Es Klappert Die Mühle	Deutsch
Es War Im Böhmerwald	Deutsch
Feuer Im Ewigen Eis	Deutsch
Fiesta Mexicana	Deutsch
Flieg Junger Adler	Deutsch
Frauen Sind Was Wunderbares	Deutsch
Freut Euch Des Lebens	Deutsch
Frühlingsstimmen	Deutsch
Für Gaby Tu Ich Alles	Deutsch
Für Jedes Herz Das Einsam Ist	Deutsch
Für Mich Soll's Rote Rosen Regnen	Deutsch
Ganz In Weiß	Deutsch
Gefühl Ist Eine Achterbahn	Deutsch
Gefunden Auf Der Autobahn	Deutsch
Geh Doch	Deutsch
Geisterreiter	Deutsch
Glaube Mir	Deutsch
Gold Und Silber	Deutsch
Gondolotta	Deutsch
Griechischer Wein	Deutsch
Große Freiheit Nr.7	Deutsch
Grün Grün Grün Sind Alle Meine Kleider	Deutsch
Guten Abend Gute Nacht	Deutsch
Hab Ich Dir Heute Schon Gesagt Daß Ich Dich Liebe	Deutsch
Hallo Frau Nachbarin	Deutsch
Hallo Guten Morgen Deutschland	Deutsch
Hamburger Veermaster	Deutsch
Hände Zum Himmel	Deutsch
Hast A Biserl Zeit Für Mich	Deutsch
Heimat Deine Sterne	Deutsch
Heimweh Nach Der Heimat	Deutsch
Heimweh Nach Montana	Deutsch
Heimwehmelodie	Deutsch
Heinzelmännchens Wachtparade	Deutsch
Heißer Sand	Deutsch
Hello Again	Deutsch
Hello Mary Lou Deutsch	Deutsch
Herzenssache	Deutsch
Herzlein	Deutsch
Herzklopfen	Deutsch
Herzlich Willkommen	Deutsch
Herzschlag Für Herzschlag	Deutsch

Herz-Schmerz	Deutsch
Hey Baby Deutsch	Deutsch
Hoch Auf Dem Gelben Wagen	Deutsch
Hohe Tannen	Deutsch
Holzschuh Polka	Deutsch
Horch Was Kommt Von Draußen Rein	Deutsch
Hummelflug	Deutsch
Ich Bau Dir Ein Schloss	Deutsch
Ich Bin Immer Da Wo Die Musik Spielt	Deutsch
Ich Bin Verliebt In Dich	Deutsch
Ich Bin Verliebt In Die Liebe	Deutsch
Ich Bleibe Immer Bei Dir	Deutsch
Ich Denk So Gern An Billy Vaughn	Deutsch
Ich Hab Den Himmel Gesehn	Deutsch
Ich Hab Dich Zum Küssen Gern	Deutsch
Ich Hab Die Liebe Gesehn	Deutsch
Ich Habe Was, Was Du Nicht Hast	Deutsch
Ich Hätt Dich Sowieso Geküsst	Deutsch
Ich Kann Keine Traurigen Augen Sehn	Deutsch
Ich Könnt Die Berge Umarmen	Deutsch
Ich Möcht' Gern Dein Herz Klopfen Hör'n	Deutsch
Ich Tanz Mit Dir In Den - Frank Galan	Deutsch
Ich Tanz Mit Dir In Den Himmel Hinein	Deutsch
Ich War Noch Nie Dem Himmel So Nah	Deutsch
Ich War Noch Niemals In New York	Deutsch
Ich Weiss Nicht Was Soll Es Bedeuten	Deutsch
Ich Wünsch Euch Eine Gute Nacht	Deutsch
Ich Würd Es Wieder Tun	Deutsch
Ich Zähle Täglich Meine Sorgen	Deutsch
Ich Zeig Dir Die Berge	Deutsch
Im Frühtau Zu Berge	Deutsch
Im Heißen Sand Von Rhodos	Deutsch
Im Krug Zum Grünen Kranze	Deutsch
Im Schönsten Wiesengrunde	Deutsch
Immer Wieder Sehnsucht	Deutsch
In Den Schönen Tiroler Bergen	Deutsch
In Einem Kühlen Grunde	Deutsch
In Einem Polenstädtchen	Deutsch
Ist Das Ein Sauladen Hier	Deutsch
Je,tahme Heißt Ich Liebe Dich	Deutsch
Jeder Braucht Ein Bisschen Glück	Deutsch
Jedes Abendrot Ist Ein Gebet	Deutsch
Jetzt Geht Die Party Richtig Los	Deutsch
Jetzt Geht Die Party Tichtig Los - De Randfichten	Deutsch
Jetzt Kommen Die Lustigen Tage	Deutsch
Jetzt Oder Nie	Deutsch

Jive Connie	Deutsch
Julie	Deutsch
Junge Bergfee	Deutsch
Junge Komm Bald Wieder	Deutsch
Kaiserwalzer	Deutsch
Karamba Caracho Ein Whisky	Deutsch
Karawane-Medley	Deutsch
Kärntner Lieder marsch	Deutsch
Ketchup Song	Deutsch
Kleine Möwe Flieg Nach Helgoland	Deutsch
Komm Auf Das Schiff Meiner Träume	Deutsch
Komm Auf Ein Bier Zu Mir	Deutsch
Komm Nach Tirol Senorita	Deutsch
Kriminal-Tango	Deutsch
Kufsteinlied	Deutsch
Küss Mich	Deutsch
Küssen Wie Gott In Tirol	Deutsch
La Bamboloa	Deutsch
La Bella Bella Musica	Deutsch
La Montonara	Deutsch
La Paloma	Deutsch
La Paloma (beguine)	Deutsch
La Provence	Deutsch
Lady Sunshine Und Mr. Moon	Deutsch
Lieb Mich Noch Mal	Deutsch
Liebe Darf Alles	Deutsch
Liebeskummer Lohnt Sich Nicht	Deutsch
Lustig Ist Das Zigeunerleben	Deutsch
Man Müsste Nochmal Zwanzig Sein	Deutsch
Manchmal Möchte Ich Schon Mit Dir	Deutsch
Märchenaugen	Deutsch
Mariandl	Deutsch
Marina	Deutsch
Märkische Heide	Deutsch
Marmor Stein Und Eisen Bricht	Deutsch
Mein Hut Der Hat Drei Ecken	Deutsch
Mein Schatz, Ich Hab' Dich Heut Noch Lieb	Deutsch
Mein Vater War Ein Wandersmann	Deutsch
Meine Lieder Streicheln Dich	Deutsch
Memory Melodie	Deutsch
Mendocino	Deutsch
Mi Corazon	Deutsch
Michaela	Deutsch
Midnight Lady	Deutsch
Mit 17 Hat Man Noch Träume	Deutsch
Mit 66 Jahren	Deutsch
Mit Den Augen Gefunden	Deutsch

Mitternachtsblues	Deutsch
Mona	Deutsch
Monja	Deutsch
Monte D,amour	Deutsch
Moonlight	Deutsch
Morgen Früh Bin Ich Bei Dir	Deutsch
Morgens Um Sieben	Deutsch
Moskau	Deutsch
Muss I Denn Zum Städtele Hinaus	Deutsch
O Mein Papa	Deutsch
O Solo Mio Deutsch	Deutsch
Peppermint Twist	Deutsch
Santa Maria	Deutsch
Schiwago Melodie	Deutsch
Seemann Lass Das Träumen	Deutsch
Serenade Der Liebe	Deutsch
Sieben Fässer Wein	Deutsch
So Ein Tag So Wunderschön Wie Heute	Deutsch
Sommernacht In Rom	Deutsch
Tanze Mit Mir In Den Morgen	Deutsch
Tausend Rote Rosen	Deutsch
Trompetenträume	Deutsch
Verde - Ricky King	Deutsch
You're My Heart You're My Soul	Deutsch
Zirkus Renz	Deutsch
A Crazy Little Thing Called Love	Welt
A Hard Days Night	Welt
A Kind Of Magic	Welt
A Kiss To Build A Dream On	Welt
A Lovely Way To Spend An Evening	Welt
A Man And a Woman	Welt
A Spoon Full Of Sugar	Welt
A Swingin Safari	Welt
A Walk In The Black Forest	Welt
A Whiter Shade Of Pale	Welt
Abanda BW	Welt
Abide With Me	Welt
Abracadabra	Welt
Achy Breaky Heart	Welt
Adagio For Strings Trance	Welt
After The Love Has Gone	Welt
AfterYouve Gone	Welt
Agadoo	Welt
Against All Odds	Welt
Ai No Corrida	Welt
Aint Misbehaving	Welt
Aint No Pleasing You	Welt
Aint Nobody	Welt

Air On The G String	Welt
Alfie	Welt
All By Myself	Welt
All I Ask Of You	Welt
All I Have To Do Is Dream	Welt
All Kinds Of Everything	Welt
All Night Long	Welt
All Of Me	Welt
All Out Of Love	Welt
All Right Now	Welt
All Shook Up	Welt
All You Need Is Love	Welt
Always Look On The Brightside Of Life	Welt
Always On My Mind	Welt
Always Something There To Remind Me	Welt
Amapola	Welt
Amazing Grace	Welt
American Patrol	Welt
American Pie	Welt
Amore	Welt
And Then He Kissed Me	Welt
Angels	Welt
Annie's Song	Welt
Another Day In Paradise	Welt
Apache	Welt
April In Portugal	Welt
Are You Lonesome Tonight	Welt
Arrivederci Roma	Welt
Arthurs Theme	Welt
As Time Goes By	Welt
Atmosphere	Welt
Autumn Leaves	Welt
Ave Maria	Welt
Ave Maria No Moro	Welt
Baby Face	Welt
Back For Good	Welt
Bad Moon Rising	Welt
Ballad Pour Adeline	Welt
Be My Baby	Welt
Beauty And The Beast	Welt
Begin The Beguine	Welt
Believe	Welt
Besame Mucho	Welt
Beyond The Sea	Welt
Blanket On The Ground	Welt
Blue Bayou Welt	Welt
Blue Eyes	Welt
Blue Moon	Welt

Blueberry Hill	Welt
Bolero	Welt
Brazil	Welt
Bridge Over Troubled Water	Welt
Brother Louie	Welt
By The Time I Get To Pheonix	Welt
Cabaret	Welt
Candle In The Wind	Welt
Cant Help Falling In Love	Welt
Cant Smile Without You	Welt
Cavaquinho	Welt
Cavatina	Welt
Chain Reaction	Welt
Chanson D'amour	Welt
Charleston	Welt
Chattanooga Choo Choo	Welt
Cheek To Cheek	Welt
Cherish	Welt
Cherry Pink And Apple Blossom	Welt
Chicago	Welt
Children	Welt
Chitty Chitty Bang Bang	Welt
Clair	Welt
Clocks	Welt
Close To You	Welt
Colonel Bogey	Welt
Come Fly With Me	Welt
Comment Cava	Welt
Congratulations	Welt
Conquest Of Paradise	Welt
Consider Yourself	Welt
Copacabana	Welt
Cracklin Rosie	Welt
Crazy	Welt
Crazy Little Thing Called Love	Welt
Crocodile Rock	Welt
Crying	Welt
Crying In The Rain	Welt
D.I.S.C.O.	Welt
Da doo Ron Ron	Welt
Daddy Cool	Welt
Dads Army	Welt
Dancing Queen	Welt
Daniel	Welt
Danke Schön	Welt
Danny Boy	Welt
Daydream Believer	Welt
Desafinado	Welt

Devil gate drive	Welt
Diana	Welt
Do You Think I'm Sexy	Welt
Dont Be Cruel	Welt
Dont Cry For Me Argentina	Welt
Dont Get Around Much Anymore	Welt
Dont Go Breaking My Heart	Welt
Dont Know Why I Love You	Welt
Dont Leave Me This Way	Welt
Dont Let The Sun Go Down On Me	Welt
Dont Look Back In Anger	Welt
Dont Sit Under The Apple Tree	Welt
Dont Stop Thinking About Tomorrow	Welt
Dont Want To Miss A Thing	Welt
Dont Worry Be Happy	Welt
Downtown	Welt
Dream Lover	Welt
Earth Song	Welt
Easy	Welt
Ebb Tide	Welt
Edelweiß Welt	Welt
Eine Kleine Nachtmusik	Welt
El Condor Pasa Welt	Welt
El Cumbanchero	Welt
Elizabethan Serenade	Welt
Elouise	Welt
Elvira Madigan	Welt
End Of The Road	Welt
Entry Of The Gladiators	Welt
Every Breath You Take	Welt
Every Thing I Do I Do It For You	Welt
Every Time You Go Away	Welt
Exactly Like You	Welt
Feelings	Welt
Fernando	Welt
Ferry Across The Mersey	Welt
Fields Of Gold	Welt
Five Foot Two Eyes Of Blue	Welt
Flashdance What A Feeing	Welt
Fly Me To The Moon	Welt
Fool If You Think Its Over	Welt
Foot Tapper	Welt
For Once In My Life	Welt
Forgotten Dreams	Welt
From A distance	Welt
Funky Town	Welt
Georgia On My Mind	Welt
Get Back	Welt

Ghostriders In The Sky	Welt
Gimmie Gimmie Gimmie	Welt
Girl Put Your Records On	Welt
Glory Of Love	Welt
Go West	Welt
Good Golly Miss Molly	Welt
Good Luck Charm	Welt
Goodbye Yellowbrick Road	Welt
Great Balls Of Fire	Welt
Greatest Love Of All	Welt
Green Green Grass Of Home	Welt
Greensleeves	Welt
Guantanamo	Welt
Halleluja	Welt
Hands Up	Welt
Happy Days Are Here Again	Welt
Happy Together	Welt
Have I Told You Lately	Welt
He Aint Heavy	Welt
Heartbeat	Welt
Heartbreaker	Welt
Heaven Is A Place On Earth	Welt
Hello	Welt
Hello Dolly	Welt
Hello Mary Lou Welt	Welt
Help Me Make It Through The Night	Welt
Help Yourself	Welt
Heres That Rainy Day	Welt
Hero Enreque	Welt
Hes Got The Whole In His Hand	Welt
Hey Baby Welt	Welt
Hey Good Looking	Welt
Hey Jude	Welt
Hi Ho Silver Lining	Welt
High Hopes	Welt
High Noon	Welt
Hillbilly Rock	Welt
Honeysuckle Rose	Welt
Honkytonk Woman	Welt
Hopelessly Devoted To You	Welt
Hot Stuff	Welt
Hot Toddy	Welt
Hotel California	Welt
House Of The Rising Sun	Welt
How Can You Mend A Broken Heart	Welt
How Deep Is Your Love	Welt
How Do I Live	Welt
Human Nature	Welt

Hungarian Dance	Welt
I Am A Cider Drinker	Welt
I Believe	Welt
I Believe I Can Fly	Welt
I Can See Clearly Now	Welt
I Cant Stop Loving You	Welt
I Could Have Danced All Night	Welt
I Dont Know Why I Love You But I Do	Welt
I Dont Wanna Dance	Welt
I Dreamed A Dream	Welt
I Get A Kick Out Of You	Welt
I Have A Dream	Welt
I Heard It Through The Grapevine	Welt
I Just Called To Say I Love You	Welt
I Just Cant Stop Loving You	Welt
I Know Him So Well	Welt
I Left My Heartin San Fransisco	Welt
I Love Ro Love	Welt
I Love You And Dont You Forget It	Welt
I Love Your Smile	Welt
I Miss You Like Crazy	Welt
I Only Wanna Be With You	Welt
I Shot The Sheriff	Welt
I Swear	Welt
I Wanna Hold Your Hand	Welt
I Wanna Know What Love Is	Welt
I Want To Break Free	Welt
I Want You To Want Me	Welt
I Will Always Love You	Welt
I Will Survive	Welt
I Wish	Welt
I Wont Last A Day Without You	Welt
I Wont Send Roses	Welt
I Write The Songs	Welt
Id Like To Teach The Welt To Sing	Welt
If I Could Dream	Welt
If I Could Turn Back Time	Welt
If I Had A Hammer	Welt
If Tomorrow Never Comes	Welt
If You Could Read My Mind	Welt
If you dont know me by now	Welt
I'll Be There	Welt
I'll Go Where Your Music Takes Me	Welt
I'll Make Love To You	Welt
I'll Never Fall In Love Again	Welt
I'm In The Mood For Love	Welt
I'm So Excited	Welt
Imagine	Welt

In A Spanish Town	Welt
In The Air Tonight	Welt
In The Ghetto	Welt
In The Hall Of The Mountain King	Welt
In The Mood	Welt
In The Navy	Welt
Islands In The Stream	Welt
Isn't She Lovely	Welt
It Don't Mean A Thing If It Aint	Welt
It Never Rains In Southern California	Welt
It's A Heartache	Welt
It's A Long Way To Tipperery	Welt
It's A Sin	Welt
It's A Small Welt	Welt
It's My Party	Welt
It's Not Unusual	Welt
It's Now Or Never	Welt
I've Got A Lovely Bunch Of Coconuts	Welt
Jailhouse Rock	Welt
Jambalayo	Welt
Java	Welt
Johnny B. Good	Welt
Jump	Welt
Just The Way You Are	Welt
Killing Me Softly	Welt
King Of The Road	Welt
Kingston Town	Welt
Knees Up Mother Brown	Welt
Knock Knocking On Heavens Door	Welt
Knock On Wood	Welt
Kumbaya	Welt
L O V E	Welt
La Bamba	Welt
La Cucaracha	Welt
La Cumparsita	Welt
La Isla Bonita	Welt
Ladies Night	Welt
Lady Be Good	Welt
Lady In Red	Welt
Lady Madonna	Welt
Lately	Welt
Laughter In The Rain	Welt
Lay All Your Love On me	Welt
Lay Down Sally	Welt
Leader Of The Pack	Welt
Let It Be	Welt
Let It Be Me	Welt
Let Your Love Flow	Welt

Let's Face The Music And Dance	Welt
Let's Stick Together	Welt
Let's Twist Again	Welt
Licence To Kill	Welt
Life Is Life	Welt
Light My Fire	Welt
Little Brown Jug	Welt
Living La Vida Loca	Welt
Living Next Door To Alice	Welt
Living On A Prayer	Welt
Lonely Is A Man Without Love	Welt
Long Train Running	Welt
Love Changes Everything	Welt
Love Hurts	Welt
Love Is Here To Stay	Welt
Love Is In The Air	Welt
Love Letters	Welt
Love Letters In The Sand	Welt
Love Me Do	Welt
Love Me For A Reason	Welt
Love Me Tender	Welt
Love Story	Welt
Love Theme From Godfather	Welt
Loveboat Theme	Welt
Lullaby Of Birdland	Welt
Mack The Knife	Welt
Maggie May	Welt
Mama Mia	Welt
Mamy Blue	Welt
Mandy	Welt
Maria	Welt
Maria Wlana	Welt
Mary's Boy Child	Welt
Massachusetts	Welt
Me And My Shaddow	Welt
Meditation	Welt
Melody In F	Welt
Memory	Welt
Mexican Hat Dance	Welt
Michael Row The Boat Ashore	Welt
Midnight In Moscow	Welt
Mississippi	Welt
Misty	Welt
Monday Monday	Welt
Money Money Money	Welt
Moon River	Welt
Moontlight Shadow	Welt
More	Welt

More More More	Welt
Morning Has Broken	Welt
Morning In Cornwall	Welt
Mornings At 7	Welt
Moskow Moscow	Welt
Most Beautiful Girl In The Welt	Welt
Mr. Sandman	Welt
Mr. Tambourine Man	Welt
Mrs. Robinson	Welt
Mull Of Kintyre	Welt
Muppets Show	Welt
Music Box Dancer	Welt
Music Of The Night	Welt
Music To Watch Girls By	Welt
Mustang Sally	Welt
My Bonnie Lies Over The Ocean	Welt
My Boy Lolipop	Welt
My Cherie Amour	Welt
My Girl	Welt
My Old Man Dont Dilly Dally	Welt
My Way	Welt
Never Can Say Goodbye	Welt
Never On A Sunday	Welt
New York New York	Welt
Nights In White Satin	Welt
No Matter What	Welt
No Woman No Cry	Welt
Nobody Does It Better	Welt
Nothings Gonna Change My Love	Welt
O solo Mio Welt	Welt
Obladi Oblada	Welt
Ode To Joy	Welt
Oh Carol	Welt
Oh Suzanna	Welt
Old Man River	Welt
On The Road Again	Welt
On The Street Where You Live	Welt
On The Sunny Side Of The Street	Welt
On Top Of Old Smokie	Welt
One	Welt
One Day I'll Fly Away	Welt
Paper Moon	Welt
Parfidia	Welt
Patricia	Welt
Peggy Sue	Welt
Penny Lane	Welt
Pensylvania 6500	Welt
Petite Fleur	Welt

Piano Man	Welt
Picking Up The Pieces	Welt
Popcorn	Welt
Pretty Woman	Welt
Puppet On A String	Welt
Quando Quando	Welt
Raindrops Keep Falling On My Head	Welt
Rasputin	Welt
Red River Rock Deutsch	Welt
Red River Rock Welt	Welt
Red Roses For A Blue Lady	Welt
Red Roses For A Blue Lady	Welt
Redetzky March	Welt
Reet Petite	Welt
Release Me	Welt
Return To Sender	Welt
Rhinestone Cowboy	Welt
Ring Of Fire	Welt
Rivers Of Babylon	Welt
Rock Around The Clock	Welt
Rocking All Over The Welt	Welt
Romeo And Juliet Theme	Welt
Rosamunda	Welt
Rose Garden	Welt
Route 66	Welt
Runaway	Welt
Sabre Dance	Welt
Sailing	Welt
Samba De Janeiro	Welt
Satin Doll	Welt
Save All Your Kisses For Me	Welt
Save The Last Dance For Ne	Welt
Save Your Love	Welt
Sealed With A Kiss	Welt
Seasons In The Sun	Welt
See You Later Alligator	Welt
September	Welt
She	Welt
She Loves You	Welt
Shoop Shoop Song	Welt
Signed Sealed Delivered	Welt
Silence Is Golden	Welt
Singing In The Rain	Welt
Singing The Blues	Welt
Sitting On The Dock Of The Bay	Welt
Sloop John B.	Welt
Smoke Gets In Your Eyes	Welt
So Whats New	Welt

Some Broken Hearts Never Mend	Welt
Something	Welt
Something Stupid	Welt
Somewhere My Love	Welt
Somewhere Out There	Welt
Song For Guy	Welt
Sorry Seems To Be The Hardest Word	Welt
Spanish Eyes	Welt
Spirit In The Sky	Welt
Stand By Me	Welt
Stand By Your Man	Welt
Stop In The Name Of Love	Welt
Stranger In Paradise	Welt
Strangers In The Night	Welt
Streets Of London	Welt
String Of Pearls	Welt
Sugar Baby Love	Welt
Summer Holiday	Welt
Summer Of 69	Welt
Summertime	Welt
Sunny	Welt
Supercalifagilisticexpialidocious	Welt
Sway	Welt
Sweet Georgia Brown	Welt
Sweet Home Chicago	Welt
S'wonderfull	Welt
Symphony No. 40	Welt
Take Me Home Country Roads	Welt
Take The A Train	Welt
Tea For Two	Welt
Tears In Heaven	Welt
Tears On My Pillow	Welt
Teddybear	Welt
Tennessee Waltz	Welt
Tequila	Welt
That'll Be The Day	Welt
The Bare Necessities	Welt
The Breeze And I	Welt
The Cat	Welt
The End Of The Welt	Welt
The Final Countdown	Welt
The Girl From Ipanema	Welt
The Great Escape	Welt
The Great Pretender	Welt
The Lady Is A Tramp	Welt
The Last Waltz	Welt
The Locomotion	Welt
The Lonely Sheppard	Welt

The Magnificent Seven	Welt
The Nearness Of You	Welt
The Power Of Love	Welt
The Shaddow Of Your Smile	Welt
The Sound Of Silence	Welt
The Sun Ain't Gonna Shine Anymore	Welt
The Tide Is High	Welt
The Typewriter Song	Welt
The Waltons	Welt
The Wanderer	Welt
The Way We Were	Welt
The Way You Look Tonight	Welt
The Wind Beneath My Wings	Welt
The Wonder Of You	Welt
The Young Ones	Welt
Theme From A Summers Place	Welt
Theme From Thornbirds	Welt
Theres A Kind Of A Hush	Welt
Thers No Business Like Showbusiness	Welt
These Boots Were Made For Walking	Welt
They Can't Take That Away From Me	Welt
This Guys In Love With You	Welt
This Masquerade	Welt
This Old House	Welt
Those Magnifcent Men In Their Flying Mac	Welt
Three Times A Lady	Welt
Thunder And Lightening Polka	Welt
Tico Tico	Welt
Tie A Yellow Ribon	Welt
Tiger Feet	Welt
Tijuana Taxi	Welt
Till	Welt
Till There Was You	Welt
Tiptoe Through The Tulips	Welt
Titanium	Welt
To All The Airs I've Loved Before	Welt
To love somebody	Welt
Tonight	Welt
Too Much Heaven	Welt
Top Of The Welt	Welt
Toreador Song	Welt
Torn	Welt
Total Eclipse Of The Heart	Welt
Tragedy	Welt
Trolley Song	Welt
True Colours	Welt
True Love	Welt

Trumpet Voluntary	Welt
Turkey In The Straw	Welt
Tutti Fruity	Welt
Tuxedo Junction	Welt
Twentyfour Hours From Tulsa	Welt
Twist And Shout	Welt
Two Out Of Three Ain't Bad	Welt
Una Paloma Blanca	Welt
Unchained Melody	Welt
Unforgettable	Welt
Up Up And Away	Welt
Up Where We Belong	Welt
Uptown Girl	Welt
Venus	Welt
Video Killed The Radio Star	Welt
Vincent	Welt
Viva Espania	Welt
Volare	Welt
Walk Of Life	Welt
Walk On By	Welt
Waltz Of The Flowers	Welt
Waltzing Matilda	Welt
Wandering Star	Welt
Waterloo	Welt
Watermelon Man	Welt
Wave	Welt

We Are Family	Welt
We Are Going To Ibiza	Welt
We Are The Champions	Welt
We Are The Welt	Welt
We Have All The Time In The Welt	Welt
We Will Rock You	Welt
Welcome Home	Welt
Welcome To My Welt	Welt
We've Only Just Begun	Welt
What A Difference A Day Makes	Welt
What A Wonderful Welt	Welt
What Now My Love	Welt
What The Welt Needs Now	Welt
Whatever You Want	Welt
When A Man Loves A Woman	Welt
William Tell Overture	Welt
With A Little Help From My Friends	Welt
Without You	Welt
Woman	Welt
Woman In Love	Welt
Wonderful Land	Welt
Wonderwall	Welt
Yesterday	Welt
YouAre My Sunshine	Welt
Zip A Dee Doo Dah	Welt

3.2 Musik Archiv sortiert nach A - Z

1000 Wege Führen Ins Paradies	Deutsch
A Crazy Little Thing Called Love	Welt
A Hard Days Night	Welt
A Kind Of Magic	Welt
A Kiss To Build A Dream On	Welt
A Lovely Way To Spend An Evening	Welt
A Man And a Woman	Welt
A Spoon Full Of Sugar	Welt
A Swingin Safari	Welt
A Walk In The Black Forest	Welt
A Whiter Shade Of Pale	Welt
Abanda BW	Welt
Aber Bitte Mit Sahne	Deutsch
Aber Dich Gibts Nur Einmal Für Mich	Deutsch
Abide With Me	Welt
Abracadabra	Welt
Achy Breaky Heart	Welt
Adagio For Strings Trance	Welt
Addio	Deutsch
Adios Amour	Deutsch
After The Love Has Gone	Welt
AfterYouve Gone	Welt
Agadoo	Welt
Against All Odds	Welt
Ai No Corrida	Welt
Aint Misbehaving	Welt
Aint No Pleasing You	Welt
Aint Nobody	Welt
Air On The G String	Welt
Alfie	Welt
All By Myself	Welt
All I Ask Of You	Welt
All I Have To Do Is Dream	Welt
All Kinds Of Everything	Welt
All Night Long	Welt
All Of Me	Welt
All Out Of Love	Welt
All Right Now	Welt
All Shook Up	Welt
All You Need Is Love	Welt
Alle Engel Sind Amigos	Deutsch
Alle Mädchen Wollen Küssen	Deutsch
Alle Vögel Sind Schon Da	Deutsch
Alles Wird Gut	Deutsch
Almenrausch Und Pulverschnee	Deutsch
Always Look On The Brightside Of Life	Welt
Always On My Mind	Welt

Always Something There To Remind Me	Welt
Am Brunnen Vor Dem Tore	Deutsch
Am Golf Von Biskaya	Deutsch
Am Liebsten Tanz I Mit Dir	Deutsch
Am Montparnasse	Deutsch
Amapola	Welt
Amapola Ricky King	Deutsch
Amazing Grace	Welt
Amboss Polka	Deutsch
American Patrol	Welt
American Pie	Welt
Amore	Welt
An A Wunder Hoab I Glaub	Deutsch
An Der Nordseeküste	Deutsch
An Der Schönen Blauen Donau	Deutsch
And Then He Kissed Me	Welt
Angels	Welt
Anita	Deutsch
Anna Lena	Deutsch
Ännchen Von Tharau	Deutsch
Anneliese	Deutsch
Annies Song	Welt
Another Day In Paradise	Welt
Anton Aus Tirol	Deutsch
Apache	Welt
Apache	Deutsch
April In Portugal	Welt
Are You Lonesome Tonight	Welt
Arrivederci Roma	Welt
Arrivederci Roma	Deutsch
Arthurs Theme	Welt
As Time Goes By	Welt
Atlantis	Deutsch
Atlantis Der Berge	Deutsch
Atmosphere	Welt
Auch Das Geht Klar	Deutsch
Auf Aamoa	Deutsch
Auf Auf Zum fröhlichen Jagen	Deutsch
Auf Der Autobahn	Deutsch
Auf Wiedersehn	Deutsch
Aus Böhmen Kommt Die Musik	Deutsch
Autumn Leaves	Welt
Ave Maria	Welt
Ave Maria No Moro	Welt
Baby Blues	Deutsch
Baby Elephant Walk	Deutsch
Baby Face	Welt

Back For Good	Welt
Bad Moon Rising	Welt
Ballad Pour Adeline	Welt
Banjo Boy	Deutsch
Be My Baby	Welt
Beauty And The Beast	Welt
Begin The Beguin	Deutsch
Begin The Beguine	Welt
Beim Kronenwirt	Deutsch
Beim Stelldichein In Oberkrain	Deutsch
Believe	Welt
Bella Italia	Deutsch
Bella Musica	Deutsch
Berge Ohne Wiederkehr	Deutsch
Bergvagabunden	Deutsch
Besame Mucho	Welt
Beyond The Sea	Welt
Blanket On The Ground	Welt
Blas Mir Mal Die Wolken Fort	Deutsch
Blau Blüht Der Enzian	Deutsch
Blaue Nacht Am Hafen	Deutsch
Blondes Gift	Deutsch
Blue Bayou Deutsch	Deutsch
Blue Bayou Welt	Welt
Blue Eyes	Welt
Blue Moon	Welt
Blue Tango	Deutsch
Blueberry Hill	Welt
Blumenwalzer	Deutsch
Bolero	Welt
Bora Bora	Deutsch
Brazil	Welt
Bridge Over Troubled Water	Welt
Bronze, Silber Und Gold	Deutsch
Brother Louie	Welt
Buenos Dias Argentina	Deutsch
Bussi Bussi	Deutsch
By The Time I Get To Pheonix	Welt
Cabaret	Welt
Candle In The Wind	Welt
Cant Help Falling In Love	Welt
Cant Smile Without You	Welt
Capri Fischer	Deutsch
Cara Mia	Deutsch
Cavaquinho	Welt
Cavatina	Welt
Chain Reaction	Welt
Chanson D'amour	Welt

Charleston	Welt
Chattanooga Choo Choo	Welt
Cheek To Cheek	Welt
Cheerio	Deutsch
Cheri Cheri Lady	Deutsch
Cherish	Welt
Cherry Pink And Apple Blossom	Welt
Chianti Wein	Deutsch
Chicago	Welt
Children	Welt
Chitty Chitty Bang Bang	Welt
Ciao d'Amore	Deutsch
Ciao Maria Diao	Deutsch
Clair	Welt
Clocks	Welt
Close To You	Welt
Colonel Bogey	Welt
Come Fly With Me	Welt
Comment Cava	Welt
Congratulations	Welt
Conquest Of Paradise	Welt
Consider Yourself	Welt
Copacabana	Welt
Cracklin Rosie	Welt
Crazy	Welt
Crazy Little Thing Called Love	Welt
Crocodile Rock	Welt
Crying	Welt
Crying In The Rain	Welt
D.I.S.C.O.	Welt
Da doo Ron Ron	Welt
Da Sprach Der Alte Häuptling Der Indianer	Deutsch
Daddy Cool	Welt
Dads Army	Welt
Dancing Queen	Welt
Daniel	Welt
Danke Schön	Welt
Danke Schön Und Auf Wiedersehn	Deutsch
Dann Nehm Ich Dich In Meine Arme	Deutsch
Danny Boy	Welt
Danze Dun Ich Nur Mit Dir	Deutsch
Das Erste Gebot Ist Die Liebe	Deutsch
Das Geheimnis Der Johannesnacht	Deutsch
Das Jungfrauenchor	Deutsch
Das Kleine Hertzerl In Der Linde	Deutsch
Das Mädchen Ohne Namen	Deutsch
Das Schöne Mädchen Von Seite 1	Deutsch

Das Wandern Ist Des Müllerslust	Deutsch
Davon Geht Die Welt Nicht Unter	Deutsch
Daydream Believer	Welt
De Lustigen Holzhackerleit	Deutsch
Deinen Namen Den Hab Ich Vergessen	Deutsch
Delicado Ricky King	Deutsch
Der Dritte Mann	Deutsch
Der Himmel Lässt Uns Nie Allein	Deutsch
Der Junge Mit Der Mundharmonika	Deutsch
Der Junge Von St. Pauli	Deutsch
Der Mail Ist Gekommen	Deutsch
Der Mond Hält Seine Wacht	Deutsch
Der Treue Husar	Deutsch
Des Is A Wahnsinn	Deutsch
Desafinado	Welt
Devil gate drive	Welt
Diana	Welt
Dicke Mädchen Haben Schöne Namen	Deutsch
Die Fischerin Vom Bodensee	Deutsch
Die Gedanken Sind Frei	Deutsch
Die Gitarre Und Das Meer	Deutsch
Die Glocken Von Rom	Deutsch
Die Goldenen Jahre	Deutsch
Die Hände Zum Himmel	Deutsch
Die Kleine Kneipe	Deutsch
Die kloanne Tür Zum Paradies	Deutsch
Die Rose Vom Wörthersee	Deutsch
Die Rosen Der Madonna	Deutsch
Die Schwarze Barbara	Deutsch
Die Sieben Leben Der Zärtlichkeit	Deutsch
Die Sommernächte Und Du	Deutsch
Die Trompeten Von Kastelruth	Deutsch
Die Weisse Braut Der Berge	Deutsch
Die Wirtin Von Alm	Deutsch
Do You Think I'm Sexy	Welt
Dolannes Melodie	Deutsch
Dont Be Cruel	Welt
Dont Cry For Me Argentina	Welt
Dont Get Around Much Anymore	Welt
Dont Go Breaking My Heart	Welt
Dont Know Why I Love You	Welt
Dont Leave Me This Way	Welt
Dont Let The Sun Go Down On Me	Welt
Dont Look Back In Anger	Welt
Dont Sit Under The Apple Tree	Welt
Dont Stop Thinking About Tomorrow	Welt
Dont Want To Miss A Thing	Welt
Dont Worry Be Happy	Welt

Dornenvögel	Deutsch
Downtown	Welt
Dream Lover	Welt
Drina Marsch	Deutsch
Drunten Im Unterland	Deutsch
Du Bist Das Schönste Mädchen	Deutsch
Du Du Liegst Mir Im Herzen	Deutsch
Du Gehörst In Meine Arme	Deutsch
Du Gehst Fort	Deutsch
Du Hast Mich 1000 Mal Belogen	Deutsch
Du Kannst Nicht Immer 17 Sein	Deutsch
Du Schwarzer Zigeuner	Deutsch
Earth Song	Welt
Easy	Welt
Ebb Tide	Welt
Echo Der Berge	Deutsch
Edelweiß Deutsch	Deutsch
Edelweiß Welt	Welt
Edelweißlied	Deutsch
Ein Bisschen Frieden	Deutsch
Ein Bisschen Spass Muss Sein	Deutsch
Ein Heller Und Ein Batzen	Deutsch
Ein Jäger Aus Kurpfalz	Deutsch
Ein Schlafsack Und Eine Gitarre	Deutsch
Ein Vogel Wollte Hochzeit Machen	Deutsch
Eine Kleine Träne Weinte Sie	Deutsch
Eine Insel Aus Träumen Geboren Bora Bora	Deutsch
Eine Kleine Nachtmusik	Welt
Eine Mark Für Charly	Deutsch
Eine Seefahrt Die Ist Lustig	Deutsch
Eine Träne Von Ihr	Deutsch
Eine Weiße Hochzeitskutsche	Deutsch
Eine Weiße Rose	Deutsch
Einsamer Hirte	Deutsch
El Condor Pasa Deutsch	Deutsch
El Condor Pasa Welt	Welt
El Cumbanchero	Welt
Elisabeth	Deutsch
Elizabethan Serenade	Welt
Elouise	Welt
Elvira Madigan	Welt
End Of The Road	Welt
Entry Of The Gladiators	Welt
Er Gehört Zu Mir	Deutsch
Er Hat Ein Knallrotes Gummiboot	Deutsch
Erst Ein Cappuchino	Deutsch
Erst Willst Du Mich Dann Willst Du Nicht	Deutsch

Es Gibt Kein Bier Auf Hawaii	Deutsch
Es Hängt Ein Pferdehalter	Deutsch
Es Klappert Die Mühle	Deutsch
Es War Im Böhmerwald	Deutsch
Every Breath You Take	Welt
Every Thing I Do I Do It For You	Welt
Every Time You Go Away	Welt
Exactly Like You	Welt
Feelings	Welt
Fernando	Welt
Ferry Across The Mersey	Welt
Feuer Im Ewigen Eis	Deutsch
Fields Of Gold	Welt
Fiesta Mexicana	Deutsch
Five Foot Two Eyes Of Blue	Welt
Flashdance What A Feeling	Welt
Flieg Junger Adler	Deutsch
Fly Me To The Moon	Welt
Fool If You Think Its Over	Welt
Foot Tapper	Welt
For Once In My Life	Welt
Forgotten Dreams	Welt
Frauen Sind Was Wunderbares	Deutsch
Freut Euch Des Lebens	Deutsch
From A distance	Welt
Frühlingsstimmen	Deutsch
Funky Town	Welt
Für Gaby Tu Ich Alles	Deutsch
Für Jedes Herz Das Einsam Ist	Deutsch
Für Mich Soll's Rote Rosen Regnen	Deutsch
Ganz In Weiß	Deutsch
Gefühl Ist Eine Achterbahn	Deutsch
Gefunden Auf Der Autobahn	Deutsch
Geh Doch	Deutsch
Geisterreiter	Deutsch
Georgia On My Mind	Welt
Get Back	Welt
Ghostriders In The Sky	Welt
Gimmie Gimmie Gimmie	Welt
Girl Put Your Records On	Welt
Glaube Mir	Deutsch
Glory Of Love	Welt
Go West	Welt
Gold Und Silber	Deutsch
Gondolatta	Deutsch
Good Golly Miss Molly	Welt
Good Luck Charm	Welt
Goodbye Yellowbrick Road	Welt

Great Balls Of Fire	Welt
Greatest Love Of All	Welt
Green Green Grass Of Home	Welt
Greensleeves	Welt
Griechischer Wein	Deutsch
Große Freiheit Nr.7	Deutsch
Grün Grün Grün Sind Alle Meine Kleider	Deutsch
Guantanamera	Welt
Guten Abend Gute Nacht	Deutsch
Hab Ich Dir Heute Schon Gesagt Daß Ich Dich Liebe	Deutsch
Halleluja	Welt
Hallo Frau Nachbarin	Deutsch
Hallo Guten Morgen Deutschland	Deutsch
Hamburger Veermaster	Deutsch
Hände Zum Himmel	Deutsch
Hands Up	Welt
Happy Days Are Here Again	Welt
Happy Together	Welt
Hast A Biserl Zeit Für Mich	Deutsch
Have I Told You Lately	Welt
He Aint Heavy	Welt
Heartbeat	Welt
Heartbreaker	Welt
Heaven Is A Place On Earth	Welt
Heimat Deine Sterne	Deutsch
Heimweh Nach Der Heimat	Deutsch
Heimweh Nach Montana	Deutsch
Heimwehmelodie	Deutsch
Heinzelmännchens Wachtparade	Deutsch
Heißer Sand	Deutsch
Hello	Welt
Hello Again	Deutsch
Hello Dolly	Welt
Hello Mary Lou Deutsch	Deutsch
Hello Mary Lou Welt	Welt
Help Me Make It Through The Night	Welt
Help Yourself	Welt
Heres That Rainy Day	Welt
Hero Enreque	Welt
Herzenssache	Deutsch
Herzilein	Deutsch
Herzklopfen	Deutsch
Herzlich Willkommen	Deutsch
Herzschlag Für Herzschlag	Deutsch
Herz-Schmerz	Deutsch
Hes Got The Whole In His Hand	Welt
Hey Baby Deutsch	Deutsch

Hey Baby Welt	Welt
Hey Good Looking	Welt
Hey Jude	Welt
Hi Ho Silver Lining	Welt
High Hopes	Welt
High Noon	Welt
Hillbilly Rock	Welt
Hoch Auf Dem Gelben Wagen	Deutsch
Hohe Tannen	Deutsch
Holzschuh Polka	Deutsch
Honeysuckle Rose	Welt
Honkytonk Woman	Welt
Hopelessly Devoted To You	Welt
Horch Was Kommt Von Draußen Rein	Deutsch
Hot Stuff	Welt
Hot Toddy	Welt
Hotel California	Welt
House Of The Rising Sun	Welt
How Can You Mend A Broken Heart	Welt
How Deep Is Your Love	Welt
How Do I Live	Welt
Human Nature	Welt
Hummelflug	Deutsch
Hungarian Dance	Welt
I Am A Cider Drinker	Welt
I Believe	Welt
I Believe I Can Fly	Welt
I Can See Clearly Now	Welt
I Cant Stop Loving You	Welt
I Could Have Danced All Night	Welt
I Dont Know Why I Love You But I Do	Welt
I Dont Wanna Dance	Welt
I Dreamed A Dream	Welt
I Get A Kick Out Of You	Welt
I Have A Dream	Welt
I Heard It Through The Grapevine	Welt
I Just Called To Say I Love You	Welt
I Just Cant Stop Loving You	Welt
I Know Him So Well	Welt
I Left My Heart In San Francisco	Welt
I Love Ro Love	Welt
I Love You And Dont You Forget It	Welt
I Love Your Smile	Welt
I Miss You Like Crazy	Welt
I Only Wanna Be With You	Welt
I Shot The Sheriff	Welt
I Swear	Welt
I Wanna Hold Your Hand	Welt

I Wanna Know What Love Is	Welt
I Want To Break Free	Welt
I Want You To Want Me	Welt
I Will Always Love You	Welt
I Will Survive	Welt
I Wish	Welt
I Wont Last A Day Without You	Welt
I Wont Send Roses	Welt
I Write The Songs	Welt
Ich Bau Dir Ein Schloss	Deutsch
Ich Bin Immer Da Wo Die Musik Spielt	Deutsch
Ich Bin Verliebt In Dich	Deutsch
Ich Bin Verliebt In Die Liebe	Deutsch
Ich Bleibe Immer Bei Dir	Deutsch
Ich Denk So Gern An Billy Vaughn	Deutsch
Ich Hab Den Himmel Gesehn	Deutsch
Ich Hab Dich Zum Küssen Gern	Deutsch
Ich Hab Die Liebe Gesehn	Deutsch
Ich Habe Was, Was Du Nicht Hast	Deutsch
Ich Hätt Dich Sowieso Geküsst	Deutsch
Ich Kann Keine Traurigen Augen Sehn	Deutsch
Ich Könnt Die Berge Umarmen	Deutsch
Ich Möcht' Gern Dein Herz Klopfen Hör'n	Deutsch
Ich Tanz Mit Dir In Den - Frank Galan	Deutsch
Ich Tanz Mit Dir In Den Himmel Hinein	Deutsch
Ich War Noch Nie Dem Himmel So Nah	Deutsch
Ich War Noch Niemals In New York	Deutsch
Ich Weiss Nicht Was Soll Es Bedeuten	Deutsch
Ich Wünsch Euch Eine Gute Nacht	Deutsch
Ich Würd Es Wieder Tun	Deutsch
Ich Zähle Täglich Meine Sorgen	Deutsch
Ich Zeig Dir Die Berge	Deutsch
Id Like To Teach The Welt To Sing	Welt
If I Could Dream	Welt
If I Could Turn Back Time	Welt
If I Had A Hammer	Welt
If Tomorrow Never Comes	Welt
If You Could Read My Mind	Welt
If you dont know me by now	Welt
I'll Be There	Welt
I'll Go Where Your Music Takes Me	Welt
I'll Make Love To You	Welt
I'll Never Fall In Love Again	Welt
Im Frühtau Zu Berge	Deutsch
Im Heißen Sand Von Rhodos	Deutsch
I'm In The Mood For Love	Welt
Im Krug Zum Grünen Kranze	Deutsch
Im Schönsten Wiesengrunde	Deutsch

I'm So Excited	Welt
Imagine	Welt
Immer Wieder Sehnsucht	Deutsch
In A Spanish Town	Welt
In Den Schönen Tiroler Bergen	Deutsch
In Einem Kühlen Grunde	Deutsch
In Einem Polenstädtchen	Deutsch
In The Air Tonight	Welt
In The Ghetto	Welt
In The Hall Of The Mountain King	Welt
In The Mood	Welt
In The Navy	Welt
Islands In The Stream	Welt
Isn't She Lovely	Welt
Ist Das Ein Sauladen Hier	Deutsch
It Don't Mean A Thing If It Aint	Welt
It Never Rains In Southern California	Welt
It's A Heartache	Welt
It's A Long Way To Tipperery	Welt
It's A Sin	Welt
It's A Small Welt	Welt
It's My Party	Welt
It's Not Unusual	Welt
It's Now Or Never	Welt
I've Got A Lovely Bunch Of Coconuts	Welt
Jailhouse Rock	Welt
Jambalayo	Welt
Java	Welt
Je,taime Heißt Ich Liebe Dich	Deutsch
Jeder Braucht Ein Bisschen Glück	Deutsch
Jedes Abendrot Ist Ein Gebet	Deutsch
Jetzt Geht Die Party Richtig Los	Deutsch
Jetzt Geht Die Party Tichtig Los - De Randfichten	Deutsch
Jetzt Kommen Die Lustigen Tage	Deutsch
Jetzt Oder Nie	Deutsch
Jive Connie	Deutsch
Johnny B. Good	Welt
Julie	Deutsch
Jump	Welt
Junge Bergfee	Deutsch
Junge Komm Bald Wieder	Deutsch
Just The Way You Are	Welt
Kaiserwalzer	Deutsch
Karamba Caracho Ein Whisky	Deutsch
Karawane-Medley	Deutsch
Kärntner Liedermarsch	Deutsch
Ketchup Song	Deutsch

Killing Me Softly	Welt
King Of The Road	Welt
Kingston Town	Welt
Kleine Möwe Flieg Nach Helgoland	Deutsch
Knees Up Mother Brown	Welt
Knock Knocking On Heavens Door	Welt
Knock On Wood	Welt
Komm Auf Das Schiff Meiner Träume	Deutsch
Komm Auf Ein Bier Zu Mir	Deutsch
Komm Nach Tirol Senorita	Deutsch
Kriminal-Tango	Deutsch
Kufsteinlied	Deutsch
Kumbaya	Welt
Küss Mich	Deutsch
Küssen Wie Gott In Tirol	Deutsch
L O V E	Welt
La Bamba	Welt
La Bamboloa	Deutsch
La Bella Bella Musica	Deutsch
La Cucaracha	Welt
La Cumparsita	Welt
La Isla Bonita	Welt
La Montonara	Deutsch
La Paloma	Deutsch
La Paloma (beguine)	Deutsch
La Provence	Deutsch
Ladies Night	Welt
Lady Be Good	Welt
Lady In Red	Welt
Lady Madonna	Welt
Lady Sunshine Und Mr. Moon	Deutsch
Lately	Welt
Laughter In The Rain	Welt
Lay All Your Love On me	Welt
Lay Down Sally	Welt
Leader Of The Pack	Welt
Let It Be	Welt
Let It Be Me	Welt
Let Your Love Flow	Welt
Let's Face Fhe Music And Dance	Welt
Let's Stick Together	Welt
Let's Twist Again	Welt
Licence To Kill	Welt
Lieb Mich Noch Mal	Deutsch
Liebe Darf Alles	Deutsch
Liebeskummer Lohnt Sich Nicht	Deutsch
Life Is Life	Welt
Light My Fire	Welt

Little Brown Jug	Welt
Living La Vida Loca	Welt
Living Next Door To Alice	Welt
Living On A Prayer	Welt
Lonely Is A Man Without Love	Welt
Long Train Running	Welt
Love Changes Everything	Welt
Love Hurts	Welt
Love Is Here To Stay	Welt
Love Is In The Air	Welt
Love Letters	Welt
Love Letters In The Sand	Welt
Love Me Do	Welt
Love Me For A Reason	Welt
Love Me Tender	Welt
Love Story	Welt
Love Theme From Godfather	Welt
Loveboat Theme	Welt
Lullaby Of Birdland	Welt
Lustig Ist Das Zigeunerleben	Deutsch
Mack The Knife	Welt
Maggie May	Welt
Mama Mia	Welt
Mamy Blue	Welt
Man Müsste Nochmal Zwanzig Sein	Deutsch
Manchmal Möchte Ich Schon Mit Dir	Deutsch
Mandy	Welt
Märchenaugen	Deutsch
Maria	Welt
Maria Wlana	Welt
Mariandl	Deutsch
Marina	Deutsch
Märkische Heide	Deutsch
Marmor Stein Und Eisen Bricht	Deutsch
Mary's Boy Child	Welt
Massachusetts	Welt
Me And My Shaddow	Welt
Meditation	Welt
Mein Hut Der Hat Drei Ecken	Deutsch
Mein Schatz, Ich Hab' Dich Heut Noch Lieb	Deutsch
Mein Vater War Ein Wandersmann	Deutsch
Meine Lieder Streicheln Dich	Deutsch
Melody In F	Welt
Memory	Welt
Memory Melodie	Deutsch
Mendocino	Deutsch
Mexican Hat Dance	Welt

Mi Corazon	Deutsch
Michael Row The Boat Ashore	Welt
Michaela	Deutsch
Midnight In Moscow	Welt
Midnight Lady	Deutsch
Mississippi	Welt
Misty	Welt
Mit 17 Hat Man Noch Träume	Deutsch
Mit 66 Jahren	Deutsch
Mit Den Augen Gefunden	Deutsch
Mitternachtsblues	Deutsch
Mona	Deutsch
Monday Monday	Welt
Money Money Money	Welt
Monja	Deutsch
Monte D,amour	Deutsch
Moon River	Welt
Moonlight	Deutsch
Moontlight Shadow	Welt
More	Welt
More More More	Welt
Morgen Früh Bin Ich Bei Dir	Deutsch
Morgens Um Sieben	Deutsch
Morning Has Broken	Welt
Morning In Cornwall	Welt
Mornings At 7	Welt
Moskau	Deutsch
Moskow Moscow	Welt
Most Beautiful Girl In The Welt	Welt
Mr. Sandman	Welt
Mr. Tambourine Man	Welt
Mrs. Robinson	Welt
Mull Of Kintyre	Welt
Muppets Show	Welt
Music Box Dancer	Welt
Music Of The Night	Welt
Music To Watch Girls By	Welt
Muss I Denn Zum Städtele Hinaus	Deutsch
Mustang Sally	Welt
My Bonnie Lies Over The Ocean	Welt
My Boy Lolipop	Welt
My Cherie Amour	Welt
My Girl	Welt
My Old Man Dont Dilly Dally	Welt
My Way	Welt
Never Can Say Goodbye	Welt
Never On A Sunday	Welt
New York New York	Welt

Nights In White Satin	Welt
No Matter What	Welt
No Woman No Cry	Welt
Nobody Does It Better	Welt
Nothings Gonna Change My Love	Welt
O Mein Papa	Deutsch
O Solo Mio Deutsch	Deutsch
O solo Mio Welt	Welt
Obladi Oblada	Welt
Ode To Joy	Welt
Oh Carol	Welt
Oh Suzanna	Welt
Old Man River	Welt
On The Road Again	Welt
On The Street Where You Live	Welt
On The Sunny Side Of The Street	Welt
On Top Of Old Smokie	Welt
One	Welt
One Day I'll Fly Away	Welt
Paper Moon	Welt
Parfidia	Welt
Patricia	Welt
Peggy Sue	Welt
Penny Lane	Welt
Pensylvania 6500	Welt
Peppermint Twist	Deutsch
Petite Fleur	Welt
Piano Man	Welt
Picking Up The Pieces	Welt
Popcorn	Welt
Pretty Woman	Welt
Puppet On A String	Welt
Quando Quando	Welt
Raindrops Keep Falling On My Head	Welt
Rasputin	Welt
Red River Rock Deutsch	Welt
Red River Rock Welt	Welt
Red Roses For A Blue Lady	Welt
Red Roses For A Blue Lady	Welt
Redetzky March	Welt
Reet Petite	Welt
Release Me	Welt
Return To Sender	Welt
Rhinestone Cowboy	Welt
Ring Of Fire	Welt
Rivers Of Babylon	Welt
Rock Around The Clock	Welt
Rocking All Over The Welt	Welt

Romeo And Juliet Theme	Welt
Rosamunda	Welt
Rose Garden	Welt
Route 66	Welt
Runaway	Welt
Sabre Dance	Welt
Sailing	Welt
Samba De Janeiro	Welt
Santa Maria	Deutsch
Satin Doll	Welt
Save All Your Kisses For Me	Welt
Save The Last Dance For Ne	Welt
Save Your Love	Welt
Schiwago Melodie	Deutsch
Sealed With A Kiss	Welt
Seasons In The Sun	Welt
See You Later Alligator	Welt
Seemann Lass Das Träumen	Deutsch
September	Welt
Serenade Der Liebe	Deutsch
She	Welt
She Loves You	Welt
Shoop Shoop Song	Welt
Sieben Fässer Wein	Deutsch
Signed Sealed Delivered	Welt
Silence Is Golden	Welt
Singing In The Rain	Welt
Singing The Blues	Welt
Sitting On The Dock Of The Bay	Welt
Sloop John B.	Welt
Smoke Gets In Your Eyes	Welt
So Ein Tag So Wunderschön Wie Heute	Deutsch
So Whats New	Welt
Some Broken Hearts Never Mend	Welt
Something	Welt
Something Stupid	Welt
Somewhere My Love	Welt
Somewhere Out There	Welt
Sommernacht In Rom	Deutsch
Song For Guy	Welt
Sorry Seems To Be The Hardest Word	Welt
Spanish Eyes	Welt
Spirit In The Sky	Welt
Stand By Me	Welt
Stand By Your Man	Welt
Stop In The Name Of Love	Welt
Stranger In Paradise	Welt
Strangers In The Night	Welt

Streets Of London	Welt
String Of Pearls	Welt
Sugar Baby Love	Welt
Summer Holiday	Welt
Summer Of 69	Welt
Summertime	Welt
Sunny	Welt
Supercalifagilisticexpialidocious	Welt
Sway	Welt
Sweet Georgia Brown	Welt
Sweet Home Chicago	Welt
S'wonderfull	Welt
Symphony No. 40	Welt
Take Me Home Country Roads	Welt
Take The A Train	Welt
Tanze Mit Mir In Den Morgen	Deutsch
Tausend Rote Rosen	Deutsch
Tea For Two	Welt
Tears In Heaven	Welt
Tears On My Pillow	Welt
Teddybear	Welt
Tennessee Waltz	Welt
Tequila	Welt
That'll Be The Day	Welt
The Bare Necessities	Welt
The Breeze And I	Welt
The Cat	Welt
The End Of The Welt	Welt
The Final Countdown	Welt
The Girl From Ipanema	Welt
The Great Escape	Welt
The Great Pretender	Welt
The Lady Is A Tramp	Welt
The Last Waltz	Welt
The Locomotion	Welt
The Lonely Sheppard	Welt
The Magnificent Seven	Welt
The Nearness Of You	Welt
The Power Of Love	Welt
The Shaddow Of Your Smile	Welt
The Sound Of Silence	Welt
The Sun Ain't Gonna Shine Anymore	Welt
The Tide Is High	Welt
The Typewriter Song	Welt
The Waltons	Welt
The Wanderer	Welt
The Way We Were	Welt
The Way You Look Tonight	Welt

The Wind Beneath My Wings	Welt
The Wonder Of You	Welt
The Young Ones	Welt
Theme From A Summers Place	Welt
Theme From Thornbirds	Welt
Theres A Kind Of A Hush	Welt
Thers No Business Like Showbusiness	Welt
These Boots Were Made For Walking	Welt
They Can't Take That Away From Me	Welt
This Guys In Love With You	Welt
This Masquerade	Welt
This Old House	Welt
Those Magnifcent Men In Their Flying Mac	Welt
Three Times A Lady	Welt
Thunder And Lightening Polka	Welt
Tico Tico	Welt
Tie A Yellow Ribon	Welt
Tiger Feet	Welt
Tijuana Taxi	Welt
Till	Welt
Till There Was You	Welt
Tiptoe Through The Tulips	Welt
Titanium	Welt
To All The Airs I've Loved Before	Welt
To love somebody	Welt
Tonight	Welt
Too Much Heaven	Welt
Top Of The Welt	Welt
Toreador Song	Welt
Torn	Welt
Total Eclipse Of The Heart	Welt
Tragedy	Welt
Tritsch Tratsch Polka	Deutsch
Trolley Song	Welt
Trompetenträume	Deutsch
True Colours	Welt
True Love	Welt
Trumpet Voluntary	Welt
Turkey In The Straw	Welt
Tutti Fruity	Welt
Tuxedo Junction	Welt
Twentyfour Hours From Tulsa	Welt
Twist And Shout	Welt
Two Out Of Three Ain't Bad	Welt
Una Paloma Blanca	Welt
Unchained Melody	Welt
Unforgettable	Welt

Up Up And Away	Welt
Up Where We Belong	Welt
Uptown Girl	Welt
Venus	Welt
Verde - Ricky King	Deutsch
Video Killed The Radio Star	Welt
Vincent	Welt
Viva Espania	Welt
Volare	Welt
Walk Of Life	Welt
Walk On By	Welt
Waltz Of The Flowers	Welt
Waltzing Matilda	Welt
Wandering Star	Welt
Waterloo	Welt
Watermelon Man	Welt
Wave	Welt
We Are Family	Welt
We Are Going To Ibiza	Welt
We Are The Champions	Welt
We Are The Welt	Welt
We Have All The Time In The Welt	Welt

We Will Rock You	Welt
Welcome Home	Welt
Welcome To My Welt	Welt
We've Only Just Begun	Welt
What A Difference A Day Makes	Welt
What A Wonderful Welt	Welt
What Now My Love	Welt
What The Welt Needs Now	Welt
Whatever You Want	Welt
When A Man Loves A Woman	Welt
William Tell Overture	Welt
With A Little Help From My Friends	Welt
Without You	Welt
Woman	Welt
Woman In Love	Welt
Wonderful Land	Welt
Wonderwall	Welt
Yesterday	Welt
YouAre My Sunshine	Welt
You're My Heart You're My Soul	Deutsch
Zip A Dee Doo Dah	Welt
Zirkus Renz	Deutsch

4 Total Presets

1	Zugriegel Orgel	Live Zugriegel Standard	Über die Zugriegel veränderbarer Sinus-Klang mit Rotor slow/fast
2		Preset Zugriegel Voll	Preset mit vollem Zugriegelklang im Obermanual; Untermanual Standard Zugriegel-Preset.
3		Preset Zugriegel Gerade	Preset mit geradem Zugriegelklang im Obermanual; Untermanual Standard Zugriegel-Preset.
4		Preset Zugriegel Offen	Offener Zugriegelklang im Obermanual; Untermanual Standard Zugriegel-Preset.
5		Preset Zugriegel Blues	Bluesiger Zugriegelklang im Obermanual; Untermanual Standard Zugriegel-Preset.
6		Preset Zugriegel Blues Perk.	Bluesiger Zugriegelklang mit Perkussion im Obermanual; Untermanual Standard Zugriegel-Preset.
7		Preset CD Zugriegel 1	Preset-Klang der legendären CD-Orgel, Vibrato-Effekt über Modulation Wheel; Untermanual CD-Orgel Standard Zugriegel-Preset
8		Preset CD Zugriegel 2	Preset-Klang der legendären CD-Orgel, Vibrato-Effekt über Modulation Wheel; Untermanual CD-Orgel Standard Zugriegel-Preset
9		Sakral Orgel	Toller Mix aus verschiedenen Registern einer Kirchenorgel, Untermanual mit Tutti-Register
10		Theater Orgel	Typischer Klang einer Theaterorgel auf beiden Manualen
11	Pianos	Grand Piano	Steinway Flügel auf beiden Manualen, Streicher zuschaltbar
12		Bright Piano	Helles Piano auf beiden Manualen, Streicher zuschaltbar
13		Oktave Piano	Oktavierter Flügel auf dem Obermanual; Untermanual Streicher
14		Piano & Streicher	Steinway Flügel mit Streichern auf beiden Manualen
15		LA Piano	Moderner Piano Mix; Untermanual E-Piano
16		CP80	Elektrik Grand Piano im Obermanual; Untermanual Elektrik Grand und Streicher
17		E- Piano	E-Piano auf dem Obermanual; Untermanual Streicher
18		Wurlizer	Wurlizer E-Piano im Ober- und Untermanual
19		FM Piano	FM Piano im Ober- und Untermanual

20		Cembalo	Cembalo im Ober- und Untermanual mit zuschaltbaren Streichern
21	Streicher	Streichorchester	Großes Streichorchester im Obermanual; Untermanual Streicher
22		Tremolo Streicher	Tremolo Streicher im Obermanual; Untermanual Streicher
23		Solo Violine und Streicher	Solo Geige mit Streichern im Obermanual; Untermanual Streicher
24		Orgel Streicher	Weiche Orgel Streicher im Ober- und Untermanual
25		Mantovani Streicher	Mantovani Streicher im Obermanual; Untermanual Streicher
26		Kammer Orchester	Kleines Kammerorchester im Ober- und Untermanual
27		Kammer Orchester Solo	Kammerorchester mit Solo Geige im Obermanual; Untermanual Streicher
28		Oboe & Streichorchester	Solo Oboe mit Streichorchester im Obermanual; Untermanual Streicher
29		Sonic Orchester Brass	Tutti Orchester mit Bläsern auf Ober- und Untermanual; spezielle Paukeneffekte im unteren Untermanual
30		Sonic Orchester	Tutti Orchester auf Ober- und Untermanual; spezielle Paukeneffekte im unteren Untermanual
31	Gitarren	Akustik Gitarre	Schöne Akustische Gitarre; Untermanual Streicher.
32		Spanische Gitarre	Klassische spanische Gitarre; Untermanual Streicher.
33		E-Gitarre 1	E-Gitarren mix; Untermanual Streicher.
34		E-Gitarre 2	E-Gitarren mix; Untermanual Streicher.
35		Verzerrte Gitarre	Verzerrte Gitarre; Untermanual Streicher.
36		Muted Gitarre	Muted Gitarre; Untermanual Streicher.
37		Pedal Steel Gitarre	Weiche Pedal Steel Gitarre; Untermanual Streicher.
38		12 String Gitarre	12 String Gitarre; Untermanual Streicher.
39		Entertainer Gitarre	Weiche Gitarre mit Entertainer SyntheSounds; Untermanual Streicher.
40		Synthe Guitar Mix	Verzerrte Gitarre mit viel Synthe; Untermanual Motion Synthe.
41	Blasinstrumente	Trompete	Trompete im Obermanual, Trompete Hell und Trompeten Ensemble zuschaltbar; Untermanual Streicher.
42		Posaune	Posaune im Obermanual, Posaune Hell und Ensemble Brass zuschaltbar; Untermanual Streicher.
43		Alt Saxophon	Alt Saxophon im Obermanual, Ensemble Brass und Trompeten Ensemble zuschaltbar; Untermanual Streicher.
44		Tenor Saxophon	Tenor Saxophon im Obermanual, Tenor Sax Sweet und Big Band Ensemble zuschaltbar; Untermanual Streicher.
45		Klarinette	Klarinette Swing im Obermanual, Klarinette und Big Band Ensemble zuschaltbar; Untermanual Streicher.

46		Querflöte	Querflöte im Obermanual, Piccolo Flöte und Vibraphon zuschaltbar; Untermanual Streicher.
47		Panflöte	Panflöte im Obermanual, Panflöte Weich und CD Galaxy zuschaltbar; Untermanual Streicher.
48		Shakuhachi & Synthe	Shakuhachi Synthe Mix; Untermanual Streicher.
49		Big Band Mix Soft	Big Band Ensemble, Posaunen Ensemble und Klarinette Swing im Obermanual; Untermanual Streicher.
50		Big Band Mix Bright	Big Band Ensemble, Trompeten Ensemble und Alt Saxophon im Obermanual; Untermanual Streicher.
51	Synthe	Synthe Lead 1	Cooler SquareLead mit Echo; Untermanual Streicher und Warm Horns
52		Synthe Lead 2	Resonanz Lead; Untermanual Streicher und Warm Horns
53		Synthe Pad	Synthe Pad Mix, Resonanz über Aftertouch; Untermanual Mega Pad Sound
54		Synthe Analog 1	Analoger Synthe Brass; Untermanual Streicher und Warm Horns
55		Synthe Analog 2	Analog Mix mit Bells; Untermanual Streicher und Warm Horns
56		Synthe Trance	Cooler Trance Soundmix; Untermanual Mega Pad Sound
57		Synthe Rhythm	Automatischer DrumRhythmus sobald eine Taste im Obermanual gespielt wird. Legato spielen; Untermanual Mega Sound Pad
58		Synthe Motion	Großer Motion SynthSound im Ober- und Untermanual
59		Arpeggio 1	SyntheBrass Arpeggio, Tempo wie aktueller Style; Untermanual Streicher und Warm Horns
60		Arpeggio 2	Weiches Arpeggio, Tempo wie aktueller Style; Untermanual Streicher und Warm Horns
61	Akkordeon	Live Akkordeon Supita	Weltmeister Supita mit Livebedienung der Register und den typischen Umschaltgeräuschen; Untermanual Streicher.
62		Live Akkordeon Morino	Hohner Morino mit Livebedienung der Register und den typischen Umschaltgeräuschen ; Untermanual Streicher.
63		Live Akkordeon Alpina	Alpina Akkordeon mit Livebedienung der Register und den typischen Umschaltgeräuschen; Untermanual Streicher.
64		Live Akkordeon Musette	Cavagnolo Musette Knopfakkordeon mit Livebedienung der Register und den typischen Umschaltgeräuschen in drei Casotto-Stufen ; Untermanual Streicher.

65		Live Akkordeon Mengascini	Hohner Morino mit Livebedienung der Register und den typischen Umschaltgeräuschen ; Untermanual Streicher.
66		Akkordeon Diatonisch	Alpenländisches diatonisches Akkordeon als Preset-sound; Untermanual Streicher.
67		Akkordeon AlpenMix	Mix aus diatonischem Akkordeon, Trompete und Klarinette; Untermanual Streicher.
68		Akkordeon Tango	Argentinisches Bandoneon; Ideal für Tangos; Untermanual Streicher.
69		Akkordeon Kirmes	Typisches Kirmes-Akkordeon mit Synthesounds; Untermanual Streicher.
70		Mundharmonika Blues	Blues Mundharmonika; Untermanual Streicher.
71	Chor & Vocals	Jazz Vocals Duh Bap	Typischer Duh Bap Klang, der über die Dynamik zwischen Duh und Bap umgeschaltet wird; Untermanual Streicher.
72		Jazz Vocals Duh	Mix aus Duh Vocals; Untermanual Streicher.
73		Jazz Vocals Yeah	Einzelne weibliches JazzVocal Stimme mit Yeah im oberen Bereich; Untermanual Streicher.
74		Synthe Chor	Kombination aus verschiedenen Synthesvocal; Untermanual Streicher.
75		Großer Chor	Großer Chor bestehend aus Frauen, Männer und Kindern; Untermanual Streicher.
76		Chor Gemischt	Großer Chor, lässt sich über stärkere Dynamik mit einem Opern-Chor erweitern; Untermanual Streicher.
77		Frauensolo & Chor	Solo Frauenstimme mit Chor im Hintergrund; Untermanual Streicher.
78		Frauenchor & Oper	Großer Frauen-Chor, lässt sich über stärkere Dynamik mit einem Opern-Chor erweitern; Untermanual Streicher.
79		Chor & Sakralorgel 1	Obermanual Kirchenchor; Sakralorgel im Untermanual
80		Chor & Sakralorgel 2	Kirchenchor und Prinzipal im Obermanual; Tutti-Sakralorgel mit Chor im Untermanual
81	Mallet&Bells	Vibraphon	Das klassische Vibraphon wird oft im Swing gespielt, Tonstäbe hier aus Metall; Untermanual Streicher.
82		Marimba	Die Marimba besitzt einen großen Tonumfang und Tonstäbe aus Holz; Untermanual Streicher.
83		Xylophon	Das Xylophon besitzt Tonstäbe aus Holz; Untermanual Streicher.
84		Steeldrums	Das typische Instrument der Karibik, eigentlicher Name Steel Pan; Untermanual Streicher.
85		Glockenspiel	Schöner Klang eines Glockenspiels; Untermanual Streicher.
86		Tubular Bells	Pompöse Röhrenglocken die mit einem Hammer angeschlagen werden; Untermanual Streicher.
87		Celesta	Schönes klassisches Celesta mit weichem Timbre; Untermanual Streicher.

Total Presets

88		Melodie Bells	Kombi aus kleinen Tubular Bells; Untermanual Streicher.
89		Entertainer Bells	Kombi aus verschiedenen Bells um die typischen Schlager-Bells zu erzeugen; Untermanual Streicher.
90		Synthe Bells	Kombination aus verschiedenen Synthe Bell; Untermanual Streicher.
91	Drums & Effekte	Standard Drums - Set Lower	Standard Drumset auf dem Untermanual und Drum-Effekte auf dem Obermanual.
92		Power Drums - Set Lower	Kräftiges Power Drumset auf dem Untermanual und Drum-Effekte auf dem Obermanual.
93		Dance Drums - Set Lower	Cooler Dance Drumset auf dem Untermanual und Drum-Effekte auf dem Obermanual.
94		Analog Drums - Set Lower	Analoges Drumset auf dem Untermanual und Drum-Effekte auf dem Obermanual.
95		Funk Loop - Set Lower	Funk Drumloop auf dem Obermanual und ein Dance Drumset auf dem Untermanual.
96		Special Effekte	Verschiedene Auto-Sounds auf dem Obermanual und Wind, Meeresrauschen, Hubschrauber auf dem Untermanual; bitte Monophon spielen.
97		Voice Effekte	Voice-Effekte auf dem Obermanual und großer Applause und Lachen auf dem Untermanual.
98		Percussion - Set Lower	Perkussion Drumset auf dem Untermanual und Drum-Effekte auf dem Obermanual.
99		Synthe Effekt 1	Cooler Chaos SyntheEffekt auf beiden Manualen.
100		Synthe Effekt 2	Mystische Synthe-Effekte auf beiden Manualen.
101	Entertainer 1	DB Beta Vintage	Aus OAS FL-Paket
102		DB CD Orgel Vintage	
103		Orgel Streicher	
104		Symphonische Streicher	
105		Pauken & Orchester	
106		Synthe Pad 1	
107		Synthe Pad 2	
108		Synthebrass Vintage	
109		Jazzgitarre	
110		Trompeten	
111	Entertainer 2	Jazz-Orgel Vintage	Aus OAS FL-Paket
112		CD Orgel Tutti Vintage	
113		CD Percussion Vintage	
114		Wiener Walzer	
115		Let's Big Band	
116		Lovely Dream	
117		Synthe Dream	
118		Saxophon	
119		Naturgitarre	
120		Akkordeon	
121	MS Demo	MS Steinway Flügel	Demo-Preset MusicStore

122		MS Orchester mit Pauken	
123		MS Alt Saxophon	
124		MS Panflöte Horea	
125		MS Brass mit Shake Mod. Wheel	
126		MS Live Akkordeon Morino	
127		MS Synthe Lead	
128		MS Synthe Pad	
129		MS Synthe Analog	
130		MS Arpeggio Synthe	
131	Noten Presets	Verde Verse mit Noten	Demo-Preset für Noten im Display
132		Verde Refrain mit Noten	
133		Es gibt kein Bier Refrain Noten	
134		Es gibt kein Bier Verse Noten	
135		Tanze mit mir Refrain Noten	
136		Tanze mit mir Verse Noten	
137		Youre My Heart Intro Noten	
138		Youre My Heart Verse Noten	
139		Youre My Heart Refrain Noten	
140		Youre My Heart Bridge Noten	
141	JL-Paket 1	Happy Musik JL	Aus OAS JL-Paket
142		Hansi rockt JL	
143		Doo Wah Diddy JL	
144		Hey Baby JL	
145		Hip Hop Polka 1 JL	
146		Hip Hop Polka 2 JL	
147		Mamma Mia JL	
148		Einsamer Hirte JL	
149		Streicher Episch JL	
150		Morriccone Vocal JL	
151	JL-Paket 2	Happy Hansi JL	Aus OAS JL-Paket
152		Dance Chor JL	
153		Pulstar 1 JL	
154		Pulstar 2 JL	
155		Mary meets Hansi JL	
156		Biscaya Organ JL	
117		Hammond A Go Go JL	
158		Happy Luxemburg JL	
159		Romantik Trompeten JL	
160		Streicher symphonisch JL	
161	JL-Paket 3	Trompeten 1 JL	Aus OAS JL-Paket
162		Posaunen JL	
163		Streicher Att. JL	
164		Streicher 70er JL	
165		Streicher 2011 JL	
166		Vocal klassisch JL	
167		Trompeten 2 JL	

Total Presets

168		Blaeser voll JL	
169		Pokerface 1 JL	
170		Pokerface 2 JL	
171	JL-Paket 4	Happy Music Keyboard JL	Aus OAS JL-Paket
172		Hip Hop Polka Intro JL	
173		Einsamer Hirte Keyboard JL	
174		Morgens um 7 JL	
175		Games That Lovers Play JL	
176		Biscaya Keyboard JL	
177		Summerplace JL	
178		Doo Wah Diddy Keyboard JL	
179		Hey Baby Keyboard JL	
180		Over The Rainbow JL	
181	Style-Sequenzen	Verde	Demo Sequenz
182		Your My Heart	
183		Ich bin verliebt in die Liebe	
184		Red Roses For A Blue Lady	
185		Rote Lippen soll man küssen	
186		Tanze mit mir in den Morgen	
191	Lowrey 1 Erweiterungspaket	Lowrey Theater Organ Mix 1	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket Lowrey Organ
192		Lowrey Theater Organ Mix 2	
193		Lowrey Theater Organ Mix 3	
194		Lowrey Theater Organ Mix Smooth	
195		Lowrey Theater Organ Mix Trem	
196		Lowrey Theater Big Brass	
197		Lowrey Theater Combi Big	
198		Lowrey Theater Combi Strings	
199		Lowrey Theater Horn Brass	
200		Lowrey Theater Organ Dias	
201	Lowrey 2 Erweiterungspaket	Lowrey Rotor Full	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket Lowrey Organ
202		Lowrey Rotor Perc	
203		Lowrey Rotor 16-1 Smooth	
204		Lowrey Rotor 16-1 Strings	
205		Lowrey Rotor Sustain Mix	
206		Lowrey Rotor Sustain	
207		Lowrey Mix Celeste Perc	
208		Lowrey Mix Chorus	
209		Lowrey Perc Chorus	
210		Lowrey Full Chorus	
211	Lowrey 3 Erweiterungspaket	Lowrey Big Sound Mix	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket Lowrey Organ
212		Lowrey Big String Sound Mix	
213		Lowrey Full Celeste Trumpet	
214		Lowrey Mix Celeste Bell	
215		Lowrey 16-1 Chorus Strings	
216		Lowrey 16-4 Chorus Bell	
217		Lowrey String Vocal Mix	
218		Lowrey Mix Celeste Brass	

219		Lowrey Rotor Mix Sax	
220		Lowrey Mix Celeste Brass WersiChord	
221	Lowrey 4 Erweiterungspaket	LW Organ Standard Celeste	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket Lowrey Organ Variabel Zugriegel
222		LW Organ Standard Rotor	
223		LW Organ Jazz Rotor	
224		LW Organ Tibia Chorus	
225		LW Organ Diapason Celeste	
226		LW Organ String Celeste	
231	Wersi Chord Band 1 Erweiterungspaket	WC Brass Weich	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket WERSI Chord Band
232		WC Swinging Brass	
233		WC Kammermusik Bläser	
234		WC Disco Brass	
235		WC Saxophon	
236		WC Saxophon Smooth	
237		WC Swinging Flöte	
238		WC Pop Bläser	
239		WC Bläser Quartett	
240		WC VB3 mit Brass Band (Dynamik)	
241	Wersi Chord Band 2 Erweiterungspaket	WC CD-Schlager	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket WERSI Chord Band
242		WC Schlager Modern	
243		WC Mandolinen Orchester	
244		WC E-Piano Synthe	
245		WC Guitar Rockn Roll	
246		WC E-Guitar Slow	
247		WC Country Guitar	
248		WC Country Pedalsteel	
249		WC Jazz Guitar	
250		WC Naturgitarre	
251	Wersi Chord Band 3 Erweiterungspaket	WC Alpen Trio	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket WERSI Chord Band
252		WC Alpen Duett	
253		WC Alpen Mix	
254		WC Zither	
255		WC Musette	
256		WC Jazz Vocals	
257		WC Theater + Bells	
258		WC Church	
259		WC Wersi Perkussion	
260		WC HELIOS Chords	
261	Wersi Chord Band 4 Erweiterungspaket	WC Streicher	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket WERSI Chord Band
262		WC Orchester	
263		WC Hymne mit Drums	
264		WC Kammerorchester	
265		WC Filmmusik Streicher	
266		WC Filmmusik Mix	
267		WC Country Fiddle	
268		WC Panflöte Ensemble	
269		WC Synthe	

270		WC Synthe Popcorn	
311	WERSI Vision Presets	WV Mit Untermanual starten	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket WERSI Vision
312		WV Mit Style starten	
313		WV An Variation koppeln	
314		WV Mini Display anzeigen	
315		WV Piano Arpeggios	
316		WV Piano Klassik	
317		WV Pop Guitars	
318		WV Folk Guitars	
319		WV Schlager Move 1	
320		WV Schlager Move 2	
321	WERSI Vision Presets	WV Slow Latin 1	Demo Total Preset aus dem Erweiterungspaket WERSI Vision
322		WV Slow Latin 2	
323		WV Swing 1	
324		WV Swing 2	
325		WV Samba 1	
326		WV Samba 2	
327		WV Synthe 1	
328		WV Synthe 2	
329		WV Boogie Woogie 1	
330		WV Boogie Woogie 2	
691	Klang-Presets 1	Total Preset Leer	Sound Demos
692		Naturgitarre	
693		Naturgitarre Slide	
694		Naturgitarre & Streicher	
695		12 String Gitarre	
696		E. Gitarre 1	
697		E. Gitarre 2	
698		E. Gitarre 3	
699		Distortion Gitarre 1	
700		Distortion Gitarre 2	
701	Klang-Presets 2	Rock Piano	Sound Demos
702		Piano	
703		Piano & Streicher 1	
704		Piano & Streicher 2	
705		E.Piano 1	
706		E.Piano 2	
707		EP Wurlitzer	
708		DX Epiano	
709		Clavinet	
710		Harpsichord	
711	Klang-Presets 3	CP 80	Sound Demos
712		Piano DreamPad	
713		Piano & Pad	
714		Piano & Pad 1	
715		Piano & MotionPad 1	
716		Piano & MotionPad 2	

717		LA Piano	
718		Oktave Piano	
719		Vibraphon	
720		Marimba	
721	Klang-Presets 4	Strings	Sound Demos
722		Legato Strings	
723		Oxygene	
724		Whiter Shade Of Pale	
725		Hauptwerk	
731	Silbermann	Silbermann Ansicht 1	Sound Demos
732		Silbermann Ansicht 2	
733		Silbermann Mixture	
734		Silbermann weich	
735		Silbermann Chor	
736		Silbermann Agnus Dei	
737		Silbermann Bläser	
738		Silbermann Theater Orgel	
739		Silbermann Koppel	
740		Silbermann Tutti	
741	Orgel Live Specials	OX7 Live Display	Demo Preset der Live Orgeln OX7, VB3 und Farfisa
742		OX7 Mini Display	
743		VB3 Live Display	
744		VB3 Mini Display	
745		Farfisa Live Display	
746		Farfisa Mini Display	
747		OX7 Live Display und Mini Display	
748		VB3 Mini Display Untermanual	
749		VB3 Mini UM Kombination	
750		OX7 Special Samba Mix	

Bank SPECIALS A + B: Total Presets für Demo-Veranstaltungen.

5 Auflistung der Werks-Noten

ID	Titel
0	Verde -Ricky King
1	Apache - Shadows
200	Shake Hands Drafi Deutscher
201	Yakety Sax
202	Peppermint Rock
401	You're my heart you're my soul
601	Kufsteinlied
602	Eine Seefahrt die ist lustig
603	Wo die Nordseewellen...
604	Hamburger Veermaster
605	My Bonnie is over the ocean
606	Alle Vögel sind schon da
607	Amboss Polka
608	Wochenend und Sonnenschein
609	Schwarzbraun ist die Haselnuss
610	Blau blüht der Enzian
611	Tanzende Finger
612	Akkordeon Polka
651	Oh Du Fröhliche
652	Stille Nacht
801	Begin the Beguine
802	Red Roses for a blue lady
1001	Sierra Madre
1002	Servus Pfüat Gott und ...
1003	Die kloane Tür zum Paradies
1004	Ganz in Weiß
1005	Rote Lippen soll man küssen
1006	Es hängt ein Pferdehalter

ID	Titel
1007	Michaela
1008	Ein bißchen Spaß muss sein
1009	Tanze mit mir in den Morgen
1010	Weine nicht kleine Eva
1011	Seemann lass das Träumen
1012	Es gibt kein Bier auf Hawaii
1013	Hello Mary Lou
1014	Liebeskummer lohnt sich ...
1015	Augen zu und durch
1016	Schöne Mädchen sind zum Küssen da
1017	Sommernacht in Rom
1018	Der Junge mit der Mundharmonika
1019	Adios Amor
1020	Das schöne Mädchen von Seite 1
1021	Ich bin verliebt in die Liebe
1022	Du hast mich 1000 mal belogen
1023	Über alle 7 Meere
1024	Und morgen früh küss ich dich wach
1025	Alle Engel sind Amigos - Amigos
1026	Die kleine Kneipe
1027	Santa Maria
1028	Bora Bora
1029	Capri Fischer
1030	Il Silencio
1031	Für mich soll's rote Rosen regnen
1400	Tico-Tico
1600	Tom Dooley
1601	Flieg junger Adler

6 WERSI Chord

6.1 Auflistung WERSI Chord Typen

Es stehen folgende WersiChord-Typen zur Verfügung:

Nr.	Name	Beschreibung	Kompletter Akkord	Advanced Stimmen
1	Standard Trio	Standard Trio Akkorde	3	2
2	Big Band Trio	Mehrstimmige Ergänzung – sehr „jazz-lastig“ mit viel Sext-Akkorden	4	1
3	Duett 1	2-stimmig mit darunter liegender Terz	2	3
4	Duett 2	2-stimmig mit darunter liegender Quinte	2	3
5	Country Duett 1	Erste Version 2-stimmig mit darüber liegenden Terzen, Quarten und Quinten	2	3
6	Block Harmonie	Bis zu 4-stimmige Ergänzung. Der tiefste Ton ist stets die Sub-Oktave der Melodie-Stimme.	5	-
7	4-Stimmig eng 1	Ähnlicher Effekt wie BLOCK, aber stets vierstimmig in der engen Lage	4	1
8	4-Stimmig eng 2	Zweite Version, ebenfalls 4-stimmig in der engen Lage. Dieser Typ setzt allerdings auch „jazzige Sexten“ hinzu.	4	1
9	Hymne	Typischer Hymnen-Satz erzeugt drei weitere Stimmen unter der gespielten Note.	3	2
10	Theater Orgel	Theaterorgel-Akkord mit sehr großer Spreizung	4	1
11	Fanfare	Typischer Fanfaren-Satz erzeugt zwei weitere Stimmen über der gespielten Note.	3	2
12	Big Band Holz	Big Band Satz für Holzbläser	4	1
13	Big Band Blech	Big Band Satz für Blechbläser	4	1
14	Originalnoten UM	Die in der linken Spielhälfte gespielten Noten/Akkorde werden, so wie gegriffen und ohne Änderungen durch die Harmonieerkennung wiedergegeben.	Abhängig vom Untermanual. Maximal 5 Stimmen	
15	Solostimme	Nur der höchste Ton des im Obermanual gespielten Akkordes wird als Solo-Stimme wiedergegeben. Nicht bei WERSI Chord Band	2	3
16	Country Duett 2	Zweite Version 2-stimmig mit darüber liegenden Terzen, Quarten und Quinten	2	3
17	Country Trio	Erzeugt 2 weitere Stimmen im Country Style	3	2
18	Rock Duett	Erzeugt eine weitere Stimme im Rockstyle	2	3
19	Voller Akkord	Drei stimmiger Akkord bei normaler Spielweise.	4	1
20	4-Stimmig eng 3	Dritte Version 4-stimmig in der engen Lage.	4	1
21	4-Stimmig eng 4	Vierte Version 4-stimmig in der engen Lage.	4	1
22	4-Stimmig weit 1	Erste Version 4-stimmig in einer weiten Lage. Die werden nicht eng aneinander gespielt.	4	1
23	4-Stimmig weit 2	Erste Version 4-stimmig in einer weiten Lage. Die werden nicht eng aneinander gespielt.	4	1
24	Oktave	Spielt die Note um eine Oktave tiefer	2	3
25	"1-5"	Spielt die Note um eine Quarte tiefer	2	3

6.2 Auslistung der WERSI Chord Presets

Die WERSI Chord Preset 11 bis 194 sind mit dem Erweiterungspaket WERSI Chord Band nutzbar.

Nr.	Name		
1	An Obermanual 1 koppeln	92	Duett Trompete + Akkordeon
2	Bläser 1	93	Trio Akkordeon + Trompete + Posaune
3	Bläser 2	94	Volksmusik Bläser
4	Saxophon	95	Volksmusik Bläser smooth
5	E-Gitarre	96	Volksmusik Bläser Diatonisch
6	Streicher	97	Volksmusik Bläser Klarinette
7	Akkordeon	100	Akkordeon
8	Jazz Chor	101	Musette
9	Theater Orgel	102	Musette + Streicher
10	Synthesizer	105	Zither 1
11	BB Bläser 1	106	Zither 2
12	BB Bläser 2	111	Synthesizer 1
13	BB Bläser 3	112	Synthesizer 2
14	BB Bläser 4	113	Synthesizer 3
15	BB Bläser 5	114	Synthesizer 4
16	Swinging Bläser	115	Synthe Lead Warm
17	Swinging Bläser Dynamik	116	Synthesizer Kurz
18	BB Bläser 1 weich	117	Popcorn Synthe
19	BB Bläser 2 weich	118	Synthe Sustain
20	BB Bläser Gruppe klein	131	Naturgitarre Duett
21	BB Saxophon	132	Naturgitarre Trio
22	BB Saxophon weich 1	134	E-Gitarre Rockn Roll
23	BB Saxophon weich 2	135	E-Gitarre Warm
26	Bläser + Querflöte 1	136	Rock Gitarre
27	Bläser + Querflöte 2	138	Jazz Gitarre Trio
31	Disco Bläser	140	Jazz Gitarre + Bläser
33	Querflöte + Bläser JL	142	Country Gitarre 1 Erweitert
36	Kammermusik Bläser	143	Country Gitarre 1
37	Bläser Quartett	144	Pedalsteel Gitarre 1
38	Fanfare	145	Pedalsteel Gitarre 2
39	Hymne Bläser	146	Mandoline
40	Hymne Bläser + Drums	148	Schlager Gitarre WERSI
51	Streicher Orchester 1	151	Orgel WERSI Nostalgie
52	Streicher Orchester 2	152	Helios
55	Streicher Legato	156	CD Orgel
57	Streicher Sustain	157	Analog Orgel
60	Kammer Orchester 1	160	Orgel plus Bläser
61	Kammer Orchester 2	161	Theater Orgel + Bells
62	Kammer Orchester 3	162	Theater Orgel
65	Strings Filmmusik 1	163	Theater 2. Sound
66	Strings Filmmusik 2	171	Grand Piano
67	Strings Filmmusik Mix 1	172	Piano Synthe
68	Strings Filmmusik Mix 2	175	Honky Tonk
70	Country Westerngeige	181	E-Piano
71	Jazz Chor	186	E-Piano Synthe
76	Frauen Chor	191	CD-Line Synthe
77	Aah Chor	192	Galaxy 2. Stimme
81	Kirchenchor 1	193	CD-Line Jazz Gitarre Synthe
82	Kirchenchor 2	194	Panflöte
83	Kirchenchor 3		
91	Duett Akkordeon + Trompete		

7 WERSI Vision

7.1 Auflistung der WERSI Vision Presets

Nr.	Name
1	Leeres Standard Preset
2	Mit Untermanual starten
3	Mit Style starten
4	An Variation koppeln
5	Mini Display anzeigen
11	Pop Guitars 1
12	Pop Guitars 2
16	Folk Guitars 1
21	Schlager Move 1
22	Schlager Move 2
31	Boogie Woogie 1
32	Boogie Woogie 2
41	Samba 1
42	Samba 2
43	Slow Latin 1
44	Slow Latin 2
61	Piano Arpeggios
62	Piano Klassik
70	Swing 1
71	Swing 2
81	Synthe 1
82	Synthe 2

7.2 Auflistung der WERSI Vision Pattern

Nr.	Piano
1	Piano Easy Beat 1
2	Piano Easy Beat 2
3	Piano Easy Beat 3
4	Piano Easy Beat 4
5	Piano Easy Beat 5
6	Piano Easy Beat 6
10	Piano Pop 1
11	Piano Pop Shuffle 1
12	Piano Pop Shuffle 2
13	Piano Pop Shuffle 3
14	Piano Pop Shuffle 4
21	Piano Beat Groove 1
22	Piano Beat Groove 2
23	Piano Beat Groove 3
24	Piano Beat Groove 4
40	Piano Rock'n Roll 1
41	Piano Rock'n Roll 2
51	Piano Boggie 1
52	Piano Boggie 2
53	Piano Boggie 3
54	Piano Boggie 4
76	Piano Folk Ballad 1
77	Piano Folk Ballad 2
78	Piano Folk Ballad 3
79	Piano Folk Ballad 4
80	Piano Ballad 1
81	Piano Ballad 2
82	Piano Ballad 3
101	Piano Samba 1
102	Piano Samba 2
103	Piano Rumba 1
104	Piano Rumba 2
105	Piano Bossa Nova 1
106	Piano Bossa Nova 2
107	Piano ChaCha 1
108	Piano ChaCha 2
109	Piano Beguine 1
110	Piano Beguine 2
126	Piano Swing 1

127	Piano Swing 2
128	Piano Swing 3
129	Piano Swing 4
151	Piano Stride 1
152	Piano Stride 2
153	Piano Stride 3
161	Piano Honky Tonk
162	Hänger Test
171	Piano Arpeggio 1
172	Piano Arpeggio 2
173	Piano Arpeggio 3
174	Piano Arpeggio 4
175	Piano Arpeggio 5
176	Piano Arpeggio 6
177	Piano Arpeggio 7
178	Piano Arpeggio 8
179	Piano Arpeggio 9
180	Piano Arpeggio 10
181	Piano Arpeggio 11
182	Piano Arpeggio 12
183	Piano Klassik 1
184	Piano Klassik 2
185	Piano Klassik 3

Nr.	Akustikgitarre
201	Akustikgitarre Beat 1
202	Akustikgitarre Beat 2
203	Akustikgitarre Beat 3
204	Akustikgitarre Beat 4
205	Akustikgitarre Beat 5
206	Akustikgitarre Beat 6
207	Akustikgitarre Beat 7
217	Akustikgitarre Up Beat 1
218	Akustikgitarre Up Beat 2
219	Akustikgitarre Up Beat 3
220	Akustikgitarre Up Beat 4
221	Akustikgitarre Pop 1
222	Akustikgitarre Pop 2
223	Akustikgitarre Pop 3
224	Akustikgitarre Pop 4
225	Akustikgitarre Pop 5
226	Akustikgitarre Pop 6
227	Akustikgitarre Pop 7
228	Akustikgitarre Pop 8
229	Akustikgitarre Pop 9
230	Akustikgitarre Pop 10
231	Akustikgitarre Pop 1
232	Akustikgitarre Pop 4
233	Akustikgitarre Pop 5
234	Akustikgitarre Pop 8
235	Akustikgitarre Folk Pop 1
236	Akustikgitarre Folk Pop 2
237	Akustikgitarre Folk Pop 3
238	Akustikgitarre Folk Pop 4
239	Akustikgitarre Folk Pop 5
240	Akustikgitarre Folk Pop 6
277	Akustikgitarre Folk Ballad 1
278	Akustikgitarre Folk Ballad 2
279	Akustikgitarre Folk Ballad 3
280	Akustikgitarre Folk Ballad 4
281	Akustikgitarre Folk Ballad 5

282	Akustikgitarre Folk Ballad 6
283	Akustikgitarre Folk Ballad 7
284	Akustikgitarre Folk Ballad 8
285	Akustikgitarre Country Ballad
286	Akustikgitarre Ballad Picking 1
287	Akustikgitarre Ballad Picking 2
288	Akustikgitarre Ballad Picking 3
289	Akustikgitarre Ballad Picking 4
290	Akustikgitarre 6-8 Ballad 1
291	Akustikgitarre 6-8 Ballad 2
292	Akustikgitarre 6-8 Ballad 3
293	Akustikgitarre 6-8 Ballad 4
294	Akustikgitarre Songwriter 1
295	Akustikgitarre Songwriter 2
296	Akustikgitarre Songwriter 3
297	Akustikgitarre Songwriter 4
321	Akustikgitarre Rock 1
322	Akustikgitarre Rock 2

Nr.	E-Gitarre
401	E-Gitarre Pop 1 Rhythm
402	E-Gitarre Pop 2 Rhythm
403	E-Gitarre Pop 3 Muted
404	E-Gitarre Ballad 1 Rhythm
405	E-Gitarre Ballad 2 Pick
406	E-Gitarre Pop 3 Pick
407	E-Gitarre Pop 4 Pick
408	E-Gitarre Pop 5 Rhythm
409	E-Gitarre Pop 6 Rhythm
410	E-Gitarre Rock 1 Rhythm
411	E-Gitarre Rock 2 Rhythm
412	E-Gitarre Ballad 3 Pick
413	E-Gitarre Shuffle 1 Rhythm
414	E-Gitarre Shuffle 2 Rhythm
415	E-Gitarre Ballad 4 Pick 6-8
416	E-Gitarre Ballad 5 Pick 6-8
417	E-Gitarre Ballad 6 Pick 6-8
418	E-Gitarre Disco 1 Rhythm
419	E-Gitarre Disco 2 Rhythm
420	E-Gitarre Disco 3 Rhythm
421	E-Gitarre Disco 4 Rhythm
422	E-Gitarre Disco 5 Rhythm
423	E-Gitarre Pop 7 Muted
424	E-Gitarre Pop 8 Muted
425	E-Gitarre Schlager 1 Rhythm
426	E-Gitarre Schlager 2 Pick
427	E-Gitarre Pop 8 Pick
428	E-Gitarre Pop 9 Pick
429	E-Gitarre Party 1 Rhythm
430	E-Gitarre Party 2 Rhythm
431	E-Gitarre Party 3 Rhythm

432	E-Gitarre Party 4 Rhythm
433	E-Gitarre Party 5 Rhythm
434	E-Gitarre Party 6 Rhythm
435	E-Gitarre Pop 10 Rhythm
436	E-Gitarre Jazz Guit 1 Rhythm
437	E-Gitarre Jazz Guit 2 Rhythm
438	E-Gitarre Skiffle 1 Rhythm
439	E-Gitarre Skiffle 2 Rhythm
440	E-Gitarre Skiffle 3 Muted
441	E-Gitarre Skiffle 4 Rhythm
442	E-Gitarre Skiffle 5 Rhythm
443	E-Gitarre Skiffle 6 Pick
444	E-Gitarre Ballad 7 Pick
445	E-Gitarre Ballad 8 Pick
446	E-Gitarre Beat 04 Rhythm
447	E-Gitarre Pop 02 Pick
448	E-Gitarre Rock 01 Rhythm
449	E-Gitarre 60s Rock 04 Rhythm
450	E-Gitarre Dis Rock 04 Rhythm
451	E-Gitarre Funk 09 Rhythm
452	E-Gitarre Ballad 01 Pick
453	E-Gitarre Ballad 04 Pick
454	E-Gitarre Slow Rock 01 Pick
455	E-Gitarre Twist 01 Muted
456	E-Gitarre Twist 02 Rhythm
457	E-Gitarre Twist 03 Rhythm
458	E-Gitarre Twist 04 Rhythm
459	E-Gitarre Shuffle 01 Muted
460	E-Gitarre Rock Muted
461	E-Gitarre Country 02 Pick
462	E-Gitarre Country 02 Muted

Nr.	Streicher - Harfe
601	Harfe Arpeggio 01
602	Harfe Arpeggio 02
603	Harfe Arpeggio 03
604	Harfe Arpeggio 04
605	Harfe Arpeggio 05
606	Harfe Arpeggio 06
607	Harfe Arpeggio 07
608	Harfe Arpeggio 08
609	Harfe Arpeggio 09
610	Harfe Arpeggio 10
611	Harfe Arpeggio 11
612	Harfe Arpeggio 12
613	Harfe Arpeggio 13

614	Harfe Arpeggio 14
615	Harfe Arpeggio 15
641	Streicher Arpeggio 01
642	Streicher Arpeggio 02
643	Streicher Arpeggio 03
644	Streicher Arpeggio 04
645	Streicher Arpeggio 05
646	Streicher Arpeggio 06
647	Streicher Arpeggio 07
648	Streicher Arpeggio 08
649	Streicher Vienna Waltz 01
650	Streicher Vienna Waltz 02
651	Streicher Waltz 01
652	Streicher Waltz 02

Nr.	Synthe
681	Schlager Rhythm 1
682	Schlager Rhythm 2
683	Schlager Rhythm 3
684	Schlager Rhythm 4
685	Schlager Rhythm 5
686	Synthe Rhythm Schlager 01
687	Synthe Rhythm Schlager 02
688	Synthe Rhythm Schlager 03
689	Synthe 6-8 Schlager 01
690	Synthe 6-8 Schlager 02
691	Synthe 6-8 Schlager 03
692	Synthe 6-8 Schlager 04
693	Synthe Arp
694	Synthe Pad 1
695	Synthe Pad 2
696	House Brass
697	House Arpeggio 1
698	House Arpeggio 2
699	House Arp One Note 1
700	House Arp One Note 2
701	House Pad
702	Streicher 1
703	Streicher 2
704	Streicher 3
705	Streicher 4

706	Dance Phaser
707	Dance Stab 1
708	Dance Stab 2
709	Synthe Dance 01
710	Synthe Dance 02
711	Synthe Dance 03
712	Synthe Dance 04
713	Phasing Rhythm 1
714	Phasing Rhythm 2
715	Phasing Rhythm 3
716	80s Rhythm Pad 1
717	80s Rhythm Pad 2
718	80s Arp 1
719	80s Arp 2
720	Humble Arp
721	Club Staps
722	Club Square
723	Dream Left+Right
724	Electro Chords
725	Electro Melody
726	Bassline
727	Bass Dance 01
728	Synthe Techno 01
729	Synthe Techno 02
730	Synthe Techno 03

Nr.	Andere
801	KW Orgel Gerade 1
802	KW Orgel Gerade 2
803	KW Orgel Swing 1
804	KW Orgel Swing 2
805	KW Orgel Langsam Gerade 1
806	KW Orgel Langsam Gerade 2
807	KW Orgel Langsam Swing 1
808	KW Orgel Langsam Swing 2
1000	Leer

8 Auflistung der Effektprogramme für Hall, Chorus und Echo

Nr.	Hall Programme
1	Hall Aus
2	Hall Normal
3	Hall Lang
4	Hall Kurz
5	Hall gedämpft
6	Hall Hell
7	Kirchenhall 1
8	Kirchenhall 2
9	Hall Raum
10	Hall Konzert
11	Hall ACC
12	Entertainer 1
13	Entertainer 2
14	Entertainer Acc
15	Entertainer Drums
16	Hall Drums
17	Delay Plate AZ
18	Short Drums Plate AZ
19	Accomp Delay Plate AZ
20	Sweet Sounds 1 LW
21	Sweet Sound 2 LW
22	Auditorium LW
23	Ballroom LW

Nr.	Echo Programme
1	Delay Aus
2	Delay 1
3	Delay 2
4	Delay 3
5	Delay 4
6	Delay 5
7	Delay Tempo
8	Delay STY

Nr.	Chorus Programme
1	Chorus Aus
2	Chorus 1
3	Chorus 2
4	Chorus 3
5	Chorus Drawbars

9 Auflistung der Fußschalter-Funktionen

Funktion	Gruppe
Start/Stopp	Accompanimets
Intro 1	Accompanimets
Intro 2	Accompanimets
Intro 3	Accompanimets
Ending 1	Accompanimets
Ending 2	Accompanimets
Ending 3	Accompanimets
Break 1	Accompanimets
Break 2	Accompanimets
Variation weiter	Accompanimets
Variation zurück	Accompanimets
Break1 + Variation zurück	Accompanimets
Break1 + Variation weiter	Accompanimets
Break2 + Variation zurück	Accompanimets
Break2 + Variation weiter	Accompanimets
Fill	Accompanimets
Sync. Start Ein/Aus	Accompanimets
Tempo schneller	Accompanimets
Tempo langsamer	Accompanimets
WERSI Vision Ein/Aus	Accompanimets
WERSI Vision Start/Stopp	Accompanimets
WERSI Vision „Mit UM starten“	Accompanimets
Effekt 1	Effekt Sounds
Effekt 2	Effekt Sounds
Effekt 3	Effekt Sounds
Effekt 4	Effekt Sounds
Effekt 5	Effekt Sounds
Effekt 6	Effekt Sounds
Effekt 7	Effekt Sounds
Effekt 8	Effekt Sounds
Effekt 9	Effekt Sounds
Effekt 10	Effekt Sounds
Sustain alle Manuale	Klangfarben
Sustain Obermanual	Klangfarben
Sustain Untermanual	Klangfarben
Sustain Basspedal	Klangfarben
WersiChord ein/aus	Klangfarben
Glide Effekt Obermanual	Klangfarben
Glide Effect Untermanual	Klangfarben
Glide Effect Solomaneal	Klangfarben
Rotor schnell/langsam	Klangfarben
Rotor schnell	Klangfarben
Rotor langsam	Klangfarben

Funktion	Gruppe
Transpose höher	Klangfarben
Transpose tiefer	Klangfarben
Sustain Solomannual	Klangfarben
Nächster Upper	Klangfarben
Mikro Talk Ein/Aus	Mischpult
Preset weiter	Total Presets
Preset zurück	Total Presets
Notenseite runter	Total Presets
Notenseite hoch	Total Presets
Keine Funktion	

10 Auflistung der Funktionen „Zugriegel belegen“

10.1 Mögliche Funktionen

Nr.	Funktion	Gruppe
1	Lautstärke Obermanual 1	Manual Lautstärken
2	Lautstärke Obermanual 2	Manual Lautstärken
3	Lautstärke Obermanual 3	Manual Lautstärken
4	Lautstärke Obermanual 4	Manual Lautstärken
5	Lautstärke Obermanual 5	Manual Lautstärken
6	Lautstärke Obermanual 6	Manual Lautstärken
7	Lautstärke Obermanual 7	Manual Lautstärken
8	Lautstärke Obermanual 8	Manual Lautstärken
9	Lautstärke Obermanual 9	Manual Lautstärken
10	Lautstärke Obermanual 10	Manual Lautstärken
11	Lautstärke Obermanual 11	Manual Lautstärken
12	Lautstärke Obermanual 12	Manual Lautstärken
21	Obermanual Lautstärke Komplet	Manual Lautstärken
22	Untermanual Lautstärke Komplet	Manual Lautstärken
23	Pedal Lautstärke Komplet	Manual Lautstärken
24	Solo Manual Lautstärke Komplet	Manual Lautstärken
25	Lautstärke WERSI Chord	Manual Lautstärken
26	Lautstärke WERSI Vision	Vision Lautstärke
31	Begleitung Gesamtlautstärke	ACC Lautstärken
32	Begleitung Lautstärke Drums	ACC Lautstärken
33	Begleitung Lautstärke Drums	ACC Lautstärken
34	Begleitung Lautstärke Bass	ACC Lautstärken
35	Begleitung Lautstärke Acc 1	ACC Lautstärken
36	Begleitung Lautstärke Acc 2	ACC Lautstärken
37	Begleitung Lautstärke Acc 3	ACC Lautstärken
38	Begleitung Lautstärke Acc 4	ACC Lautstärken
39	Begleitung Lautstärke Acc 5	ACC Lautstärken
40	Begleitung Lautstärke Realdrums	ACC Lautstärken
41	Begleitung Gesamtlautstärke Acc	ACC Lautstärken
42	Begleitung Gesamtlautstärke Drums	ACC Lautstärken
51	Sequenzer Lautstärke Spur 1	ACC Lautstärken
52	Sequenzer Lautstärke Spur 2	ACC Lautstärken
53	Sequenzer Lautstärke Spur 3	ACC Lautstärken
54	Sequenzer Lautstärke Spur 4	ACC Lautstärken
55	Sequenzer Lautstärke Spur 5	ACC Lautstärken
56	Sequenzer Lautstärke Spur 6	ACC Lautstärken
57	Sequenzer Lautstärke Spur 7	ACC Lautstärken
58	Sequenzer Lautstärke Spur 8	ACC Lautstärken
59	Sequenzer Lautstärke Spur 9	ACC Lautstärken
60	Sequenzer Lautstärke Spur 10	ACC Lautstärken
61	Sequenzer Lautstärke Spur 11	ACC Lautstärken
62	Sequenzer Lautstärke Spur 12	ACC Lautstärken
63	Sequenzer Lautstärke Spur 13	ACC Lautstärken
64	Sequenzer Lautstärke Spur 14	ACC Lautstärken
65	Sequenzer Lautstärke Spur 15	ACC Lautstärken
66	Sequenzer Lautstärke Spur 16	ACC Lautstärken

Nr.	Funktion	Gruppe
71	Zugriegel Obermanual 16 "	Zugriegel
72	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "	Zugriegel
73	Zugriegel Obermanual 8 "	Zugriegel
74	Zugriegel Obermanual 4 "	Zugriegel
75	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "	Zugriegel
76	Zugriegel Obermanual 2 "	Zugriegel
77	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "	Zugriegel
78	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "	Zugriegel
79	Zugriegel Obermanual 1 "	Zugriegel
80	Zugriegel Untermanual 16 "	Zugriegel
81	Zugriegel Untermanual 5 1/3 "	Zugriegel
82	Zugriegel Untermanual 8 "	Zugriegel
83	Zugriegel Untermanual 4 "	Zugriegel
84	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "	Zugriegel
85	Zugriegel Untermanual 2 "	Zugriegel
86	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "	Zugriegel
87	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel
88	Zugriegel Untermanual 1 "	Zugriegel
111	Zugriegel Pedal 16 "	Zugriegel
112	Zugriegel Pedal 5 1/3 "	Zugriegel
113	Zugriegel Pedal 8 "	Zugriegel
114	Zugriegel Pedal 4 "	Zugriegel
131	Perkussion Obermanual 16"	Zugriegel
132	Perkussion Obermanual 5 1/3 "	Zugriegel
133	Perkussion Obermanual 8 "	Zugriegel
134	Perkussion Obermanual 4 "	Zugriegel
135	Perkussion Obermanual 2 2/3 "	Zugriegel
136	Perkussion Obermanual 2 "	Zugriegel
137	Perkussion Obermanual 1 3/5 "	Zugriegel
138	Perkussion Obermanual 1 1/3 "	Zugriegel
139	Perkussion Obermanual 1 "	Zugriegel
151	Perkussion Untermanual 16"	Zugriegel
152	Perkussion Untermanual 5 1/3 "	Zugriegel
153	Perkussion Untermanual 8 "	Zugriegel
154	Perkussion Untermanual 4 "	Zugriegel
155	Perkussion Untermanual 2 2/3 "	Zugriegel
156	Perkussion Untermanual 2 "	Zugriegel
157	Perkussion Untermanual 1 3/5 "	Zugriegel
158	Perkussion Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel
159	Perkussion Untermanual 1 "	Zugriegel
171	Perkussion Pedal 16"	Zugriegel
172	Perkussion Pedal 5 1/3 "	Zugriegel
173	Perkussion Pedal 8 "	Zugriegel
174	Perkussion Pedal 4 "	Zugriegel
201	Hall 1 - Manuale	Send Effekte
202	Hall 2 - Manuale	Send Effekte
203	Echo - Manuale	Send Effekte
204	Chorus - Manuals	Send Effekte
221	Hall 1 - Begleitung	Send Effekte
222	Hall 2 - Begleitung	Send Effekte
223	Echo - Begleitung	Send Effekte
224	Chorus - Begleitung	Send Effekte

Nr.	Funktion	Gruppe
301	Lautstärke Untermanual 1	Manual Lautstärken
302	Lautstärke Untermanual 2	Manual Lautstärken
303	Lautstärke Untermanual 3	Manual Lautstärken
304	Lautstärke Untermanual 4	Manual Lautstärken
305	Lautstärke Untermanual 5	Manual Lautstärken
306	Lautstärke Untermanual 6	Manual Lautstärken
307	Lautstärke Untermanual 7	Manual Lautstärken
308	Lautstärke Untermanual 8	Manual Lautstärken
309	Lautstärke Untermanual 9	Manual Lautstärken
310	Lautstärke Untermanual 10	Manual Lautstärken
311	Lautstärke Untermanual 11	Manual Lautstärken
312	Lautstärke Manual-Lower 12	Manual Lautstärken
321	Lautstärke Pedal 1	Manual Lautstärken
322	Lautstärke Pedal 2	Manual Lautstärken
323	Lautstärke Pedal 3	Manual Lautstärken
325	Lautstärke Pedal 4	Manual Lautstärken
331	Lautstärke Solomanual 1	Manual Lautstärken
332	Lautstärke Solomanual 2	Manual Lautstärken
333	Lautstärke Solomanual 3	Manual Lautstärken
334	Lautstärke Solomanual 4	Manual Lautstärken
335	Lautstärke Solomanual 5	Manual Lautstärken
336	Lautstärke Solomanual 6	Manual Lautstärken
337	Lautstärke Solomanual 7	Manual Lautstärken
338	Lautstärke Solomanual 8	Manual Lautstärken
339	Lautstärke Solomanual 9	Manual Lautstärken
340	Lautstärke Solomanual 10	Manual Lautstärken
341	Lautstärke Solomanual 11	Manual Lautstärken
342	Lautstärke Solomanual 12	Manual Lautstärken
401	Lautstärke Effekte für Mikrofon	Mikrofon Einstellungen
402	Mikrofon Send-Effekt 1	Mikrofon Einstellungen
403	Mikrofon Send-Effekt 2	Mikrofon Einstellungen
404	Mikrofon EQ-Bass	Mikrofon Einstellungen
405	Mikrofon EQ-Mid1	Mikrofon Einstellungen
406	Mikrofon EQ-Mid2	Mikrofon Einstellungen
407	Mikrofon EQ-Mid3	Mikrofon Einstellungen
408	Mikrofon EQ-Treble	Mikrofon Einstellungen
421	Audio-Out 1 EQ-Bass	Audio Einstellungen
422	Audio-Out 1 EQ-Mid1	Audio Einstellungen
423	Audio-Out 1 EQ-Mid2	Audio Einstellungen
424	Audio-Out 1 EQ-Mid3	Audio Einstellungen
425	Audio-Out 1 EQ-Treble	Audio Einstellungen
426	Audio-Out 2 EQ-Bass	Audio Einstellungen
427	Audio-Out 2 EQ-Mid1	Audio Einstellungen
428	Audio-Out 2 EQ-Mid2	Audio Einstellungen
429	Audio-Out 2 EQ-Mid3	Audio Einstellungen
430	Audio-Out 2 EQ-Treble	Audio Einstellungen

Nr.	Funktion	Gruppe
501	Selektor Panorama	Selektor Einstellungen
502	Selektor Hall 1	Selektor Einstellungen
503	Selektor: Hall 2	Selektor Einstellungen
504	Selektor: Echo	Selektor Einstellungen
505	Selektor: Chorus	Selektor Einstellungen
506	Selektor: Attack	Selektor Einstellungen
507	Selektor: Release	Selektor Einstellungen
508	Selektor: Soundcontrol 1	Selektor Einstellungen
509	Selektor: Soundcontrol 2	Selektor Einstellungen
510	Selektor: Soundcontrol 3	Selektor Einstellungen
511	Selektor: Soundcontrol 4	Selektor Einstellungen
512	Selektor: Soundcontrol 5	Selektor Einstellungen
513	Selektor: Soundcontrol 6	Selektor Einstellungen
1000	Keine Funktion	

10.2 Werks-Presets OAX1 – OAX500 – OAX600 – OAX700

Werks-Preset 1 und 2

Zugriegel	CC WersiChord Lautstärke	CC Send Effekte Mikrofon
CC-Zugriegel	Wersichord Lautstärke	Send Effekte Mikrofon
1 - Upper 16	Zugriegel Obermanual 16 "	Zugriegel Obermanual 16 "
2 - Upper 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "
3 - Upper 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "
4 - Upper 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "
5 - Upper 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "
6 - Upper 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "
7 - Upper 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "
8 - Upper 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "
9 - Upper 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "
10 - Lower 8 "	Zugriegel Untermanual 8 "	Zugriegel Untermanual 8 "
11 - Lower 4 "	Zugriegel Untermanual 4 "	Zugriegel Untermanual 4 "
12 - Lower 2 2/3 "	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "
13 - Lower 2 "	Zugriegel Untermanual 2 "	Zugriegel Untermanual 2 "
14 - Lower 1 3/5 "	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "
15 - Lower 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
16 - Lower 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "

WerksPreset 3 und 4

Zugriegel	Lautstärken Sequenzer	Lautstärken Styles
CC-Zugriegel	Send Effekte Mikrofon	Wersichord Lautstärke
1 - Upper 16	Sequenzer Lautstärke Spur 1	Style Lautstärke Drums 1
2 - Upper 5 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 2	Style Lautstärke Drums 2
3 - Upper 8 "	Sequenzer Lautstärke Spur 3	Style Lautstärke Realdrums
4 - Upper 4 "	Sequenzer Lautstärke Spur 4	Style Lautstärke Bass
5 - Upper 2 2/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 5	Style Lautstärke Acc 1
6 - Upper 2 "	Sequenzer Lautstärke Spur 6	Style Lautstärke Acc 2
7 - Upper 1 3/5 "	Sequenzer Lautstärke Spur 7	Style Lautstärke Acc 3
8 - Upper 1 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 8	Style Lautstärke Acc 4
9 - Upper 1 "	Sequenzer Lautstärke Spur 9	Style Lautstärke Acc 5
10 - Lower 8 "	Sequenzer Lautstärke Spur 10	Zugriegel Untermanual 8 "
11 - Lower 4 "	Sequenzer Lautstärke Spur 11	Zugriegel Untermanual 4 "
12 - Lower 2 2/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 12	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "
13 - Lower 2 "	Sequenzer Lautstärke Spur 13	Zugriegel Untermanual 2 "
14 - Lower 1 3/5 "	Sequenzer Lautstärke Spur 14	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "
15 - Lower 1 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 15	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
16 - Lower 1 "	Sequenzer Lautstärke Spur 16	Zugriegel Untermanual 1 "

Werks-Preset 5 und 6

Zugriegel	Perkussion Obermanual	Sound Edit (Live)
CC-Zugriegel	Wersichord Lautstärke	Wersichord Lautstärke
1 - Upper 16	Zugriegel Obermanual 16 "	Selektor: Hall 1
2 - Upper 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "	Selektor: Hall 2
3 - Upper 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "	Selektor: Echo
4 - Upper 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "	Selektor: Chorus
5 - Upper 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "	Selektor: Attack
6 - Upper 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "	Selektor: Release
7 - Upper 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "	Keine Funktion
8 - Upper 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "	Keine Funktion
9 - Upper 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "	Keine Funktion
10 - Lower 8 "	Perkussion Obermanual 8 "	Selektor: Soundcontrol 1
11 - Lower 4 "	Perkussion Obermanual 4 "	Selektor: Soundcontrol 2
12 - Lower 2 2/3 "	Perkussion Obermanual 2 2/3 "	Selektor: Soundcontrol 3
13 - Lower 2 "	Perkussion Obermanual 2 "	Selektor: Soundcontrol 4
14 - Lower 1 3/5 "	Perkussion Obermanual 1 3/5 "	Selektor: Soundcontrol 5
15 - Lower 1 1/3 "	Perkussion Obermanual 1 1/3 "	Selektor: Soundcontrol 6
16 - Lower 1 "	Perkussion Obermanual 1 "	Keine Funktion

Werks-Preset 7

Zugriegel	Mikrofon Edit (Live)
CC-Zugriegel	Send Effekte Mikrofon
1 - Upper 16	Zugriegel Obermanual 16 "
2 - Upper 5 ⅓ "	Zugriegel Obermanual 5 ⅓ "
3 - Upper 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "
4 - Upper 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "
5 - Upper 2 ⅔ "	Zugriegel Obermanual 2 ⅔ "
6 - Upper 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "
7 - Upper 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "
8 - Upper 1 ⅓ "	Zugriegel Obermanual 1 ⅓ "
9 - Upper 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "
10 - Lower 8 "	Mikrofon Send-Effekt 1
11 - Lower 4 "	Mikrofon Send-Effekt 2
12 - Lower 2 ⅔ "	Mikrofon EQ-Bass
13 - Lower 2 "	Mikrofon EQ-Mid1
14 - Lower 1 3/5 "	Mikrofon EQ-Mid2
15 - Lower 1 ⅓ "	Mikrofon EQ-Mid3
16 - Lower 1 "	Mikrofon EQ-Treble

10.3 Werks-Presets OAX800

Werks-Preset 1 und 2

Zugriegel	CC Send Effekte Mikrofon	Lautstärken Sequenzer
CC-Zugriegel	Send Effekte Mikrofon	Send Effekte Mikrofon
1 - Upper 16	Zugriegel Obermanual 16 "	Sequenzer Lautstärke Spur 1
2 - Upper 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 2
3 - Upper 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "	Sequenzer Lautstärke Spur 3
4 - Upper 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "	Sequenzer Lautstärke Spur 4
5 - Upper 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 5
6 - Upper 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "	Sequenzer Lautstärke Spur 6
7 - Upper 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "	Sequenzer Lautstärke Spur 7
8 - Upper 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 8
9 - Upper 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "	Sequenzer Lautstärke Spur 9
10 - Lower 16 "	Zugriegel Untermanual 16 "	Sequenzer Lautstärke Spur 10
11 - Lower 5 1/3 "	Zugriegel Untermanual 5 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 11
12 - Lower 8 "	Zugriegel Untermanual 8 "	Sequenzer Lautstärke Spur 12
13 - Lower 4 "	Zugriegel Untermanual 4 "	Sequenzer Lautstärke Spur 13
14 - Lower 2 2/3 "	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 14
15 - Lower 2 "	Zugriegel Untermanual 2 "	Sequenzer Lautstärke Spur 15
16 - Lower 1 3/5 "	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "	Sequenzer Lautstärke Spur 16
17 - Lower 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
18 - Lower 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "

WerksPreset 3 und 4

Zugriegel	Lautstärken Styles	Sound Edit (Live)
CC-Zugriegel	Wersichord Lautstärke	Wersichord Lautstärke
1 - Upper 16	Style Lautstärke Drumsur 1	Selektor: Hall 1
2 - Upper 5 1/3 "	Style Lautstärke Drumsur 2	Selektor: Hall 2
3 - Upper 8 "	Style Lautstärke Realdrums	Selektor: Echo
4 - Upper 4 "	Style Lautstärke Bass	Selektor: Chorus
5 - Upper 2 2/3 "	Style Lautstärke Acc 1	Selektor: Attack
6 - Upper 2 "	Style Lautstärke Acc 2	Selektor: Release
7 - Upper 1 3/5 "	Style Lautstärke Acc 3	Keine Funktion
8 - Upper 1 1/3 "	Style Lautstärke Acc 4	Keine Funktion
9 - Upper 1 "	Style Lautstärke Acc 5	Keine Funktion
10 - Lower 16"	Zugriegel Untermanual 16 "	Selektor: Soundcontrol 1
11 - Lower 5 1/3 "	Zugriegel Untermanual 5 1/3 "	Selektor: Soundcontrol 2
12 - Lower 8 "	Zugriegel Untermanual 8 "	Selektor: Soundcontrol 3
13 - Lower 4 "	Zugriegel Untermanual 4 "	Selektor: Soundcontrol 4
14 - Lower 2 2/3 "	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "	Selektor: Soundcontrol 5
15 - Lower 2 "	Zugriegel Untermanual 2 "	Selektor: Soundcontrol 6
16 - Lower 1 3/5 "	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "	Keine Funktion
17 - Lower 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
18 - Lower 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "

Werks-Preset 5

Zugriegel	Mikrofon Edit (Live)
CC-Zugriegel	Send Effekte Mikrofon
1 - Upper 16	Zugriegel Obermanual 16 "
2 - Upper 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "
3 - Upper 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "
4 - Upper 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "
5 - Upper 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "
6 - Upper 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "
7 - Upper 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "
8 - Upper 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "
9 - Upper 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "
10 - Lower 16 "	Mikrofon Send-Effekt 1
11 - Lower 5 1/3 "	Mikrofon Send-Effekt 2
12 - Lower 8 "	Mikrofon EQ-Bass
13 - Lower 4 "	Mikrofon EQ-Mid1
14 - Lower 2 2/3 "	Mikrofon EQ-Mid2
15 - Lower 2 "	Mikrofon EQ-Mid3
16 - Lower 1 3/5 "	Mikrofon EQ-Treble
17 - Lower 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
18 - Lower 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "

10.4 Werks-Presets PERGAMON OAX1000

Werks-Preset 1 und 2

Zugriegel	CC WersiChord Lautstärke	CC Send Effekte Mikrofon
CC-Zugriegel	WersiChord Lautstärke	Send Effekte Mikrofon
1 - Upper 16	Zugriegel Obermanual 16 "	Zugriegel Obermanual 16 "
2 - Upper 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "
3 - Upper 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "	Zugriegel Obermanual 8 "
4 - Upper 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "	Zugriegel Obermanual 4 "
5 - Upper 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "
6 - Upper 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "	Zugriegel Obermanual 2 "
7 - Upper 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "
8 - Upper 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "
9 - Upper 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "	Zugriegel Obermanual 1 "
10 - Lower 8 "	Zugriegel Untermanual 16 "	Zugriegel Untermanual 16 "
11 - Lower 4 "	Zugriegel Untermanual 5 1/3 "	Zugriegel Untermanual 5 1/3 "
12 - Lower 8 "	Zugriegel Untermanual 8 "	Zugriegel Untermanual 8 "
13 - Lower 4 "	Zugriegel Untermanual 4 "	Zugriegel Untermanual 4 "
14 - Lower 2 2/3 "	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "
15 - Lower 2 "	Zugriegel Untermanual 2 "	Zugriegel Untermanual 2 "
16 - Lower 1 3/5 "	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "
17 - Lower 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
18 - Lower 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "

WerksPreset 3 und 4

Zugriegel	Lautstärken Sequenzer	Lautstärken Styles
CC-Zugriegel	Wersichord Lautstärke	Wersichord Lautstärke
1 - Upper 16	Sequenzer Lautstärke Spur 1	Style Lautstärke Drums 1
2 - Upper 5 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 2	Style Lautstärke Drums 2
3 - Upper 8 "	Sequenzer Lautstärke Spur 3	Style Lautstärke Realdrums
4 - Upper 4 "	Sequenzer Lautstärke Spur 4	Style Lautstärke Bass
5 - Upper 2 2/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 5	Style Lautstärke Acc 1
6 - Upper 2 "	Sequenzer Lautstärke Spur 6	Style Lautstärke Acc 2
7 - Upper 1 3/5 "	Sequenzer Lautstärke Spur 7	Style Lautstärke Acc 3
8 - Upper 1 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 8	Style Lautstärke Acc 4
9 - Upper 1 "	Sequenzer Lautstärke Spur 9	Style Lautstärke Acc 5
10 - Lower 16 "	Sequenzer Lautstärke Spur 10	Zugriegel Untermanual 16"
11 - Lower 5 1/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 11	Zugriegel Untermanual 5 1/3 "
12 - Lower 8 "	Sequenzer Lautstärke Spur 12	Zugriegel Untermanual 8 "
13 - Lower 4 "	Sequenzer Lautstärke Spur 13	Zugriegel Untermanual 4 "
14 - Lower 2 2/3 "	Sequenzer Lautstärke Spur 14	Zugriegel Untermanual 2 2/3 "
15 - Lower 2 "	Sequenzer Lautstärke Spur 15	Zugriegel Untermanual 2 "
16 - Lower 1 3/5 "	Sequenzer Lautstärke Spur 16	Zugriegel Untermanual 1 3/5 "
17 - Lower 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "	Zugriegel Untermanual 1 1/3 "
18 - Lower 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "	Zugriegel Untermanual 1 "

Werks-Preset 5 und 6

Zugriegel	Sound Edit (Live)	Mikrofon Edit (Live)
CC-Zugriegel	Wersichord Lautstärke	Send Effekte Mikrofon
1 - Upper 16	Selektor: Hall 1	Zugriegel Obermanual 16 "
2 - Upper 5 1/3 "	Selektor: Hall 2	Zugriegel Obermanual 5 1/3 "
3 - Upper 8 "	Selektor: Echo	Zugriegel Obermanual 8 "
4 - Upper 4 "	Selektor: Chorus	Zugriegel Obermanual 4 "
5 - Upper 2 2/3 "	Selektor: Attack	Zugriegel Obermanual 2 2/3 "
6 - Upper 2 "	Selektor: Release	Zugriegel Obermanual 2 "
7 - Upper 1 3/5 "	Keine Funktion	Zugriegel Obermanual 1 3/5 "
8 - Upper 1 1/3 "	Keine Funktion	Zugriegel Obermanual 1 1/3 "
9 - Upper 1 "	Keine Funktion	Zugriegel Obermanual 1 "
10 - Lower 16 "	Selektor: Soundcontrol 1	Mikrofon Send-Effekt 1
11 - Lower 5 1/3 "	Selektor: Soundcontrol 2	Mikrofon Send-Effekt 2
10 - Lower 8 "	Selektor: Soundcontrol 3	Mikrofon EQ-Bass
11 - Lower 4 "	Selektor: Soundcontrol 4	Mikrofon EQ-Mid1
12 - Lower 2 2/3 "	Selektor: Soundcontrol 5	Mikrofon EQ-Mid2
13 - Lower 2 "	Selektor: Soundcontrol 6	Mikrofon EQ-Mid3
14 - Lower 1 3/5 "	Keine Funktion	Mikrofon EQ-Treble
15 - Lower 1 1/3 "	Keine Funktion	Keine Funktion
16 - Lower 1 "	Keine Funktion	Keine Funktion

11 Auflistung der Effekt-Sounds

Nr.	Name		
1	Leer	87	Blitz
3	Bum-Vocal	88	Kuh
4	Au-Vocal	89	Glas
5	Bullshit-Vocal	90	Rocket
6	DiDiDip-Vocal	91	Raketenstart
7	Funky-Vocal	92	Schubidu
8	Hey-Vocal	93	Stöhn
9	Huh-Vocal	94	Chimes Glas Fast
10	Jackson-Vocal	95	Chimes Metal Slow
11	Gloria-Vocal	96	China Gong
12	OneTwo-Vocal	97	Cresc Cymbal
13	Yeah-Vocal	98	Reverse Crash 2
14	DonJov-Stimme	99	Gewitter 2
15	Bang-Vocal	100	Laser 4
16	Music	101	Laser 5
17	Andyle	102	Laser 6
18	Ole Large	103	TamTam
19	Ole-Vocal	104	Löwe
20	Zillertal Jodeln	105	Rainstick
21	Jodeln	106	Synthedrum 1
22	Jauchzen	107	Synthedrum 2
23	Juchhu	108	Synthedrum 3
65	Applause	109	Bell C5
66	Applaus Klein	110	Bell C#5
67	Applaus Yeah	111	Bell D5
68	FretNoise	112	Bell D#5
69	Pistolenschuss	113	Bell E5
70	Hubschrauber	114	Bell F5
71	Telefon	115	Bell F#5
72	Strand	116	Bell G5
73	Western Train	117	Bell G#5
74	Kirchenglocken	118	Bell A5
75	Gewitter 1	119	Bell A#5
76	Hupe	120	Bell B5
77	Pfiff	121	Bell C6
78	Die Welle	122	Flugzeug Kolbenmotor Boden
79	Amen in G	123	Flugzeug Kolbenmotor Vorbeiflug 1
80	Prosit	124	Flugzeug Kolbenmotor Vorbeiflug 2
81	Pferd	125	Flugzeug Kolbenmotor Vorbeiflug 3
82	Ziege	126	Flugzeuge Kolbenmotor Vorbeiflug
83	Bellen	129	Bassdrum + Crash 01
84	Vogel	130	Bassdrum + Crash 02
85	Flugzeug	131	Bassdrum + Crash 03
86	Autohupe	132	Bassdrum + Crash 04
		133	Bassdrum + Crash 05

134	Bassdrum + Crash 06	182	Roll 4
135	Bassdrum + Crash 07	183	Orchester Piati 1
136	Crash Becken 01	184	Orchester Piati 2
137	Crash Becken 02	185	Orchester Tam 1
138	Crash Becken 03	186	Orchester Tam 2
139	Crash Becken 04	187	Windchimes 1
140	Crash Becken 05	188	Windchimes 2
141	Movie Hit 1	189	Woodblocks
142	Movie Hit 2	190	Kastagnetten 1
143	Movie Hit 3	191	Kastagnetten 2
144	Orchester Pauke 1	192	Kastagnetten 3
145	Orchester Pauke 2	193	Fingersnippen 1
146	Orchester Pauke 3	194	Fingersnippen 2
147	Orchester Pauke 4	207	Backspin
148	Timpani G0	208	90th Hit
149	Timpani G#0	209	Asian Bell
150	Timpani A0	210	Break Down
151	Timpani A#0	211	Drum Explosion
152	Timpani H0	212	Dumpster Hit
153	Timpani C1	213	Echo Sounder
154	Timpani C#1	214	Invasion
155	Timpani D1	215	Lift to Down 01
156	Timpani D#1	216	Lift to Down 02
157	Timpani E1	217	Lift to Down 03
158	Timpani F1	218	Lift to Down 04
159	Timpani F#1	219	Noise Up
160	Timpani G1	220	Noise Attack 01
161	Timpani G#1	221	Noise Attack 02
162	Timpani A1	222	Noise Attack 03
163	Timpani A#1	223	Parade Hit
164	Timpani H1	224	Space Signal
165	Timpani C2	225	Sparkely
166	Timpani C#2	226	Speed Up Stab
167	Timpani D2	227	Speed Up Synthe
168	Timpani D#2	228	Swippy
169	Timpani E2	229	Synthe Down
170	Timpani F2	230	Synthe Stab
171	Timpani F#2	231	WowWowWow
172	Timpani G2	232	ZyZyZysch
174	Handclaps 1	233	Comic
175	Handclaps 2	234	Going 1
176	Handclaps 3	235	Going 2
177	Sticks	236	Laser 1
179	Roll 1	237	Laser 2
180	Roll 2	238	Laser 3
181	Roll 3	239	Gag Pfeife 1

240	Gag Pfeife 2
241	Space
242	Trrrip
243	Churchbell LW
244	Gong 1 LW
245	Gong 2 LW
246	Trolley Bell LW
247	Pop LW
248	Boink LW
249	Footstep1 LW
250	Footstep2 LW
251	Typewriter LW
252	Whistle Down LW
253	One LW
254	Two LW
255	Three LW
256	Four LW
257	Play LW
258	And LW
259	Ready LW
260	Finger Cymbal LW
261	Laughing LW
262	Laughter LW
263	Scream LW
264	Kiss LW
265	Heart Beat LW
266	Ah LW
267	Applause LW
268	Cu-Coo LW
269	Dog LW
270	Horse Whinney LW
271	Horse LW
272	Birds LW
273	Rooster LW
274	Cow LW
275	Crow LW
276	Gun Shot LW
277	Helicopter LW
278	Lasergun LW
279	Machine Gun LW
280	Explosion LW
281	Plane LW
282	Siren LW
283	Starchip LW
284	Punch LW
285	Metronom LW

286	Metronom Bell LW
287	Game Show Correct LW
288	Game Show Wrong LW
289	Telephone Modern LW
290	Telephone LW
291	Thunder LW
292	Thunder Rain LW
293	Seagulls LW
294	Seashore Surf LW
295	Rain LW
296	Surf wSeals LW
297	Steam LW
298	Door Bell LW
299	Door Creaking LW
300	Door LW
301	Car Horn LW
302	Train LW
303	Car-Aaooga-Claxon LW
304	Car-Pass LW
305	Jetplane LW
306	Wind LW
307	Schreibmaschine
308	Schreibmaschine Klingel
309	Schreibmaschine Zurück
310	Tierisches Heulen
311	Tierisches Lachen
312	Jungle
313	Rain
314	Gewitter 3
315	Gewitter 4
316	Gewitter 5
317	Rudern
318	Möwen
319	Wellen
320	Sonar 1
321	Sonar 2
322	Sonar 3

Hinweis: Die Effekt-Sounds mit dem Zusatz LW, gehören zu der kostenpflichtigen Erweiterung „Lowrey Orgel“.

12 Akkord-Typen Begleitautomatik

12.1 Folgende Akkord-Typen werden erkannt

Derzeit stehen Ihnen für das Spiel mit Begleitautomatik folgende Akkord-Typen zur Verfügung:

--- (Maj)	Dur-Dreiklang
6	Addierte Sexte
Maj7	Große Septime
Maj7#11	Große Septime + erhöhte 11 (Undezime)
add9	Addierte 9 (None)
Maj9	Große Septime + 9 (None)
6/9	Addierte Sexte + 9 (None)
aug	Augmented (übermäßiger Dreiklang)
m	Moll-Dreiklang
m6	Moll + Sexte
m7	Moll + kleine Septime
m7b5	Halbvermindertes Moll
madd9	Moll + None
m9	Moll + kleine Septime + 9 (None)
m11	Moll + kleine Septime + 11 (Undezime)
mMaj7	Moll + große Septime
mMaj9	Moll + große Septime + 9 (None)
mMaj7b5	Moll mit verminderter Quinte + große Septime
dim	Diminished (verminderter Dreiklang)
dim7	Verminderter Septakkord
7	Septakkord
7sus4	Septakkord mit Quartvorhalt
7b5	Septakkord mit verminderter Quinte
9	Septakkord + 9 (None)
7(#11)	Septakkord + erhöhte 11 (Undezime)
7(13)	Septakkord + 13 (Tredezime)
7(b9)	Septakkord + verminderte 9 (None)
7(b13)	Septakkord + verminderte 13 (Tredezime)
7(#9)	Septakkord + erhöhte None
Maj7aug	Übermäßiger Dreiklang + große Septime
7aug	Übermäßiger Dreiklang + kleine Septime
1+8	Intervall aus Prime + Oktave
1+5	Intervall aus Prime + Quinte
sus4	Dreiklang aus Prime + Quarte + Quinte (Quartvorhalt)
sus2	Dreiklang aus Prime + Sekunde + Quinte (Sekundvorhalt)
b5	Dur-Dreiklang mit verminderter Quinte
Maj7b5	Dur mit verminderter Quinte + große Septime
1	Nur Prime (Intervall Mode)
1+b2	Prime + kleine Sekunde (Intervall Mode)
1+2	Prime + Sekunde (Intervall Mode)
1+b3	Prime + kleine Terz (Intervall Mode)
1+3	Prime + große Terz (Intervall Mode)
1+4	Prime + Quarte (Intervall Mode)
1+b5	Prime + kleine Quinte (Intervall Mode)
1+#5	Prime + übermäßige Quinte (Intervall Mode)
1+6	Prime + Sexte (Intervall Mode)
1+b7	Prime + kleine Septime (Intervall Mode)
1+7	Prime + große Septime (Intervall Mode)
Cancel1	Sonderfunktion 1 (YAMAHA)
Cancel2	Sonderfunktion 2 (YAMAHA)

12.2 Auflistung Begleit-Akkord-Modus

Folgende 9 Harmonie-Erkennungs-Modi (Varianten/Typen) stehen zur Verfügung:

1-Finger-Modus	Multi-Finger-Modus	Spezial-Modus
Einfach 1	Erweiterte Akkorde	Organist Mode
Einfach 2	Bass To Lowest	Piano Mode
Einfinger WERSI	Intervall Modus	



Bei einer Preset-Neu-Abspeicherung wird der eingestellte Harmonie -Modus mit abgespeichert.

Einfach 1

Eine sehr einfache (jedoch eingeschränkte) Steuerung der Begleitautomatik, die sich aber trotz ihrer Einfachheit an musikalische Vorgaben hält, indem dieser Modus nur Töne verwendet, die im Akkord enthalten sind (vergleichbar mit dem Modus Single Finger WERSI – hier nur weniger Möglichkeiten / Varianten).



Für jeden Harmoniewechsel ist in der Regel ein neuer Tastenanschlag erforderlich!

Es werden nach Eingabe von 1 – 3 Tasten allerdings nur folgende Harmonien erkannt:

Dur-Akkord	= Grundton z.B.: C = C (= Dur); A = A-Dur
Dur-Septime-Akkord	= Grundton + einen Ganzton (= 2 Halbtöne) darunter z.B.: C2 + Bb1 = C7 oder: A1 + G1 = A7
Moll-Akkord	= Grundton + eine kleine Terz (= 3 Halbtöne) darüber z.B.: C2 + Eb2 = cm oder A1 + C2 = am
Moll-Septime-Akkord	= Grundton + eine kleine Terz (= 3 Halbtöne) darüber + einen Ganzton (= 2 Halbtöne) darunter z.B.: C2 + Eb2 + Bb1 = cm7
Dur-Maj7-Akkord	= Grundton + einen Halbton darunter z.B.: C2 + H1 = Cmaj7 oder: A1 + G#1 = Amaj7

Einfach 2 (YAMAHA®-Style-Modus)

Ebenso eine sehr einfache (jedoch eingeschränkte) Steuerung der Begleitautomatik, die allerdings wegen der Eingabe von Dissonanzen (durch teils akkord-fremde Töne) ein Abschalten der Klangfarben auf dem Untermanual erforderlich macht.



Für jeden Harmoniewechsel ist in der Regel ein neuer Tastenanschlag erforderlich!

Dur Akkord	= Grundton z.B.: C = C (= Dur); A = A-Dur
Septime-Akkord	= Grundton + eine weiße Taste links z.B.: C2 + H1 oder C2 + A1 = C7
Moll-Akkord	= Grundton + eine schwarze Taste links z.B.: C2 + Bb1 oder C2 + Ab1 = cm
Moll-Septime-Akkord	= Grundton + eine weiße + eine schwarze Taste links z.B.: C2 + H1 + Bb1 oder C2 + Ab1 + G1 = cm7

Einfinger WERSI

Eine einfache (und musikalisch sinnvollere) Steuerung der Begleitautomatik, die durch Eingabe von 1–3 passenden Akkord-Tönen ein Abschalten des Lower-Sounds kaum erforderlich macht.



Für jeden Harmoniewechsel ist in der Regel ein neuer Tastenanschlag erforderlich!

Dur-Akkord	= Grundton z.B.: C = C (= Dur); A = A-Dur
Dur-Septime-Akkord	= Grundton + einen Ganzton (= 2 Halbtöne) darunter z.B.: C2 + Bb1 = C7 oder: A1 + G1 = A7
Moll-Akkord	= Grundton + eine kleine Terz (= 3 Halbtöne) darüber z.B.: C2 + Eb2 = cm oder A1 + C2 = am
Moll-Septime-Akkord	= Grundton + eine kleine Terz (= 3 Halbtöne) darüber + einen Ganzton (= 2 Halbtöne) darunter z.B.: C2 + Eb2 + Bb1 = cm7
Dur-Maj7-Akkord	= Grundton + einen Halbton darunter z.B.: C2 + H1 = Cmaj7 oder: A1 + G#1 = Amaj7
Moll-Maj7-Akkord	= Grundton + eine kleine Terz (= 3 Halbtöne) darüber + einen Halbton darunter z.B.: C2 + Eb2 + H1 = cmMaj7 oder: A1 + C2 + A b1 = amMaj7
Dur-None-Akkord	= Grundton + Ganzton darüber + große Terz darüber + Ganzton darunter z.B.: C2 + D2 + E2 + Bb1 = C9
Moll-None-Akkord	= Grundton + Ganzton darüber + kleine Terz darüber + Ganzton darunter z.B.: C2 + D2 + Eb2 + Bb1 = cm9

Weitere Akkord-Varianten mit ähnlichem Aufbau: **CMaj9**
cmMaj9



Stummschaltung aller Acc-Spuren außer Drums:

Drücken von 3 nebeneinander liegenden Tasten - z.B.: A+B+H → **ACancel1**

Diese Funktion ist besonders dafür geeignet, in einem laufenden Stück - schnell und über die Manuالتasten - die Begleitspuren (außer Drums) abzuschalten und danach durch einen normalen Akkordgriff sofort wieder zu aktivieren.



Diese Art der Stummschaltung ist **nicht möglich** bei den Varianten:
Einfach 1+2 sowie Pedal Harmony

Erweiterte Akkorde [Fortgeschrittene Akkord(eingabe)]

Dieser Begleitmodus ist ein sehr umfangreicher Modus, in dem eine große Anzahl von Griffen im Begleitbereich Ihres Instruments (Untermanual bei Orgel oder Lower-Bereich bei Keyboard) für die Harmonie-Erkennung Ihres Begleitautomaten umgesetzt werden können.



Hier ist die Eingabe von mindestens 3 Akkord-Tönen erforderlich. Allerdings wird in diesem Modus auch schon ein teilweises Umgreifen in Ihrem Akkord als Harmonie-Wechsel erkannt. Es ist also nicht immer ein kompletter Neu-Anschlag notwendig.

Bassist

[Bass To Lowest = Bass an die tiefste Position; Bassinversion = Umkehrung des Basses]

Es werden die gleichen Griffe wie beim Advanced-Chords-Modus akzeptiert.

Allerdings wird in diesem Modus der tiefste Ton im Akkordbereich (= der tiefste Ton Ihres gegriffenen Akkordes) als Bassnote interpretiert. Sie können hiermit also (durch die Wahl Ihrer Akkord-Umkehrungen) gezielt genaue Bass-Läufe in Ihrer Begleitung erzwingen.

Verfahren zum Erstellen von Akkord-Umkehrungen:

- Untersten Ton des Akkordes um jeweils eine Oktave (= 8 Töne) nach oben setzen
- Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis der Akkordgriff in einem sinnvollen Tastenbereich liegt (meist F – f#; f# ist in der Regel als Splitt-/Trennungspunkt-Punkt zwischen Melodie- und Begleitbereich auf der Tastatur eines Manuals mit Splitt bestimmt)
- Bei Umkehrungen nach unten wird analog der oberste Ton um 1 Oktave nach unten gesetzt.

Beispiel:	Umkehrungen nach oben	Umkehrungen nach unten
C-Dur – Grundstellung	= C - E - G	C - E - G
C-Dur – 1. Umkehrung	= E - G - C	G - C - E
C-Dur – 2. Umkehrung	= G - C - E	E - G - C



Musikalischer Hinweis:

Für einen kontrollierbaren Ablauf empfiehlt es sich, einen geeigneten Style zu wählen, der möglichst immer den gleichen Grundbass spielt, also nicht ein Wechselbass-Muster beinhaltet.



Musik-Beispiel:

Die ersten 2 Takte der Pop-Ballade „A Whiter Shade Of Pale“ (Procul Harum):

Takt	Akkordgriff		Harmonieanzeige
Takt 1 – Schlag 1:	C – E – G	(C-Dur + Bass-Ton C)	C
Takt 1 – Schlag 3:	H – C – E – G	(Cmaj7 + Bass-Ton H)	Cmaj7/H
Takt 2 – Schlag 1:	A – C – E	(am + Bass-Ton A)	am
Takt 2 – Schlag 3:	G – A – C – E	(am7 + Bass-Ton G)	am7/G



Die Akkord-Anzeige im Display lautet z. B.: C/G = C-Dur-Akkord über Bass G = (C on G)

Organist

- Bei diesem Modus wird automatisch die Bass-Spur (Acc-BASS) aus der Begleitung entfernt, d.h.: **der Bass-Ton ist somit selbst auf dem Bass-Pedal zu spielen!**
- Teilweise werden die restlichen Begleitspuren (Acc1 – Acc5) auch in der Oktavlage und Umkehrung Ihres gegriffenen Akkordes gespielt.
- Sie hören also grundsätzlich genau das, was Sie im Begleitbereich greifen und spielen. Die Harmonie-Anzeige („On-Bass“-Anzeige) dient nur zur allgemeinen Information.
- Die Begleitspuren (Acc1 – Acc5) werden nur solange gespielt, wie ein Akkord im Begleitbereich gedrückt **und gehalten** wird.



Das Schlagzeug (DRUM 1+2) läuft allerdings permanent weiter.

Intervall

Dieser Modus entspricht grundsätzlich dem Advanced-Chords-Modus.



Allerdings werden bei weniger als 3 Tasten im Akkordbereich nur genau diese Töne in Ihr Begleitmuster aufgenommen.

Der Intervall Mode eignet sich also besonders für ein sehr ausgefeiltes, abwechslungs- und variantenreiches Spiel mit der Begleitautomatik.



Akkordgriff	AnzeigeHarmonie	Beschreibung
C – G	C1+5	C dur
C	C1	----
C – c	C1+8	----
C – Eb	C1+b3	C moll
G – C	G1+4	Gsus4

In diesem Modus stehen Ihnen viele weitere Varianten zur Verfügung, bei denen immer die verwendeten Töne genau angezeigt und dementsprechend im Begleitmuster verwendet werden.

Piano

Dieser Modus ist besonders für ein beidhändiges Spiel auf dem gesamten Manualumfang im Stil eines Pianisten gedacht und basiert im Wesentlichen auf dem **Interval Mode**.



Hinweise:

- Für die Akkorderkennung ist der Anschlag von mindestens 3 Tasten erforderlich.
- Die Akkorde können mit der rechten oder linken Hand gespielt werden.
- Der tiefste Ton wird allerdings immer als Bass-Ton interpretiert (wie bei *Bass To Lowest*).

In diesem Modus werden alle angeschlagenen Töne und Akkorde über die gesamte Tastatur erkannt und in die Begleitharmonie-Erkennung eingebracht. Allerdings sorgt eine intelligente Programmierung dafür, dass einzeln gespielte (1- bis 2-stimmige) Melodie-Läufe sowohl im Solo- wie auch im Bass-Bereich nicht zur Begleitharmonie-Erkennung herangezogen werden.

Logik der Harmonie-Erkennung in diesem Modus (nur grundsätzlich):

- Ein 3- und mehr-stimmig gegriffener Akkord hat immer Vorrang
- Töne der rechten Hand (Melodietöne), die höher als der erhöhte 11. Ton der Tonleiter (#11= erhöhte Undezime) liegen, werden nicht mehr zur Harmonie-Erkennung herangezogen
- 1+5 -Harmonien (Pur-Akkorde) sind durch Verdoppelung des Grundtones möglich
z. B.: C + g + c → C1+5
- 1+8 -Harmonien (Grundton-Akkorde) sind durch Verdreifachung des Grundtones möglich
z. B.: C + c + c1 → C1+8
- und viele weitere Varianten mehr.

13 Effekte für die Eingänge

Nr.	Name	Parameter
1	Reverb	1 MIX 2 - 3 Time 4 Low EQ 5 High EQ
2	Hall Reverb	1 MIX 2 - 3 Time 4 Pre Delay 5 HF Damp 6 Low EQ 7 High EQ
3	Plate reverb	1 Mix 2 - 3 Time 4 Pre Delay 5 HF Damp 6 Low EQ 7 High EQ
4	Room Reverb	1 Mix 2 - 3 Time 4 Pre Delay 5 Daming 6 Low EQ 7 High EQ 8 Size 9 Shape
5	Reverse Reverb	1 Mix 2 Sync 3 Time 4 Diffusion 5 Wet Mix 6 Dry Mix
6	Linear Reverb	1 Mix 2 – 3 Time 4 Low EQ 5 High EQ
7	Early Reflections	1 Mix 2 – 3 Time 4 Low EQ 5 High EQ
8	Hall Tuned Resonators	1 Mix 2 – 3 Band 4 Root 5 Detune

		6 Spacing 7 Decay 8 Low EQ 9 HF Damp 10 Width 11 Fix/Track
9	Overheads	1 Mix 2 – 3 Time 4 Low EQ 5 High EQ 6 Diffusion 7 Room Size
10	Delay	1 Mix 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Balance 6 HF Damp
11	Stereo Delay	1 Mix 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Balance 6 HF Damp
12	Long Delay	1 Mix 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Balance 6 HF Damp
13	Tape Delay	1 MIX 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Vintage 6 Head1 7 Head2 8 Head3 9 Head4 10 Pan3+4 11 Vol3+4

14	Ducking Delay	1 MIX 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Balance 6 Low damp 7 High Damp 8 Depth 9 Thresh 10 Attack 11 Release
15	Grain Delay	1 MIX 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Grain 6 Pitch 7 Pit Mod1 8 Pit Mod2 9 PM2 Rate 10 Del Mod 11 Pan Mod
16	Diffuser Delay	1 Mix 2 Sync 3 Delay 4 Feedback 5 Balance 6 Diffusion
17	Chorus + Reverb	1 Mix 2 – 3 Rate 4 Depth 5 Chorus <> Reverb 6 Rev Time 7 Pre Delay 8 Damping 9 Low Cut 10 Hi Cut
18	Chorus	1 MIX 2 – 3 Rate 4 Depth 5 Pre Delay
19	Quad Chorus	1 MIX 2 – 3 Rate 4 Depth 5 Pre Delay 6 Tone 7 Feedback

20	Space Chorus	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Depth 5 Pre Delay 6 Crossover
21	Ensemble Chorus	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Depth 5 Shimmer 6 Width
22	Flanger	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Depth 5 Feedback 6 Pre Delay
23	Step Flanger	1 MIX 2 - 3 Sync 4 Rate 5 Depth 6 Feedback 7 Pre Delay 8 Step rate 9 Step Depth
24	Phaser	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Depth 5 Feedback 6 Stereo 7 Centre
25	Deep Phaser	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Feedback 5 Centre 6 Env Mod 7 Env Rate
26	Bi-Phaser	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Depth 5 Feedback 6 Stereo 7 Centre
27	Pan/Tremolo	1 MIX 2 Rate 3 Phase 4 Shape

28	Stereo Width	1 Output 2 - 3 Delay 4 Width 5 Low 6 Mid 7 High 8 Mode
29	Stereo Enhancer	1 Width 2 - 3 Stage 1 4 Stage 2 5 Stage 3 6 Stages 7 Pan Trim
30	Scanner Vibrato	1 Mode 2 - 3 Rate 4 Depth 5 Grit 6 Amp Mod
31	Rotary Speaker 1	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Dirt 5 Lo/Hi 6 Width 7 High Speed 8 Low Speed 9 High Acc 10 Low Acc 11 Tone
32	Rotary Speaker 2	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Drive 5 Lo/Hi Mix 6 Width 7 Freq Mod 8 Fast Speed 9 Low Speed 10 Crossover 11 Horn Reso 12 Boost
33	Pitch Shift	1 MIX 2 Sync 3 Left in Cent 4 Right in Cent 5 Latency 6 Delay 7 Feedback

34	Detune	1 MIX 2 - 3 Detune 4 Latency
35	Vintage Filter	1 MIX 2 - 3 Cutoff 4 Resonanz 5 Mode 6 LFO Rate 7 LFO Depth 8 Envelope Depth 9 Envelope Mode 10 Attack 11 Release 12 Mode
36	Wah Pedal	1 MIX 2 - 3 Sync 4 Rate 5 Depth 6 Pedal 7 Mode 8 Reso 9 Tracking
37	Talkbox	1 MIX 2 Sync 3 Rate 4 Depth 5 Vowel 6 Env mod 7 Env Att 8 Env Rel
38	Shelf EQ	1 Output 2 - 3 Bass 4 Treble
39	Parametric EQ	1 Output 2 - 3 Gain 1 4 Frequenz 1 5 Width 1 6 Gain 2 7 Frequenz 2 8 Width 2
40	Enhancer	1 Hight Depth 2 Low Depth 3 Low
41	Limiter	1 Output 2 Drive 3 Attack 4 Release

42	Compressor	1 Output 2 - 3 Thresh 4 Ratio 5 Attack 6 Release
43	Multiband Compressor	1 Output 2 - 3 Drive 4 Lo/Hi 5 Mid 6 Attack 7 Release
44	Punch	1 Output 2 - 3 Drive 4 Ratio 5 Attack 6 Release
45	Gate	1 Output 2 - 3 Thresh 4 Range 5 Attack 6 Release
46	Distortion	1 MIX 2 - 3 Drive 4 Bias 5 Out 6 Tone
47	Overdrive	1 MIX 2 - 3 Drive 4 Bias 5 Out 6
48	Bit Reduction	1 MIX 2 - 3 Rate 4 Depth 5 SlewRate 6 Mode
49	Amp Simulator	1 MIX 2 - 3 Model 4 Drive 5 Feedback 6 Treble 7 Mode

50	Tube Drive	1 Mix 2 – 3 Drive 4 Clip 5 Bias 6 Hi cut 7 Low Cut 8 Mode
51	Waveshaper	1 Mix 2 – 3 Drive 4 Rate 5 Out
52	Modulate L/R	1 MIX 2 - 3 Smooth 4 Drive 5 Thru

14 Drumsets

MSB-LSB-PRG	94-000-000	94-000-001	94-000-002
Nr.	Note	Standard 1	Standard 2
13	C#-1	Surdo Mute	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap 1	FingerSnap 1
20	G#-1	Click Noise	Click Noise
21	A-1	Metronome Click	Metronome Click
22	A#-1	Metronome Bell	Metronome Bell
23	B-1	Seq Click Low	Seq Click Low
24	C0	Seq Click High	Seq Click High
25	C#0	Brush SP Snare 1	Brush SP Snare 1
26	D0	Brush SP Snare Swirl	Brush SP Snare Swirl
27	D#0	Brush SP Snare 2	Brush SP Snare 2
28	E0	Brush SP Snare Mute	Brush SP Snare Mute
29	F0	Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Castanet	Castanet
31	G0	Snare Uni 3	Snare Uni 1
32	G#0	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	Uni Kick 02	Uni Kick 01
34	A#0	Funk Snare Rim	Snare Pearl Master
35	B0	Uni Kick 01	DW Kick V1
36	C1	DW Kick V2	Sonor Kick V2
37	C#1	Sonor SQ2 CrossStick	DW Steel CrossStick
38	D1	Snare Sonor SQ2 Rimshot	Snare DW Steel
39	D#1	Claps 1	Claps 1
40	E1	Noble Cooley	Snare DW Steel Rim
41	F1	DW16 Tom <	Yam 13x15 <
42	F#1	Hihat Zildjian Cl	Hihat Sabian CL
43	G1	DW16 Tom >	Yam Tom 13x15 >
44	G#1	Hihat Foot	Hihat Sabian Pedal
45	A1	DW14 Tom	Yam Tom 9x13
46	A#1	Hihat Zildjian Open	Hihat Sabian Open
47	B1	DW12 Tom	Yam Tom 8x12
48	C2	DW10 Tom <	Yam Tom 8x10 <
49	C#2	Crash 1 Medium	Crash 2 Extreme
50	D2	DW10 Tom >	Yam Tom 8x10 >
51	D#2	Ride Modern	Groove Ride
52	E2	Chinese Sabian	Chinese Sabian
53	F2	Ride Bell Modern	Groove Ride Bell
54	F#2	Tambo 3	Tambo 2
55	G2	Splash Sabian	Splash Sabian
56	G#2	Cowbell 3 Low open	Cowbell 1 Open
57	A2	Crash 2 Extreme	Crash 1 Medium
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride Beat	Ride Modern
60	C3	Bongo H Open + Tip	Bongo High Stick
61	C#3	Bongo L Rim + Slap	Bongo Low Stick
62	D3	Conga High Mute	Conga 2 High Mute
63	D#3	Conga High Open	Conga 2 High Open
64	E3	Conga Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High AfroCuban
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low AfroCuban
67	G3	Agogo High 1	Agogo High Brasil
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low Brasil
69	A3	Cabasa 1	Cabasa 3
70	A#3	Maracas 1	Maracas 2
71	B3	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guero Short	Metall Guero Short
74	D4	Guero Long	Metall Guero Long
75	D#4	Clave High	Clave Pop
76	E4	Wood Block High	Wood Block High Pop
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low Pop
78	F#4	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle Brasil Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle Brasil Long
82	A#4	Shaker 1 Egg	Shaker 2
83	B4	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes AfroCuban
85	C#5		
86	D5		
87	D#5		
88	E5		
89	F5		
90	F#5		
91	G5		
92	G#5		
93	A5		
94	A#5		

MSB-LSB-PRG		94-000-008	94-000-012	94-000-013
Nr.	Note	Room Kit	Power Kit 1	Power Kit 2
13	C#-1	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Hi Q	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	Scratch Low	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap 1	FingerSnap 1	FingerSnap 1
20	G#-1	Click Noise	Click Noise	Click Noise
21	A-1	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click
22	A#-1	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell
23	B-1	Seq Click Low	Seq Click Low	Seq Click Low
24	C0	Seq Click High	Seq Click High	Seq Click High
25	C#0	Brush SP Snare 1	Brush SP Snare 1	Brush SP Snare 1
26	D0	Brush SP Snare Swirl	Brush SP Snare Swirl	Brush SP Snare Swirl
27	D#0	Brush SP Snare 2	Brush SP Snare 2	Brush SP Snare 2
28	E0	Brush SP Snare Mute	Brush SP Snare Mute	Brush SP Snare Mute
29	F0	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Castanet	Castanet	Castanet
31	G0	Snare Uni 3	Snare Uni 3	Snare Uni 2
32	G#0	CountIn Stick	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	DW Kick V2 Room	Pop Kick V3	DW Kick V2
34	A#0	Funk Snare Rim	Noble Cooley Rim	Sonor SQ2 Rim
35	B0	Rock Kick V1	Pop Kick V2	GMS Kick V2
36	C1	DW Kick V2 Room	Pop Kick V1	Uni Kick 02
37	C#1	DW Steel Room CrossStick	Noble Cooley CrossStick	Ludwig Beauty CrossStick
38	D1	Snare DW Steel Room	Snare Z-Noobley Cooley	Ludwig Beauty
39	D#1	Claps 6 Open	Claps 2 Disco	Claps Schlager
40	E1	Snare Sonor SQ2 Room	Snare Noobley Cooley	Tama Room
41	F1	DW16 Room Tom <	Pop Tom Low 1	Yam 13x15
42	F#1	Hihat Sabian CL	Hihat Heavy Closed B	Hihat Sabian CL
43	G1	DW16 Room Tom >	Pop Tom Low 2	Yam Tom 11x14
44	G#1	Hihat Sabian Pedal	Hihat Heavy Foot	Hihat Sabian Pedal
45	A1	DW14 Room Tom	Pop Tom Midi 1	Yam Tom 9x13
46	A#1	Hihat Sabian Open	Hihat Heavy Open	Hihat Sabian Open
47	B1	DW12 Room Tom	Pop Tom Midi 2	Yam Tom 8x12
48	C2	DW10 Room Tom <	Pop Tom High 1	Yam Tom 8x10 <
49	C#2	Crash 1 Medium	Heavy Crash 1	Heavy Crash 1
50	D2	DW10 Room Tom >	Pop Tom High 2	Yam Tom 8x10 >
51	D#2	Groove Ride	Ride Modern	Groove Ride
52	E2	Chinese Sabian	Chinese Sabian	Chinese Sabian
53	F2	Groove Ride Bell	Ride Bell Modern	Groove Ride Bell
54	F#2	Tambo 3	Tambo 2	Tambo 3
55	G2	Splash Sabian	Splash 2	Splash 2
56	G#2	Cow 1 Open	Cowbell 3 Low open	Cow 2 ChaCha
57	A2	Crash 2 Extreme	Rock Crash 1	Rock Crash 1
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Dry Ride	Groove Ride	Ride Beat
60	C3	Bongo High 1	Bongo Stick High	Bongo High Slap
61	C#3	Bongo Low 1	Bongo Stick Low	Bongo Low Rim
62	D3	Conga High Mute	Conga 2 High Mute	Conga High Slap
63	D#3	Conga High Open	Conga 2 High Open	Conga High Open
64	E3	Conga Low	Conga Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Cabasa 1	Cabasa 3	Cabasa 1
70	A#3	Maracas 1	Maracas 2	Maracas 3
71	B3	Whistle High	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Clave High	Clave High	Clave High
76	E4	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 1 Egg	Shaker 2	Shaker 3
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			
92	G#5			
93	A5			
94	A#5			
95	B5			
96	C6			

MSB-LSB-PRG		94-000-016	94-000-024	94-000-025
Nr.	Note	Rock Kit 1	Electro Kit	Analog Kit
13	C#-1	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Hi Q	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	Scratch Low	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap 1	FingerSnap 1	FingerSnap 1
20	G#-1	Click Noise	Click Noise	Click Noise
21	A-1	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click
22	A#-1	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell
23	B-1	Seq Click Low	Seq Click Low	Seq Click Low
24	C0	Seq Click High	Seq Click High	Seq Click High
25	C#0	Brush SP Snare 1	Brush SP Snare 1	Brush SP Snare 1
26	D0	Brush SP Snare Swirl	Brush SP Snare Swirl	Brush SP Snare Swirl
27	D#0	Brush SP Snare 2	Brush SP Snare 2	Brush SP Snare 2
28	E0	Brush SP Snare Mute	Brush SP Snare Mute	Brush SP Snare Mute
29	F0	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Castanet	Castanet	Castanet
31	G0	Snare 1 Disco	Snare Uni 3	Snare Uni 3
32	G#0	CountIn Stick	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	Heavy Kick V1	Pop Kick 1	R6B Kick 2
34	A#0	Funk Snare Rim	Funk Snare Rim	Funk Snare Rim
35	B0	Rock Kick V1	Elektro Kick 2	808 Kick 2
36	C1	Rock Kick V2	Elektro Kick 1	808 Kick 1
37	C#1	Rock Snare CrossStick	808 Rimshot	808 Rimshot
38	D1	Rock Snare	Elektro Snare 1	808 Snare 1
39	D#1	Claps 1	808 Claps	808 Claps
40	E1	Snare Ludwig Beauty	Pop Snare 5	808 Snare 2
41	F1	Rock16 Tom <	Simmons Tom Low	808 Tom Low Low
42	F#1	Hihat Heavy CL	Hihat Heavy CL	Hihat Heavy CL
43	G1	Rock16 Tom >	Simmons Tom Mid <	808 Tom Low
44	G#1	Hihat Heavy Pedal	Hihat Heavy Pedal	Hihat Heavy Pedal
45	A1	Rock14 Tom	Simmons Tom Mid >	808 Tom Mid
46	A#1	Hihat Heavy Open	Hihat Heavy Open	Hihat Heavy Open
47	B1	Rock12 Tom	Simmons Tom Mid 1	808 Tom Mid High
48	C2	Rock10 Tom <	Simmons Tom High <	808 Tom High
49	C#2	Rock Crash 1	Crash 1 Medium	808 Crash
50	D2	Rock10 Tom >	Simmons Tom High >	808 Tom High High >
51	D#2	Groove Ride	Ride 1	Ride 1
52	E2	Chinese Sabian	Chinese Sabian	Chinese Sabian
53	F2	Groove Ride Bell	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell
54	F#2	Tambo 3	Tambo 1	808 Tambo
55	G2	Rock Splash	Splash Sabian	Splash Sabian
56	G#2	Cowbell 3 Low Open	Cowbell 1 Open	808 Cowbell
57	A2	Rock Crash 2	Crash 2 Extreme	Crash 2 Extreme
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride Modern	Ride 2	Ride 2
60	C3	Bongo Stick High	Bongo Stick High	Bongo Stick High
61	C#3	Bongo Stick Low	Bongo Stick Low	Bongo Stick Low
62	D3	Conga 2 High Mute	Conga 2 High Mute	Conga 2 High Mute
63	D#3	Conga 2 High Open	Conga 2 High Open	Conga 2 High Open
64	E3	Conga Low	Conga Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Cabasa 3	Cabasa 3	Cabasa 3
70	A#3	Maracas 2	Maracas 2	Maracas 2
71	B3	Whistle High	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Clave High	Clave High	Clave High
76	E4	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 2	Shaker 2	Shaker 2
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			
92	G#5			
93	A5			
94	A#5			
95	B5			
96	C6			

MSB-LSB-PRG		94-000-026	94-000-031	94-000-032
Nr.	Note	Dance Kit	Studio Kit	Jazz Kit 1
13	C#-1	Dance Kick 1	Surdo Mute	Surdo Mute
14	D-1	Dance Kick 2	Surdo Open	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Hi Q	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Dance Eff 1	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Dance Eff 2	Scratch Low	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap 2	FingerSnap 1	FingerSnap 1
20	G#-1	Click Noise	Click Noise	Click Noise
21	A-1	Dance Eff 3	Metronome Click	Metronome Click
22	A#-1	Dance Eff 4	Metronome Bell	Metronome Bell
23	B-1	Dance Eff 5	Seq Click Low	Seq Click Low
24	C0	Dance Eff 6	Seq Click High	Seq Click High
25	C#0	Dance Eff 7	Brush SP Snare 1	Brush SP Snare 1
26	D0	Dance Eff 8	Brush SP Snare Swirl	Brush SP Snare Swirl
27	D#0	Dance Eff 9	Brush SP Snare 2	Brush SP Snare 2
28	E0	Reverse Crash	Brush SP Snare Mute	Brush SP Snare Mute
29	F0	Dance Eff 10	Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Hi Q2	Castanet	Castanet
31	G0	R+B Snare 2	Jazz Snare	Pearl Master 10 Snare
32	G#0	Dance Eff 12	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	R+B Kick 2	DW Kick V2	DW Kick V1
34	A#0	R+B Snare 1	DW Craviotto Rim	Jazz Snare Rim
35	B0	Dance Kick 1	GMS Kick V2	Brush Kick V2
36	C1	Dance Kick 2	Uni Kick 02	Jazz Kick V2
37	C#1	909 Rimshot	Ludwig Beauty CrossStick	Jazz Snare CrossStick
38	D1	Dance Snare 1	Snare Ludwig Beauty	Jazz Snare
39	D#1	Dance Claps 1	Claps 1	Claps 1
40	E1	Dance Snare 2	Snare Noobley Cooley	Snare Noobley Cooley
41	F1	Dance Tom Low <	Yam 13x15	Jazz Tom Low <
42	F#1	Hihat Dance 2 CL	Hihat Sabian CL	Hihat Jazz CL
43	G1	Dance Tom Low >	Yam Tom 11x14	Jazz Tom Low >
44	G#1	Hihat Dance 2 Foot	Hihat Sabian Pedal	Hihat Jazz Foot
45	A1	Dance Tom Mid <	Yam Tom 9x13	Jazz Tom Low
46	A#1	Hihat Dance 2 open	Hihat Sabian Open	Hihat Jazz Open
47	B1	Dance Tom Mid >	Yam Tom 8x12	Jazz Tom Mid
48	C2	Dance Tom high <	Yam Tom 8x10 <	Jazz Tom High <
49	C#2	Crash 1 Medium	Heavy Crash 1	Crash 1 Medium
50	D2	Dance Tom High >	Yam Tom 8x10 >	Jazz Tom High >
51	D#2	Ride 1	Groove Ride	Jazz Ride 1
52	E2	Chinese Sabian	Chinese Sabian	Chinese Sabian
53	F2	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell	Jazz Ride Bell
54	F#2	Tambo 1	Tambo 3	Tambo 3
55	G2	Splash Sabian	Splash 2	Splash Sabian
56	G#2	Cowbell 1 Open	Cowbell 1 Open	Cowbell 1 Open
57	A2	Crash 2 Extreme	Rock Crash 1	Crash 2 Extreme
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride 2	Jazz Ride 1	Ride Brush
60	C3	Bongo High 1	Bongo High Stick	Bongo High 1
61	C#3	Bongo Low 1	Bongo Low Stick	Bongo Low 1
62	D3	Conga High Mute	Conga High Mute	Conga High Mute
63	D#3	Conga High Open	Conga High Open	Conga High Open
64	E3	Conga Low	Conga Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Cabasa 1	Cabasa 3	Cabasa 2
70	A#3	Maracas 1	Maracas 3	Maracas 3
71	B3	Whistle High	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Clave High	Clave High	Clave High
76	E4	Dance Perk 3	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Dance Perc 4	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Dance Eff 14	Cuica High	Cuica High
79	G4	Dance Eff 15	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 1 Egg	Shaker 3	Shaker 3
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			
92	G#5			
93	A5			
94	A#5			
95	B5			
96	C6			

MSB-LSB-PRG		94-000-036	94-000-037	94-000-040
Nr.	Note	Hit Kit 1	Hit Kit 2	Brush Kit 1
13	C#-1	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Hi Q	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	House Kick V2	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap 1	House Kick V1	FingerSnap 1
20	G#-1	Click Noise	Pop Kick V8	Click Noise
21	A-1	Metronome Click	Pop Kick V7	Metronome Click
22	A#-1	Metronome Bell	Pop Kick V6	Metronome Bell
23	B-1	Seq Click Low	Pop Kick V5	Seq Click Low
24	C0	Seq Click High	Pop Kick V4	Seq Click High
25	C#0	Brush SP Snare 1	Pop Snare V8	Brush SP Snare 1
26	D0	Brush SP Snare Swirl	Pop Snare V7	Brush SP Snare Swirl
27	D#0	Brush SP Snare 2	Pop Snare V6	Brush SP Snare 2
28	E0	Brush SP Snare Mute	Pop Snare V5	Brush SP Snare Mute
29	F0	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Castanet	Castanet	Castanet
31	G0	Snare Uni 3	Pop Snare V2	Brush Hit V1
32	G#0	CountIn Stick	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	Pop Kick V7	Pop Kick V3	Jazz Kick V1
34	A#0	Funk Snare Rim	Pop Snare V4	Brush Rimshot V2
35	B0	Pop Kick V1	Pop Kick V2	Brush Kick V1
36	C1	Uni Kick Q2	Pop Kick V1	Brush SP Kick
37	C#1	Tama Room CrossStick	Sonor SQ2 CrossStick	Jazz Snare CrossStick
38	D1	Snare Uni 5	Pop Snare V1	Brush SP Snare 1
39	D#1	Claps 2 Disco	Claps Hit	Brush SP Snare Mute
40	E1	Snare Sonor SQ2	Pop Snare V3	Brush SP Snare 2
41	F1	Hit Tom 1 Low <	Hit Tom 2 Low <	Brush SP Tom 4 <
42	F#1	Hihat Zildjian Cl	Hihat Heavy Cl	Hihat Brush SP CL
43	G1	Hit Tom 1 >	Hit Tom 2 Low >	Brush SP Tom 4 >
44	G#1	Hihat Foot	Hihat Heavy Foot	Hihat Brush SP Foot
45	A1	Hit Tom 1 Mid <	Hit Tom 2 Mid <	Brush SP Tom 3
46	A#1	Hihat Zildjian Open	Hihat Heavy Open	Hihat Brush SP Open
47	B1	Hit Tom 1 Mid >	Hit Tom 2 Mid >	Brush SP Tom 2
48	C2	Hit Tom1 High <	Hit Tom 2 High <	Brush SP Tom 1 <
49	C#2	Heavy Crash 1	Heavy Crash 1	Brush SP Crash 1
50	D2	Hit Tom 1 High >	Hit Tom 2 High >	Brush SP Tom 1 >
51	D#2	Ride Modern	Ride Modern	Jazz Ride 1
52	E2	Chinese Sabian	Chinese Sabian	Chinese Sabian
53	F2	Ride Bell Modern	Ride Bell Modern	Jazz Ride Bell
54	F#2	Tambo 2	Tambo 3	Tambo 2
55	G2	Splash 2	Splash 2	Brush SP Splash
56	G#2	Cow 3 Low Open	Cow 2 ChaCha	Cow 1 Open
57	A2	Rock Crash 1	Rock Crash 1	Brush SP Crash 2
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride Beat	Ride Beat	Ride Brush
60	C3	Bongo High 1	Bongo H Open + Tip	Bongo High 1
61	C#3	Bongo Low 1	Bongo L Rim + Slap	Bongo Low 1
62	D3	Conga 2 High Mute	Conga AfroCuban High Mute	Conga High Mute
63	D#3	Conga 2 High Open	Conga AfroCuban High Open	Conga High Open
64	E3	Conga Low	Conga AfroCuban Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Cabasa 2	Cabasa Brazilian	Cabasa 1
70	A#3	Maracas 2	Maracas AfroCuban	Maracas 1
71	B3	Whistle High	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guero Short	Guero Short	Guero Short
74	D4	Guero Long	Guero Long	Guero Long
75	D#4	Clave High	Clave High	Clave High
76	E4	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 2	Shaker PopPerc	Shaker 1 Egg
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			
92	G#5			
93	A5			
94	A#5			
95	B5			
96	C6			

MSB-LSB-PRG		94-000-045	94-000-046	94-000-047
Nr.	Note	Pop Latin Kit	Arabic Kit	Cuban Kit
13	C#-1	Cajon Low		
14	D-1	Cajon Slap		
15	D#-1	Cajon Tip		
16	E-1	Woodblock High		
17	F-1	Woodblock Low		
18	F#-1	Claps 1		Claps 1
19	G-1			
20	G#-1	Fingersnap 2		
21	A-1	Castanet		
22	A#-1	Conga H Tip		Conga H Tip
23	B-1	Conga H Heel		Conga H Heel
24	C0	Conga H Open	Nakarazan Dom	Conga H Open
25	C#0	Conga H Mute	Cabasa	Conga H Mute
26	D0	Conga H Slap Open	Nakarazan Edge	Conga H Slap Open
27	D#0	Conga H Slap	Hager Dom	Conga H Slap
28	E0	Conga H Slap Mute	Hager Edge	Conga H Slap Mute
29	F0	Conga L Tip	Bongo H	Conga L Tip
30	F#0	Conga L Heel	Bongo L	Conga L Heel
31	G0	Conga L Open	Conga H Mute	Conga L Open
32	G#0	Conga L Mute	Conga H Open	Conga L Mute
33	A0	Conga L Slap Open	Conga L	Conga L Slap Open
34	A#0	Conga L Slap	Zagrouda H	Conga L Slap
35	B0	Conga L Slide	Zagrouda L	Conga L Slide
36	C1	Bongo H Open 1F	Jazz Kick V1	Bongo H Open 1F
37	C#1	Bongo H Open 3F	Sonor SQ2 CrossStick	Bongo H Open 3F
38	D1	Bongo H Rim	Snare Sonor SQ2	Bongo H Rim
39	D#1	Bongo H Tip	Arabic Clap	Bongo H Tip
40	E1	Bongo H Heel	Snare Sonor SQ2 Rim	Bongo H Heel
41	F1	Bongo H Slap	DW16 Tom <	Bongo H Slap
42	F#1	Bongo L Open 1F	Hihat Zildjian Cl	Bongo L Open 1F
43	G1	Bongo L Open 3F	DW16 Tom >	Bongo L Open 3F
44	G#1	Bongo L Rim	Hihat Foot	Bongo L Rim
45	A1	Bongo L Tip	DW14 Tom	Bongo L Tip
46	A#1	Bongo L Heel	Hihat Zildjian Open	Bongo L Heel
47	B1	Bongo L Slap	DW12 Tom	Bongo L Slap
48	C2	Timbales Low	DW10 Tom <	Timbales Low
49	C#2		Crash 1 Medium	
50	D2		DW10 Tom >	
51	D#2		Ride	
52	E2		Vintage Crash 1	
53	F2	Paila L	Duhulla Dom	Paila L
54	F#2	Timbales High	Tambo 1	Timbales High
55	G2		Duhulla Tak	
56	G#2		Cow 1 Open	
57	A2		Duhulla Sak	
58	A#2		Claves	
59	B2	Paila H	Doff Dom	Paila H
60	C3	Cowbell Top	Katem Dom	
61	C#3	Cowbell 1	Katem Tak	
62	D3	Cowbell 2	Katem Sak	
63	D#3	Cowbell 3	Katem Tak	
64	E3	Guira Short	Doff Tak	Guira Short
65	F3	Guira Long	Tabla Dom	Guira Long
66	F#3	Metal Guiro Short	Tabla Tak1	
67	G3	Metal Guiro Long	Tabla Tik	
68	G#3	Tambo 2	Tabla Tak2	Tambo 1
69	A3	Tambo Open	Tabla Sak	
70	A#3	Tambo Mute	Tabla Roll	
71	B3	Tambo Tip	Tabla Flam	
72	C4	Maracas 2	Sagat 1	Maracas 3
73	C#4	Shaker 1 Egg	Tabel Dom	Shaker 3
74	D4	Cabasa 1	Sagat 3	Cabasa 2
75	D#4	Guica Low	Tabel Tak	
76	E4	Guica High	Sagat 2	
77	F4	Cow 3 Low Open	Rik Dom	
78	F#4	Cow 1 Side	Rik Tak 2	
79	G4	Shekere	Rik Finger 1	Shekere
80	G#4	Shekere Tone	Rik Tak 1	
81	A4	Triangle Mute	Rik Finger 2	
82	A#4	Triangle Open	Rik Brass	
83	B4		Rik Sak	
84	C5	Wind Chimes	Rik Tik	
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			
92	G#5			
93	A5			
94	A#5			
95	B5			
96	C6			

MSB-LSB-PRG			104-000-001
Nr.	Note		Enter Standard
13	C#-1		Rimshot Reverb
14	D-1		Rimshot 2
15	D#-1		Tambo 2
16	E-1		Cave
17	F-1		Snare 6
18	F#-1		Salute
19	G-1		FingerSnap
20	G#-1		Spectra Snare
21	A-1		Castanet
22	A#-1		Wood Block High
23	B-1		Snare 1
24	C0		Snare Roll
25	C#0		Brush Hard
26	D0		Brush Hit
27	D#0		Brush Soft
28	E0		Brush Loop
29	F0		Snare 2
30	F#0		Clap Spain
31	G0		Conga Low
32	G#0		CountIn Stick
33	A0		Conga High
34	A#0		Hihat CL Bright
35	B0		Bassdrum 1
36	C1		DW Kick V1
37	C#1		Rimshot 1
38	D1		Snare 3
39	D#1		Claps
40	E1		Snare 4
41	F1		Tom Low <
42	F#1		Hihat Half Open
43	G1		Tom Low >-
44	G#1		Hihat Foot
45	A1		Tom Middle <
46	A#1		Hihat Open
47	B1		Tom Middle >
48	C2		Tom High <
49	C#2		Crash 2
50	D2		Tom High >
51	D#2		Ride 1
52	E2		Crash 3
53	F2		Ride 1 Bell
54	F#2		Tambo 1
55	G2		Crash 4
56	G#2		Cowbell
57	A2		Crash 1
58	A#2		Vibraslap
59	B2		Bassdrum 2
60	C3		Bongo H open
61	C#3		Bongo L Open
62	D3		Conga H Slap
63	D#3		Conga H Open
64	E3		Conga L Open
65	F3		Timbales High
66	F#3		Timbales Low
67	G3		Agogo High
68	G#3		Agogo Low
69	A3		Cabasa
70	A#3		Maracas
71	B3		Hai Hai
72	C4		Whistle Seq
73	C#4		Guiro Short
74	D4		Guiro Long
75	D#4		Arriva
76	E4		Wood Block High
77	F4		Wood Block Low
78	F#4		Cuica High
79	G4		Yeah
80	G#4		Triangle Long
81	A4		Triangle Short
82	A#4		Shaker 2
83	B4		Ride 1
84	C5		Chimes
85	C#5		
86	D5		
87	D#5		
88	E5		
89	F5		
90	F#5		
91	G5		
92	G#5		
93	A5		
94	A#5		
95	B5		
96	C6		

MSB-LSB-PRG		104-000-002	104-000-003	104-000-004
Nr.	Note	Enter Dance	Enter Live	Enter Elektro
13	C#-1	Rimshot Reverb	Surdo Open	Surdo Open
14	D-1	Rimshot 2	Snare Power 3	Snare Power 3
15	D#-1	Tambo 2	Hi Q	Hi Q
16	E-1	Cave	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Snare 6	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Salute	Scratch Low	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap	FingerSnap 1	FingerSnap 1
20	G#-1	Spectra Snare	Spectra Snare 2	Spectra Snare 2
21	A-1	Castanet	Castanet	Castanet
22	A#-1	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
23	B-1	Snare 1	Seq Click Low	Seq Click Low
24	C0	Snare Roll	Seq Click High	Seq Click High
25	C#0	Brush Hard	Brush Hard	Brush Hard
26	D0	Brush Hit	Brush Hit	Brush Hit
27	D#0	Brush Soft	Brush Soft	Brush Soft
28	E0	Brush Loop	Brush Loop	Brush Loop
29	F0	Snare 2	Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Clap Spain	Spectra Snare	Spectra Snare
31	G0	808 Snare 2	Sonor SQ2 Room CrossStick	Sonor SQ2 Room CrossStick
32	G#0	CountIn Stick	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	Electro Kick 1	DW Kick V1	DW Kick V2
34	A#0	Hihat CL Bright	Funk Snare Rim	Funk Snare Rim
35	B0	Electro Kick 2	DM Kick V2	Uni Kick 03 Disco
36	C1	Uni Kick 02	Uni Kick 02	Uni Kick 02
37	C#1	Dance Eff 9	Sonor SQ2 Room CrossStick	Sonor SQ2 Room CrossStick
38	D1	Spectra Snare	Snare Z-Noobley Cooley	Tama Toom
39	D#1	Claps 2 Disco	Claps 2 Disco	Claps 2 Disco
40	E1	Snare 5	Snare Noobley Cooley	DW Steel Room
41	F1	Simmons Tom Low	Tom 6	Tom 6
42	F#1	Hihat Zildjian Cl	Hihat CL	Hihat CL
43	G1	Simmons Tom Mid2 <	Tom 5	Tom 5
44	G#1	Hihat Foot	Hihat Foot	Hihat Foot
45	A1	Simmons Tom Mid2 >	Tom 4	Tom 4
46	A#1	Hihat Zildjian Open	Hihat Open	Hihat Open
47	B1	Simmons Tom Mid1	Tom 3	Tom 3
48	C2	Simmons Tom High <	Tom 2	Tom 2
49	C#2	Crash 2	Crash 1	Crash 1
50	D2	Simmons Tom High >	Tom 1	Tom 1
51	D#2	Ride 1	Ride 1	Ride 1
52	E2	Crash 3	Crash 3	Crash 3
53	F2	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell
54	F#2	Tambo 1	Tambo 1	Tambo 1
55	G2	Crash 4	Crash 4	Crash 4
56	G#2	Cowbell	Cowbell	Cowbell
57	A2	Crash 1	Crash 1	Crash 1
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Bassdrum 2	Ride 2	Ride 2
60	C3	Bongo H open	Bongo H open	Bongo H open
61	C#3	Bongo L Open	Bongo L Open	Bongo L Open
62	D3	Conga H Slap	Conga H Slap	Conga H Slap
63	D#3	Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open
64	E3	Conga L Open	Conga L Open	Conga L Open
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High	Agogo High	Agogo High
68	G#3	Agogo Low	Agogo Low	Agogo Low
69	A3	Cabasa	Cabasa	Cabasa
70	A#3	Maracas	Maracas	Maracas
71	B3	Ayombre	Ayombre	Ayombre
72	C4	Whistle Seq	Whistle Seq	Whistle Seq
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Cadera	Cadera	Cadera
76	E4	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High	Cuica High
79	G4	Yeah	Yeah	Yeah
80	G#4	Triangle Long	Triangle Long	Triangle Long
81	A4	Triangle Short	Triangle Short	Triangle Short
82	A#4	Shaker 2	Shaker 2	Shaker 2
83	B4	Ride 1	Ride 1	Ride 1
84	C5	Chimes	Chimes	Chimes
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			
92	G#5			
93	A5			
94	A#5			
95	B5			
96	C6			

MSB-LSB-PRG		104-000-005	104-000-006	104-000-007
Nr.	Note	Eco Normal Kit	Eco Dance Kit	Eco HipHop Kit
13	C#-1	Surdo Mute	Bendir Gum	Bendir Gum
14	D-1	Surdo Open	Bendir Tek 1	Bendir Tek 1
15	D#-1	Hi Q	Bendir Tek 2	Bendir Tek 2
16	E-1	WhipSlap	Bendir Tek 3	Bendir Tek 3
17	F-1	Scratch High	Yeni Zil 1	Yeni Zil 1
18	F#-1	Scratch Low	Yeni Zil 2	Yeni Zil 2
19	G-1	FingerSnap 2	Yeni Zil 3	Yeni Zil 3
20	G#-1	Click Noise	Djembe Slap	Djembe Slap
21	A-1	Metronome Click	Djembe Gum	Djembe Gum
22	A#-1	Metronome Bell	Djembe Tek 1	Djembe Tek 1
23	B-1	Seq Click Low	Djembe Tek 2	Djembe Tek 2
24	C0	Seq Click High	Djembe Tek 3	Djembe Tek 3
25	C#0	Brush Hard	BN Tek 08	BN Tek 08
26	D0	Brush Hit	BN Gum 01	BN Gum 01
27	D#0	Brush Soft	BN Tek 09	BN Tek 09
28	E0	Brush Loop	BN Tek 03	BN Tek 03
29	F0	Snare Roll	BN Tek 10	BN Tek 10
30	F#0	Castanet		
31	G0	Sonor SQ2 CrossStick	Claps 1	Sonor SQ2 CrossStick
32	G#0	CountIn Stick		
33	A0	Kick 3	Kick 3	Timber Kick 01
34	A#0	Funk Snare Rim	Beauty Snare	Funk Snare Rim
35	B0	Kick 2	Kick 2	Timber Kick 02
36	C1	Kick 1	Kick 1	Timber Kick 04
37	C#1	Rimshot	Rimshot	Finger Snap
38	D1	Snare 1	Snare 1	SD Snare 3
39	D#1	Claps	Claps	Claps
40	E1	Snare 2	Eco Snare 1	SD Snare 1
41	F1	Tom 6	Tom 6	Tom 6
42	F#1	Hihat CL	Hihat CL	Hihat CL
43	G1	Tom 5	Tom 5	Tom 5
44	G#1	Hihat Foot	Hihat Foot	Hihat Foot
45	A1	Tom 4	Tom 4	Tom 4
46	A#1	Hihat Open	Hihat Open	Hihat Open
47	B1	Tom 3	Tom 3	Tom 3
48	C2	Tom 2	Tom 2	Tom 2
49	C#2	Crash 1	Crash 1	Crash 1
50	D2	Tom 1	Tom 1	Tom 1
51	D#2	Ride 1	Ride 1	Ride 1
52	E2	Chinese Sabian	Chinese Sabian	Chinese Sabian
53	F2	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell
54	F#2	Tambo 3	Tambo 3	Tambo 3
55	G2	Splash Sabian	Splash Sabian	Splash Sabian
56	G#2	Cow 2 ChaCha Open	Cow 2 ChaCha Open	Cow 2 ChaCha Open
57	A2	Crash 2 Extreme	Crash 2 Extreme	Crash 2 Extreme
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride 2	Ride 2	Ride 2
60	C3	Bongo High	Bongo High	Quanto 1
61	C#3	Quento 5	Quento 5	Quano 2
62	D3	Quento 4	Quento 4	Quanto 3
63	D#3	Quento 1	Bong	Quento 1
64	E3	Quento 2	Quento 2	Quanto Roll
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Cabasa 1	Cabasa 1	Cabasa 1
70	A#3	Maracas 1	Maracas 1	Maracas 1
71	B3	Whistle High	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Clave High	Clave High	Clave High
76	E4	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	riangle High Short	riangle High Short	riangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 1 Egg	Shaker 1 Egg	Shaker 1 Egg
83	B4	Tr Shaker 03	Tr Shaker 03	Tr Shaker 03
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5	Tumba Slap 01	Tumba Slap 01	Tumba Slap 01
86	D5	Tumba dum 01	Tumba dum 01	Tumba dum 01
87	D#5	Tumba tek 01	Tumba tek 01	Tumba tek 01
88	E5	Djembe gum	Djembe gum	Djembe gum
89	F5	Djembe slap	Djembe slap	Djembe slap
90	F#5	Djembe Tek 01	Djembe Tek 01	Djembe Tek 01
91	G5	Djembe Tek 0	Djembe Tek 0	Djembe Tek 0
92	G#5	Djembe Tek 02	Djembe Tek 02	Djembe Tek 02
93	A5	Djembe Tek 01	Djembe Tek 01	Djembe Tek 01
94	A#5	Djembe Roll	Djembe Roll	Djembe Roll
95	B5	Oleey 1	Oleey 1	Oleey 1
96	C6	Oleey 2	Oleey 2	Oleey 2

MSB-LSB-PRG		104-000-008	104-000-009	104-000-010
Nr.	Note	Eco Latin Kit	JL Standard	JL Dance
13	C#-1	Groove Element 1a	JL Rimshot Reverb	JL Rimshot Reverb
14	D-1	Groove Element 1b	JL March Cymbal	JL March Cymbal
15	D#-1	Groove Element 1c	JL Tambo 2	JL Tambo 2
16	E-1	Groove Element 1d	JL Cave	JL Cave
17	F-1	Groove Element 1e	JL Synthe Drum	JL Synthe Drum
18	F#-1	Groove Element 1f	JL WindChimes	JL WindChimes
19	G-1	Groove Element 1g	JL FingerSnap	JL FingerSnap
20	G#-1	Groove Element 1h	JL Möve	JL Möve
21	A-1	Groove Element 1i	Castanet	Castanet
22	A#-1	Groove Element 1j	JL Bells	JL Bells
23	B-1	Noise 1	JL Snare 1	JL Snare 1
24	C0	Schlager Kick 1	JL Snare Roll	JL Snare Roll
25	C#0	Groove Element 2a	JL Brush Hard	JL Brush Hard
26	D0	Groove Element 2b	JL Cymbal Crescendo	JL Cymbal Crescendo
27	D#0	Groove Element 2c	JL Brush Soft	JL Brush Soft
28	E0	Groove Element 2d	JL Brush Loop	JL Brush Loop
29	F0	Groove Element 2e	JL Snare 2	JL Snare 2
30	F#0	Groove Element 2f	JL Snare 3	JL Snare 3
31	G0	Schlager Snare 1a	JL March Snare	JL March Snare
32	G#0	Schlager Snare 1b	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	Schlager Kick 1	Jazz Kick V2	Jazz Kick V2
34	A#0	Schlager Snare 2	Hihat CL Bright	JL Hihat CL
35	B0	Schlager Kick 2	JL Kick 1	JL Bassdrum
36	C1	Schlager Kick 3	Uni Kick 02	Dance Kick 2
37	C#1	Schlager SideStick	DW Steel CrossStick	DW Steel CrossStick
38	D1	Schlager Snare 3	Snare Uni 1	Dance Eff 9
39	D#1	Schlager Snare 4	JL Clap Spain	808 Claps
40	E1	Schlager Snare 5	Snare Uni 2	Dance Snare 1
41	F1	Schlager Tom Low 1	JL Tom 6	Simmons Tom Low
42	F#1	Schlager HH 1 Closed	JL Hihat CL	Hihat Dance CL
43	G1	Schlager Tom Low 2	JL Tom 5	Simmons Tom Mid2 <
44	G#1	Schlager HH 1 Pedal	JL Hihat Pedal	Hihat Dance CL-Foot
45	A1	Schlager Tom Mid 1	JL Tom 4	Simmons Tom Mid2 >
46	A#1	Schlager HH 1 Open	JL Hihat Open	Hihat Dance Foot-OP
47	B1	Schlager Tom Mid 2	JL Tom 3	Simmons Tom Mid1
48	C2	Schlager Tom High 1	JL Tom 2	Simmons Tom High <
49	C#2	Schlager Crash 1	JL Crash 2	JL Crash 2
50	D2	Schlager Tom High 2	JL Tom 1	Simmons Tom High >
51	D#2	Schlager Ride 1	Ride 1	Ride 1
52	E2	Schlager Impact 1	JL Crash 3	JL Crash 3
53	F2	Schlager Crash Impact	Ride 1 Bell	Ride 1 Bell
54	F#2	Tambo	JL Tambo 1	JL Tambo 1
55	G2	Schlager Crash 2	JL Crash 4	JL Crash 4
56	G#2	Schlager Cowbell	JL Cowbell	JL Cowbell
57	A2	Schlager Crash 3	JL Crash 1	JL Crash 1
58	A#2	Schlager Snare 6	JL Vibraslap	JL Vibraslap
59	B2	Schlager Snare 7	Ride 2	Ride 2
60	C3	Schlager Snare 8	Bongo H open	Bongo H open
61	C#3	Schlager Snare 9	Bongo L Open	Bongo L Open
62	D3	Schlager Snare 10	Conga H Slap	Conga H Slap
63	D#3	Schlager Clap 1	Conga H Open	Conga H Open
64	E3	Schlager Clap 2	Conga L Open	Conga L Open
65	F3	Schlager Clap 3	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Schlager Clap 4	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Schlager Clap 5	Agogo High	Agogo High
68	G#3	Schlager Clap 6	Agogo Low	Agogo Low
69	A3	Schlager Shaker 1	JL Cabasa 1	JL Cabasa 1
70	A#3	Schlager Shaker 2	JL Maracas	JL Maracas
71	B3	Schlager Clap 7	Whistle High	Whistle High
72	C4	Schlager Shot 1	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Schlager Shot 2	JL Guiro Short	JL Guiro Short
74	D4	Schlager Shot 3	JL Guiro Long	JL Guiro Long
75	D#4	Schlager Shot 4	JL Power Snare	JL Power Snare
76	E4	Schlager HH 2a Closed	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Schlager HH 2b Closed	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Schlager HH 2c Closed	Cuica High	Cuica High
79	G4	Schlager HH 2 Open	JL Chimes Slow	JL Chimes Slow
80	G#4	Schlager Shaker 3	JL Triangle Short	JL Triangle Short
81	A4	Schlager Shaker 4	JL Triangle Long	JL Triangle Long
82	A#4	Schlager Shaker 5	JL Cabasa 1	JL Cabasa 1
83	B4	Schlager Shaker 6	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Schlager Reverse 1	JL Chimes	JL Chimes
85	C#5	Schlager Reverse 2		
86	D5	Schlager Reverse Snare		
87	D#5	Sc+ager Long Snare		
88	E5	Schlager Groove 2 Kick		
89	F5	Schlager Groove 2a HH		
90	F#5	Schlager Groove 2 Snare		
91	G5	Schlager Groove 2 HHb		
92	G#5	Djembe Tek 02		
93	A5	Djembe Tek 01		
94	A#5	Djembe Roll		
95	B5	Oleey 1		
96	C6	Oleey 2		

MSB-LSB-PRG		104-000-011	104-000-012	104-000-013
Nr.	Note	Schlager Kit	Pop Kit	Vintage Kit 1
13	C#-1	Groove Element 1a	Pop HH Tip a	Vintage 1 HH Tip a
14	D-1	Groove Element 1b	Pop HH Edge a	Vintage 1 HH Edge a
15	D#-1	Groove Element 1c	Pop HH Tip b	Vintage 1 HH Tip b
16	E-1	Groove Element 1d	Pop HH Edge b	Vintage 1 HH Edge b
17	F-1	Groove Element 1e	Pop HH Edge c	Vintage 1 HH Edge c
18	F#-1	Groove Element 1f	Pop HH Edge d	Vintage 1 HH Edge d
19	G-1	Groove Element 1g	Pop HH Edge e	Vintage 1 HH Edge e
20	G#-1	Groove Element 1h	Pop HH Edge f	Vintage 1 HH Edge f
21	A-1	Groove Element 1i	Pop HH Pedal	Vintage 1 HH Pedal
22	A#-1	Groove Element 1j	Pop HH Pedal Splash	Vintage 1 HH Pedal Splash
23	B-1	Noise 1	Seq Click L	Seq Click L
24	C0	Schlager Kick 1	Seq Click H	Seq Click H
25	C#0	Groove Element 2a	Pop Snare Brush	Vintage 1 Tambo Stick
26	D0	Groove Element 2b	Pop Snare 1 noRim	Vintage 1 Snare 1 noRim
27	D#0	Groove Element 2c	Pop Snare 2 noRim	Vintage 1 Snare 2 noRim
28	E0	Groove Element 2d	Pop Snare 3 noRim	Vintage 1 Snare 3 noRim
29	F0	Groove Element 2e	Pop Snare Roll	Pop Snare Roll
30	F#0	Groove Element 2f	Pop Snare 1	Vintage 1 Snare 2
31	G0	Schlager Snare 1a	Pop Snare 2	Vintage 1 Snare 3
32	G#0	Schlager Snare 1b	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	Schlager Kick 1	Pop Kick 1	Vintage 1 Kick 1
34	A#0	Schlager Snare 2	Pop Snare 3 Rim	Vintage 1 Snare 3 Rim
35	B0	Schlager Kick 2	Pop Kick 2	Vintage 1 Kick 2
36	C1	Schlager Kick 3	Pop Kick 3	Vintage 1 Kick 3
37	C#1	Schlager SideStick	Pop Snare 4 SideStick	Vintage 1 Snare 4 SideStick
38	D1	Schlager Snare 3	Pop Snare 4	Vintage 1 Snare 4
39	D#1	Schlager Snare 4	Power Claps	Power Claps
40	E1	Schlager Snare 5	Pop Snare 3	Vintage 1 Snare 3
41	F1	Schlager Tom Low 1	Pop Tom Low <	Vintage 1 Tom Low <
42	F#1	Schlager HH 1 Closed	Pop HH Edge a	Vintage 1 HH Edge a
43	G1	Schlager Tom Low 2	Pop Tom Low >	Vintage 1 Tom Low >
44	G#1	Schlager HH 1 Pedal	Pop HH Pedal	Vintage 1 HH Pedal
45	A1	Schlager Tom Mid 1	Pop Tom Mid <	Vintage 1 Tom Mid <
46	A#1	Schlager HH 1 Open	Pop HH Edge e	Vintage 1 HH Edge e
47	B1	Schlager Tom Mid 2	Pop Tom Mid >	Vintage 1 Tom Mid >
48	C2	Schlager Tom High 1	Pop Tom High <	Vintage 1 Tom High <
49	C#2	Schlager Crash 1	Crash 1 Medium	Vintage 1 Crash 1
50	D2	Schlager Tom High 2	Pop Tom High >	Vintage 1 Tom High >
51	D#2	Schlager Ride 1	Ride 1	Vintage 1 Ride 1
52	E2	Schlager Impact 1	Pop China Crash	Vintage 1 China Crash
53	F2	Schlager Crash Impact	Ride 1 Bell	Vintage 1 Ride 1 Bell
54	F#2	Tambo	Tambo 2	Tambo 2
55	G2	Schlager Crash 2	Splash Sabian	Vintage 1 Splash
56	G#2	Schlager Cowbell	Cow 3 Low Open	Cow 3 Low Open
57	A2	Schlager Crash 3	Rock Crash 1	Vintage 1 Crash 2
58	A#2	Schlager Snare 6	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Schlager Snare 7	Pop Ride	Vintage 1 Ride 2
60	C3	Schlager Snare 8	Bongo Stick High	Bongo Stick High
61	C#3	Schlager Snare 9	Bongo Stick Low	Bongo Stick Low
62	D3	Schlager Snare 10	Conga 2 High Mute	Conga 2 High Mute
63	D#3	Schlager Clap 1	Conga 2 High Open	Conga 2 High Open
64	E3	Schlager Clap 2	Conga Low	Conga Low
65	F3	Schlager Clap 3	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Schlager Clap 4	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Schlager Clap 5	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Schlager Clap 6	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Schlager Shaker 1	Cabasa 3	Cabasa 3
70	A#3	Schlager Shaker 2	Maracas 2	Maracas 2
71	B3	Schlager Clap 7	Whistle High	Whistle High
72	C4	Schlager Shot 1	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Schlager Shot 2	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Schlager Shot 3	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Schlager Shot 4	Clave High	Clave High
76	E4	Schlager HH 2a Closed	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Schlager HH 2b Closed	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Schlager HH 2c Closed	Cuica High	Cuica High
79	G4	Schlager HH 2 Open	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Schlager Shaker 3	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Schlager Shaker 4	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Schlager Shaker 5	Shaker 2	Shaker 2
83	B4	Schlager Shaker 6	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Schlager Reverse 1	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5	Schlager Reverse 2		
86	D5	Schlager Reverse Snare		
87	D#5	Schlager Long Snare		
88	E5	Schlager Groove 2 Kick		
89	F5	Schlager Groove 2a HH		
90	F#5	Schlager Groove 2 Snare		
91	G5	Schlager Groove 2 HHb		

MSB-LSB-PRG		104-000-014	104-000-015	104-000-016
Nr.	Note	Vintage Kit 2	80s PopKit 1	80s Pop Kit 2
13	C#-1	Vintage 2 HH Tip a	80sPop 1 HH a Closed	80sPop 1 HH a Closed
14	D-1	Vintage 2 HH Edge a	80sPop 1 HH a Open	80sPop 1 HH a Open
15	D#-1	Vintage 2 HH Tip b	80sPop 1 HH b Closed	80sPop 1 HH b Closed
16	E-1	Vintage 2 HH Edge b	80sPop 1 HH b Open	80sPop 1 HH b Open
17	F-1	Vintage 2 HH Edge c	80sPop 1 HH c Closed	80sPop 1 HH c Closed
18	F#-1	Vintage 2 HH Edge d	80sPop 1 HH c Open	80sPop 1 HH c Open
19	G-1	Vintage 2 HH Edge e	80sPop 1 Clap 1	80sPop 2 HH d Closed
20	G#-1	Vintage 2 HH Edge f	80sPop 1 Clap 2	80sPop 2 HH d Open
21	A-1	Vintage 2 HH Pedal	Metronom 1	Metronom 1
22	A#-1	Vintage 2 HH Pedal Splash	Metronom 2	Metronom 2
23	B-1	Seq Click L	80sPop 1 SideStick 1	80sPop 1 SideStick 1
24	C0	Seq Click H	80sPop 1 Kick 1	80sPop 1 Kick 1
25	C#0	Vintage 2 Tambo Stick	80sPop 1 SideStick 2	80sPop 1 SideStick 2
26	D0	Vintage 2 Snare 1 noRim	80sPop 1 Clap 3	80sPop 2 Clap 1
27	D#0	Vintage 2 Snare 2 noRim	80sPop 1 Clap 4	80sPop 2 Clap 2
28	E0	Vintage 2 Snare 3 noRim	80sPop 1 SideStick 3	80sPop 2 Clap 3
29	F0	Pop Snare Roll	80sPop 1 SideStick 4	80sPop 1 SideStick 4
30	F#0	Vintage 2 Snare 2	80sPop 1 Snare 3	80sPop 2 Clap 4
31	G0	Vintage 2 Snare 3	80sPop 1 Snare 2	80sPop 1 Snare 2
32	G#0	CountIn Stick	80sPop 1 Snare 1	80sPop 1 SideStick 1
33	A0	Vintage 2 Kick 1	80sPop 1 Kick 1	80sPop 1 Kick 1
34	A#0	Vintage 2 Snare 3 Rim	80sPop 1 Snare 4	80sPop 1 Snare 4
35	B0	Vintage 2 Kick 2	80sPop 1 Kick 2	80sPop 1 Kick 2
36	C1	Vintage 2 Kick 3	80sPop 1 Kick 3	80sPop 1 Kick 3
37	C#1	Vintage 2 Snare 4 SideStick	80sPop 1 SideStick 2	80sPop 1 SideStick 2
38	D1	Vintage 2 Snare 4	80sPop 1 Snare 5	80sPop 1 Snare 5
39	D#1	Power Claps	80sPop 1 Clap 1	80sPop 1 Clap 5
40	E1	Vintage 2 Snare 3	80sPop 1 Snare 6	80sPop 1 Snare 6
41	F1	Vintage 2 Tom Low <	80sPop 1 Tom Low <	80sPop 1 Tom Low <
42	F#1	Vintage 2 HH Edge a	80sPop 1 HH c closed	80sPop 1 HH c closed
43	G1	Vintage 2 Tom Low >	80sPop 1 Tom Low >	80sPop 1 Tom Low >
44	G#1	Vintage 2 HH Pedal	80sPop 1 HH Pedal	80sPop 1 HH Pedal
45	A1	Vintage 2 Tom Mid <	80sPop 1 Tom Mid <	80sPop 1 Tom Mid <
46	A#1	Vintage 2 HH Edge e	80sPop 1 HH c Open	80sPop 1 HH c Open
47	B1	Vintage 2 Tom Mid >	80sPop 1 Tom Mid>	80sPop 1 Tom Mid>
48	C2	Vintage 2 Tom High <	80sPop 1 Tom High<	80sPop 1 Tom High<
49	C#2	Vintage 2 Crash 1	80s Pop 1 Crash 1	80s Pop 1 Crash 1
50	D2	Vintage 2 Tom High >	80sPop 1 Tom High >	80sPop 1 Tom High >
51	D#2	Vintage 2 Ride 1	80sPop 1 Ride 1	80sPop 1 Ride 1
52	E2	Vintage 2 China Crash	80sPop 1 China Crash	80sPop 1 China Crash
53	F2	Vintage 2 Ride 1 Bell	80sPop 1 Ride 1 Bell	80sPop 1 Ride 1 Bell
54	F#2	Tambo 2	80sPop 1 Tambo	80sPop 1 Tambo
55	G2	Vintage 2 Splash	80sPop 1 Splash	80sPop 1 Splash
56	G#2	Cow 3 Low Open	80sPop 1 Cowbell 1	80sPop 1 Cowbell 1
57	A2	Vintage 2 Crash 2	80sPop Crash 2	80sPop Crash 2
58	A#2	Vibraslap	80sPop 1 Cowbell 2	Vibraslap
59	B2	Vintage 2 Ride 2	80sPop Ride 2	Dance 1 Crash
60	C3	Bongo Stick High	80sPop 1 Bonga High	80sPop 1 Bonga High
61	C#3	Bongo Stick Low	80sPop 1 Bongo Low	80sPop 1 Bongo Low
62	D3	Conga 2 High Mute	80sPop 1 Conga Mute	80sPop 1 Conga Mute
63	D#3	Conga 2 High Open	80sPop 1 Conga High	80sPop 1 Conga High
64	E3	Conga Low	80sPop 1 Conga Low	80sPop 1 Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	80sPop 1 Agogo High	80sPop 1 Agogo High
68	G#3	Agogo Low 1	80sPop 1 Agogo low	80sPop 1 Agogo low
69	A3	Cabasa 3	80sPop 1 Cabasa 1	80sPop 1 Cabasa 1
70	A#3	Maracas 2	80sPop 1 Tom 2a	80sPop 1 Tom 2a
71	B3	Whistle High	80sPop 1 Tom 2b	80sPop 1 Tom 2b
72	C4	Whistle Low	80sPop 1 Tom 2c	80sPop 1 Tom 2c
73	C#4	Guiro Short	80sPop 1 Tom 2d	80sPop 1 Tom 2d
74	D4	Guiro Long	80sPop 1 Tom 2e	80sPop 1 Tom 2e
75	D#4	Clave High	80sPop Claves	80sPop Claves
76	E4	Wood Block High	80sPop 1 Tom 3a	80sPop 1 Tom 3a
77	F4	Wood Block Low	80sPop 1 Tom 3b	80sPop 1 Tom 3b
78	F#4	Cuica High	80sPop 1 Tom 3c	80sPop 1 Tom 3c
79	G4	Cuica Low	80sPop 1 Tom 3d	80sPop 1 Tom 3d
80	G#4	Triangle High Short	80sPop 1 Tom 3e	80sPop 1 Tom 3e
81	A4	Triangle High Long	80sPop 1 Tom 3e	80sPop 1 Tom 3e
82	A#4	Shaker 2	80sPop 1 Cabasa 2	80sPop 1 Cabasa 2
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	
85	C#5		80sPop 1 Tom 4a	
86	D5		80sPop 1 Tom 4b	
87	D#5		80sPop 1 Tom 4c	
88	E5		80sPop 1 Tom 4d	
89	F5		80sPop 1 Tom 4e	
90	F#5		80sPop 1 Tom 4e	
91	G5		80sPop 1 Tom 4e	

MSB-LSB-PRG		104-000-017	104-000-018	104-000-019
Nr.	Note	Rock Kit 2	Rock Kit 3	RealDrum Kit
13	C#-1	Surdo Mute	Rock 3 HH Tip a	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Rock 3 HH Edge a	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Rock 3 HH Tip b	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	Rock 3 HH Edge b	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	Rock 3 HH Edge c	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	Rock 3 HH Edge d	Scratch Low
19	G-1	FingerSnap 1	Rock 3 HH Edge e	FingerSnap 1
20	G#-1	Click Noise	Rock 3 HH Edge f	Click Noise
21	A-1	Metronome Click	Rock 3 HH Pedal	Metronom Click
22	A#-1	Metronome Bell	Rock 3 HH Pledal Splash	Metronom Bell
23	B-1	Seq Click Low	Seq Click Low	Seq Click Low
24	C0	Seq Click High	Seq Click High	Seq Click High
25	C#0	Brush SP Snare 1	Rock 3 Snare Brush	Brush SP Snare 1
26	D0	Brush SP Snare Swirl	Rock 3 Snare 1 noRim	Brush SP Snare Swirl
27	D#0	Brush SP Snare 2	Rock 3 Snare 2 noRim	Brush SP Snare 2
28	E0	Brush SP Snare Mute	Rock 3 Snare 3 noRim	Brush SP Snare Mute
29	F0	Snare Roll	Rock 3 Snare Roll	Snare Roll
30	F#0	Castanet	Rock 3 Snare 1	Castanet
31	G0	Snare Uni 3	Rock 3 Snare 2	Real Snare Tight
32	G#0	CountIn Stick	Rock 3 Stick Count	CountIn Stick
33	A0	Heavy Kick V1	Rock 3 Kick 1	Real Kick 1
34	A#0	Funk Snare Rim	Rock 3 Snare 3 openRim	Real Snare Rim
35	B0	Rock Kick V1	Rock 3 Kick 2	Real Kick 2
36	C1	Rock Kick V2	Rock 3 Kick 3	Real Kick 3
37	C#1	Rock Snare CrossStick	Rock 3 Snare 4	Real Snare CrossStick
38	D1	Rock Snare	Rock 3 Snare 4	Real Snare 1
39	D#1	Claps 1	Power Claps	Real Claps
40	E1	Snare Ludwig Beauty	Rock 3 Snare 3	Real Snare 2
41	F1	Rock16 Tom <	Rock 3 Tom Low <	Real Tom Low <
42	F#1	Hihat Heavy CL	Rock 3 HH Edge	Real HH Closed
43	G1	Rock16 Tom >	Rock 3 Tom Low >	Real Tom Low >
44	G#1	Hihat Heavy Pedal	Rock 3 HH Pedal	Real HH Pedal
45	A1	Rock14 Tom	Rock 3 Mid <	Real Tom Mid <
46	A#1	Hihat Heavy Open	Rock 3 HH Open	Real HH Open
47	B1	Rock12 Tom	Rock 3 Mid >	Real Tom Mid >
48	C2	Rock10 Tom <	Rock 3 High <	Real Rom High <
49	C#2	Rock Crash 1	Rock 3 Crash 1	Real Crash 1
50	D2	Rock10 Tom >	Rock 3 High >	Real Tom High >
51	D#2	Groove Ride	Rock 3 Ride 1	Real Ride 1
52	E2	Chinese Sabian	Rock 3 China Crash	Real China Crash
53	F2	Groove Ride Bell	Rock 3 Ride 1 Bell	Real Ride Bell
54	F#2	Tambo 3	Tambo 2	Tambo 3
55	G2	Rock Splash	Rock 3 Splash	Real Splash
56	G#2	Cow 3 Low Open	Cow 3 Low Open	Cowbell 1 Open
57	A2	Rock Crash 2	Rock 3 Crash 2	Real Crash 2
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride Modern	Rock 3 Ride 2	Real Ride 2
60	C3	Bongo Stick High	Bongo Stick High	Bongo Stick High
61	C#3	Bongo Stick Low	Bongo Stick Low	Bongo Stick Low
62	D3	Conga 2 High Mute	Conga 2 High Mute	Conga 2 High Mute
63	D#3	Conga 2 High Open	Conga 2 High Open	Conga 2 High Open
64	E3	Conga Low	Conga Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Agogo High 1
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Agogo Low 1
69	A3	Cabasa 3	Cabasa 3	Cabasa 3
70	A#3	Maracas 2	Maracas 2	Maracas 2
71	B3	Whistle High	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Clave High	Clave High	Clave High
76	E4	Wood Block High	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 2	Shaker 2	Shaker 2
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5			
86	D5			
87	D#5			
88	E5			
89	F5			
90	F#5			
91	G5			

MSB-LSB-PRG		104-000-020	104-000-021	104-000-022
Nr.	Note	HipHop Kit 1	HipHop Kit 2	T8 Analog Kit
13	C#-1	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	Hi Q	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	WhipSlap	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	Scratch High	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	Scratch Low	Scratch Low
19	G-1	T8 HH Closed 1	FingerSnap 1	Hammer Snare
20	G#-1	T8 Tom 3	Break Snare 1	Zap Kick Hard
21	A-1	T8 HH Open 1	Break Snare2	Garg Snare low
22	A#-1	T8 Tom 6	Break HH Closed 1	Tek Power Kick
23	B-1	T8 Crash	Break HH Closed 2	Slimy Kick
24	C0	Triangle Mute	Break Deep Kick	T8 Kick 1
25	C#0	Triangle Open	Hip Snare	CR Snare Analog
26	D0	Wind Chime	LoFi Snare	T8 Snare 2
27	D#0	Tambo Light 2	Clappy Snare	Analog ClapSnare
28	E0	Tambo Light 1	Mono Snare	T8 Snare 2
29	F0	HipHop Kick 1	Snare Roll	T8 Tom 5
30	F#0	Tek HH Closed	Gate Snare 1	T8 Snare 3
31	G0	Gate Kick	Mid Snare	T8 Kick 2
32	G#0	LoFi HH Open	Break Snare Rim	T8 Snare 4
33	A0	GranCasa Kick	Break Kick Heavy	T8 kick 3
34	A#0	Drum&Bass HH Reverse	Hip Snare Rim 1	T8 Snare 5
35	B0	HipHop Kick 2	Break Kick 1	T8 Kick 4
36	C1	Analog CF Kick	Break Kick 2	T8 Kick 5
37	C#1	Analog Snare Rim	Hip Snare Rim 2	T8 Snare Rim
38	D1	HipHop Snare 1	Break Snare 1	T8 Snare 6
39	D#1	Clappy Snare	Break Snare 2	T9 Clap
40	E1	HipHop Snare 2	Break Snare 3	T8 Snare 7
41	F1	Floor Tom 1	Break Tom 1	T8 Tom 1
42	F#1	HipHop HH closed	Rock HH Closed Soft	T8 HH Closed
43	G1	Low Tom	Break Tom 2	T8 tom 2
44	G#1	HipHop HH Pedal	Rock HH Pedal	T8 HH Pedal
45	A1	Mid Tom <	Break Tom 3	T8 Tom 3
46	A#1	HipHop HH open	Rock HH Open	T8 HH Open
47	B1	High Tom	Break Tom 4	T8 Tom 4
48	C2	Ride Cymbal 1	Break Tom 5	T8 Tom 6
49	C#2	Crash Cymbal 1	Crash Cymbal 2	T8 Crash
50	D2	Shaker 1	Break Tom 6	T8 Tom 7
51	D#2	Scratch Forward	Ride Cymbal 1	T9 Ride Cymbal
52	E2	Scratch Reverse	Crash China	Crash China
53	F2	HipHop Kick 3	Ride Cymbal 1 Cup	Ride Cymbal Cup
54	F#2	HipHop Snare Rim 1	Tambo Hit	RX Tambo
55	G2	HipHop Clap 1	Splash Cymbal	Splash Cymbal
56	G#2	HipHop Snap 1	Cowbell	T8 Cowbell
57	A2	HipHop Snare 3	Crash Cymbal 2	Crash Cymbal
58	A#2	Electric Clap 1	Cowbell RX	Vibraslap
59	B2	Hi Deep Kock	Ride Cymbal 2	Ride Cymbal
60	C3	HipHop Kick 4	Bongo 1 High	T8 Conga 1
61	C#3	HipHop Snare Rim 2	Bongo 1 Low	T8 Conga 2
62	D3	HipHop Snare 4	Conga High Tip	T8 Conga 3
63	D#3	Electric Clap 2	Conga High Open Slap	T8 Conga 4
64	E3	Handbell High	Conha High Open	T8 Conga 5
65	F3	HipHop Kick 5	Bongo 2 High	Timbales High
66	F#3	HipHop Clap 2	Bongo 2 Low	Timbales Low
67	G3	HipHop Snap 2	Conga Open	Glass High
68	G#3	HipHop Snare Rim 3	Agogo Low	Glass Low
69	A3	HipHop Flex 1	Agogo High	Cabasa
70	A#3	HipHop Flex 2	Maracas Slur	T8 Maracas
71	B3	Shaker 2	Timbales High	FX Gun 1
72	C4	HipHop Kick 6	Timbales Low	FX Gun 2
73	C#4	HipHop Snare Rim 4	Scratch 1 High	Analog Shaker High
74	D4	HipHop Snare 5	Scratch 1 Down	Analog Shaker Low
75	D#4	HipHop Snare 6	Claves	T8 Claves
76	E4	HipHop Kick7	Woodblock High	Hi Q 1
77	F4	HipHop Snare 7	Woodblock Low	Hi Q 2
78	F#4	HipHop Clap 3	Scratch 2 High	Scratch 2 High
79	G4	Conga High Tip	Scratch 2 Low	Scratch 2 Low
80	G#4	Conga High Heel	Triangle Mute	Triangle Mute
81	A4	Conga High Open	Triangle Open	Triangle Open
82	A#4	Conga Low Open 1	Break Kick 3	Analog Shaker
83	B4	Conga Low Open 2	Break Kick 4	Sleighbells
84	C5	HipHop Kick 8	Break Kick 5	Wind Chimes
85	C#5	HipHop Clap 4	Break Kick 6	Hip Snare 1
86	D5	T8 Snare 1	Break Kick 7	Hip Snare 2
87	D#5	T8 Snare 2	Break HH Closed 3	Hip Snare Gate
88	E5	HipHop Clap 4	Break Snare 4	Break Snare
89	F5	T8 Tom 1	Break Snare 5	Blip Kick
90	F#5	T8 HH Closed 2	Break Snare 6	FX Snare
91	G5	T8 Tom 2	Break Snare 7	FX hammer Kick

MSB-LSB-PRG		104-000-023	104-000-024	104-000-025
Nr.	Note	T9 Analog Kit	House Kit	Electro Machine Kit
13	C#-1	Surdo Mute	W Kick	Surdo Mute
14	D-1	Surdo Open	Disco FX	Surdo Open
15	D#-1	Hi Q	White Noise Down 1	Hi Q
16	E-1	WhipSlap	Pink Noise Down 1	WhipSlap
17	F-1	Scratch High	White Noise Down 2	Scratch High
18	F#-1	Scratch Low	Pink Noise Down 2	Scratch Low
19	G-1	Drum&Bass Snare 1	White Noise Up 1	Drum&Bass Snare 1
20	G#-1	Break Kick 1	White Noise Up 2	Break Kick 1
21	A-1	Distortion Snare	Pink Noise Up	Distortion Snare
22	A#-1	Tek Kick Power	White Noise up Release	Tek Kick Power
23	B-1	RM Distortion Kick	Pink Noise Up Release	RM Distortion Kick
24	C0	T9 Kick 1	T9 Kick 1	Kick Hard Long
25	C#0	Analog SR Snare	T8 Snare Rim	Tek Kick Power
26	D0	T9 Snare 2	T8 Snare 1	Distortion Kick 1
27	D#0	Analog Clap SM	Hand Clap	Distortion Kick 2
28	E0	T9 Snare Gate	Garg Snare Low	Distortion Kick 3
29	F0	Snare Roll	Snare Roll	Drum&Bass Kick
30	F#0	T9 Snare 3	T9 Snare 1	Blip Kick
31	G0	T9 Snare 4	T8 Snare 2	Analog Kick SM
32	G#0	T9 Snare Gate	T9 Snare 2	T8 Kick 1
33	A0	T9 Kick 2	T9 Kick 2	T8 Kick 2
34	A#0	T9 Snare 5	T9 Snare Gate	T9 Kick HD
35	B0	T9 Kick 3	T9 Kick 3	T9 Kick 1
36	C1	T9 Kick 4	T9 Kick 4	T9 Kick 2
37	C#1	T9 Snare Rim	T9 Snare Rim	T9 Snare Rim
38	D1	T9 Snare 6	T9 Snare 3	T9 Snare 1
39	D#1	T9 Clap	T9 Clap	T9 Clap
40	E1	T9 Snare 7	T9 Snare 4	T9 Snare 4
41	F1	T9 Tom 1	T9 Tom 1	T9 Tom 1
42	F#1	T9 HH Closed	T9 HH Closed	T9 HH Closed
43	G1	T9 Tom 2	T9 Tom 2	T9 Tom 2
44	G#1	T9 HH Pedal	T9 HH Pedal	T9 HH Pedal
45	A1	T9 Tom 3	T9 Tom 3	T9 Tom 3
46	A#1	T9 HH Open	T9 HH open	T9 HH open
47	B1	T9 Tom 4	T9 Tom 4	T9 Tom 4
48	C2	T9 Tom 5	T9 Tom 5	T9 Tom 5
49	C#2	T9 Crash Cymbal	T9 Crash Cymbal	T9 Crash Cymbal
50	D2	T9 Tom 6	T9 Tom 6	T8 Conga 2
51	D#2	T9 Ride Cymbal	T9 Ride Cymbal	T9 Ride Cymbal
52	E2	Crash China	Crash China	T8 Conga 2
53	F2	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup	Analog Click
54	F#2	RX Tambo	Tambo Hit	T8 Claves 1
55	G2	Splash Cymbal	Splash Cymbal	T8 Maracas
56	G#2	Cowbell	Cowbell	Analog Tambo CR
57	A2	Crash Cymbal	Crash Cymbal	Analog Shaker
58	A#2	T8 Cowbell	T8 Cowbell	T8 Cowbell
59	B2	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Analog Cowbell CR
60	C3	T8 Conga 1	Bongo High OneFinger	T8 Snare 1
61	C#3	T8 Conga 2	Bongo Low ThreeFinger	T8 Snare 2
62	D3	Conga Tip	Conga High Tip	T8 Snare 3
63	D#3	Conga Open Slap	Conga Open Slap	Analog Snare CR
64	E3	Conga Open	Conga 2 Open	Jungle Snare
65	F3	Timbales High	Timbales High	Drum&Bass Snare 2
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Hip Snare
67	G3	Analog Click	Agogo High 1	R&B Snare 1
68	G#3	T8 Conga 3	Agogo Low 1	R&B Snare 2
69	A3	Cabasa	Cabasa	R&B Snare 3
70	A#3	Slur Maracas	Slur Maracas	Wood Snare
71	B3	FX Gun 1	Vox Drum Low	Timbre Snare
72	C4	FX Gun 2	Vox Drum High	T8 HH Closed 1
73	C#4	Scratch 1 High	Guiro Short	T8 HH Open 1
74	D4	Scratch 1 Down	Guiro Long	T8 HH Closed 2
75	D#4	Hi Q 1	Claves	T8 HH open 2
76	E4	Hi Q 2	Woodblock High	Acoustic HH Pedal
77	F4	Hi Q 3	Woodblock Low	Acoustic HH Closed
78	F#4	Scratch 2 High	Cuica High	Acoustik HH Open
79	G4	Scratch 2 Low	Cuica Low	LoFi HH Closed
80	G#4	Triangle Mute	Triangle Mute	LoFi HH Open
81	A4	Triangle Open	Triangle Open	Syn HH Closed
82	A#4	Analog Shaker	Analog Shaker	Syn HH Open
83	B4	Sleighbells	Sleighbells	Analog Shaker
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes	RX Tambo
85	C#5	Piccolo Snare	Break Snare Roll	Tambo Hit
86	D5	T8 Snare 8	Noise Burst	Electric Cowbell
87	D#5	Distortion Snare Roll	Vox Bell	T8 Conga 1
88	E5	Brush Snare Mute	R&B Snare	Electric Triangle
89	F5	Blip Kick Hard	Vox Alk	T8 Claves 2
90	F#5	Jungle Snare	Udu High	Analog Shaker
91	G5	Sustain Kick	Filter Kick	Electric Clap

MSB-LSB-PRG		104-000-026	104-000-027	104-000-028
Nr.	Note	Electronic Dance 1	Electronic Dance Kit 2	Electronic Dance 3
13	C#-1	EK1 Kick 1	EK2 Kick 1	EK3 Kick 1
14	D-1	EK1 Kick 2	EK2 Kick 2	EK3 Kick 2
15	D#-1	EK1 Digital	EK2 Glitch 1	EK3 SFX 1
16	E-1	Pink Noise Down 1	EK2 Snare 1	EK3 SFX 2
17	F-1	White Noise Dwon	EK2 Snare 2	EK3 Kick 3
18	F#-1	Pink Noise Down 2	EK2 Snare 3	EK3 Kick 4
19	G-1	EK1 Boomer	White noise Up	EK SFX 3
20	G#-1	EK1 Synth Crash	EK2 Glitch 2	EK3 SFX 4
21	A-1	EK1 Bouncer	EK2 Bump	EK3 SFX 5
22	A#-1	EK1 Thin Cowbell	EK2 Reverse shot	EK3 SFX 6
23	B-1	EK1 Snare Flanger Rev	EK2 Glitch 3	EK3 SFX 7
24	C0	EK1 Kick 3	EK2 Kick 3	EK3 Kick 5
25	C#0	EK1 Snare 1	EK2 Snare 4	EK3 Snare 1
26	D0	EK1 Clap 1	EK2 Snare 5	EK3 Snare 2
27	D#0	EK1 Snare 2	EK2 Snare 6	EK3 Clap 1
28	E0	EK1 Snare 3	EK2 Snare 7	EK3 Snare 3
29	F0	EK1 Snare 4	EK2 Reverse Hit	EK3 Snare 4
30	F#0	T9 Snare	EK2 Snare 8	EK3 Snare 5
31	G0	EK1 Snare 5	EK2 Snare 9	EK3 Snare 6
32	G#0	EK1 Clap 2	EK2 Snare 10	EK3 Clap 2
33	A0	EK1 Kick 4	EK2 Kick 4	EK3 Kick 6
34	A#0	EK1 Clap 3	E Snare 11	EK3 Clap 3
35	B0	EK1 Kick 5	EK2 Kick 5	EK3 Kick 7
36	C1	EK1 Kick 6	EK2 Kick 6	EK3 Kick 8
37	C#1	EK1 Snare Rimshot	EK2 Thumb	EK3 Rimshot
38	D1	EK1 Snare 6	EK2 Snare 12	EK3 Snare 7
39	D#1	EK1 Clap 4	EK2 Clap 1	EK3 Claps 4
40	E1	EK1 Snare 7	EK2 Snare 13	EK3 Snare T9
41	F1	T9 Tom 1	EK2 Tom 3	EK3 Tom 1
42	F#1	EK1 HH Closed 1	EK2 HH Closed 1	EK3 HH Closed 1
43	G1	T9 Tom 2	EK2 Tom 3	EK3 Tom 2
44	G#1	EK1 HH Pedal	EK2 HH Shrank	EK4 HH Closed 2
45	A1	T9 Tom 3	EK2 Tom 3	EK 3 Tom 3
46	A#1	EK1 HH open 1	EK2 HH Open 1	EK3 HH Open 1
47	B1	T9 Tom 4	EK2 Tom 4	EK 3 Tom 4
48	C2	T9 Tom 5	EK2 Tom 5	EK3 Tom 5
49	C#2	T9 Crash Cymbal	T9 Crash Cymbal	T9 Crash Cymbal
50	D2	T9 Tom 6	EK2 Tom 6	EK Tom 5
51	D#2	T9 Ride Cymbal	EK2 Ride Shrank	T9 Ride Cymbal
52	E2	Crash Cymbal 1	Crash Cymbal 1	Crash Cymbal 1
53	F2	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup	Ride Cymbal Cup
54	F#2	Tambo 82	Tambo Hit	Tambo 82
55	G2	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal
56	G#2	Cowbell 82	Cowbell	Cowbell 80
57	A2	Crash Cymbal 2	Crash Cymbal 2	Crash Cymbal 2
58	A#2	T8 Cowbell	T8 Cowbell	T8 Cowbell
59	B2	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal
60	C3	Bongo High 82	Bongo High OneFinger	Bongo High 80
61	C#3	Bongo Low 82	Bongo Low ThreeFinger	Bongo Low 80
62	D3	Conga Mute 82	Conga High Tip	Conga Mute 80
63	D#3	Conga High 82	Conga Open Slap	Conga High 80
64	E3	Conga Low 82	Conga 2 Open	Conga Low 80
65	F3	Timbales High	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Cowbell High Pitch 82	Agogo High 1	Agogo High 80
68	G#3	Cowbell Middle Pitch 82	Agogo Low 1	Agogo Low 80
69	A3	Cabasa 81	Cabasa	Cabasa 80
70	A#3	Slur Maracas	Slur Maracas	Cabasa 81
71	B3	Vox Low	Vox Low	Vox Low
72	C4	Vox High	Vox High	Vox High
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	EK3 SFX 8
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	EK3 SFX 9
75	D#4	Claves 83	Claves	EK3 SFX 10
76	E4	Woodblock High	EK2 Clap 2	EK3 SFX 11
77	F4	Woodblock Low	EK2 Clap 3	EK3 SFX 12
78	F#4	EK1 HH Closed 2	EK2 HH Closed 2	EK3 Clap 5
79	G4	EK1 HH Closed 3	EK2 HH Open 2	EK3 Clap 6
80	G#4	Triangle Mute	EK2 HH Closed 3	EK3 HH Open 2
81	A4	Triangle Open	EK2 HH Open 3	EK3 HH Open 3
82	A#4	EK1 HH open 2	EK2 Kick 7	EK3 HH open 4
83	B4	EK1 Kick 7	EK2 Kick 8	EK3 Kick 9
84	C5	EK1 Kick 8	EK2 Kick 9	EK3 Kick 10
85	C#5	EK1 Kick 9	EK2 Kick 10	EK3 Kick 11
86	D5	EK1 Kick 10	EK2 Tom Fill	EK3 Kick 12
87	D#5	EK1 Snare 8	EK2 Snare Fill	EK3 Snare 8
88	E5	EK1 Snare 9	EK2 Snare 14	EK3 Snare 9
89	F5	EK1 Snare 10	EK2 Snare 15	EK3 Snare 10
90	F#5	EK1 Snare 11	EK2 Impact Low	EK3 Snare 11
91	G5	EK1 Filter Kick	EK2 Impact High	EK3 Kick Filter

MSB-LSB-PRG		104-000-029	104-000-030	104-000-031
Nr.	Note	Electronic Dance 4 Kit	Brush Kit 2	Brush Kit 3
13	C#-1	EK4 Kick 1	Surdo Mute	Brush 3 HH Closed 1
14	D-1	EK4 Kick 2	Surdo Open	Brush 3 HH Edge 1
15	D#-1	White Noise Down 1	Hi Q	Brush 3 HH Closed 2
16	E-1	Pink Noise Down 1	WhipSlap	Brush 3 HH Edge 2
17	F-1	White Noise Down 2	Scratch High	Brush 3 HH Edge 3
18	F#-1	Pink Noise Down 2	Scratch Low	Brush 3 HH Edge 4
19	G-1	EK4 Finger Snap 1	FingerSnap 1	Brush 3 HH Edge 5
20	G#-1	EK4 Fingersnap 2	Click Noise	Brush 3 HH Edge 6
21	A-1	EK4 SFX 1	Metronome Click	Brush 3 HH Pedal Closes
22	A#-1	EK4 SFX 2	Metronome Bell	Brush 3 HH Pedal Splash
23	B-1	EK4 SFX 3	Brush 2 Snare Sweep Short 1	Brush 3 Snare Swirl Loop 1
24	C0	EK4 Kick 2	Brush 2 Snare Sweep Short 2	Brush 3 Snare Swirl Loop 2
25	C#0	EK4 Snare 1	Brush 2 Snare Snappy Off	Brush 3 Snare Sweep Loop
26	D0	EK4 Clap 1	Brush 2 Snare Swirl Loop 1	Brush 3 Snare Sweep Medium
27	D#0	EK4 Clap 83	Brush 2 Snare Pressed	Brush 3 Snare Sweep Short
28	E0	EK4 Snare 2	Brush 2 Snare Swirl Loop 2	Brush 3 Snare Sweep Long 1
29	F0	EK4 Snare 3	Brush 2 Snare Swirl Loop 3	Brush 3 Snare Sweep Long 2
30	F#0	EK4 T9	Brush 2 Snare Dynamik Sweep	Brush 3 Snare Sweep Short 1
31	G0	EK4 Snare 4	Brush 2 Snare Pressed Low	Brush 3 Snare Sweep Long 2
32	G#0	EK4 Clap 2	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	EK4 Kick 3	Brush 2 Kick 1	Brush 3 Kick 1
34	A#0	EK4 Clap 3	Brush 2 Snare Mute	Brush 3 Snare Pressed
35	B0	EK4 Kick 4	Brush 2 Kick 2	Brush 3 Kick 2
36	C1	EK4 Kick 5	Brush 2 Kick 3	Brush 3 Kick 3
37	C#1	EK4 Rimshot	Brush 2 Snare Rimshot	Brush 3 Snare SideStick 1
38	D1	EK4 Snare 5	Brush 2 Snare Brush 1	Brush 3 Snare Mute
39	D#1	EK4 Clap 4	Clap Power	Clap Power
40	E1	EK4 Snare 6	Brush 2 Snare 2	Brush 3 Snare Shaft
41	F1	EK4 Tom 1	Brush 2 Tom 1	Brush 3 Tom 1a
42	F#1	EK4 HH Closed 1	Brush 2 HH Closed	Brush 3 HH Center
43	G1	EK4 Tom 2	Brush 2 Tom 2	Brush 3 Tom 2a
44	G#1	EK4 HH Closed 2	Brush 2 HH Pedal	Brush 3 HH Pedal
45	A1	EK4 Tom 3	Brush 2 Tom 3	Brush 3 Tom 3a
46	A#1	EK4 HH Open 1	Brush 2 HH Edge	Brush 3 HH Edge
47	B1	EK4 Tom 4	Brush 2 Tom 4	Brush 3 Tom 4a
48	C2	EK4 Tom 5	Brush 2 Tom 5	Brush 3 Tom 5a
49	C#2	T9 Crash Cymbal	Brush 2 Crash Cymbal 2	Brush 3 Crash Cymbal 2
50	D2	EK4 Tom 6	Brush 2 Tom 6	Brush 3 Tom 6a
51	D#2	T9 Ride Cymbal	Brush 2 Ride Tip	Brush 3 Ride Tip
52	E2	Crash Cymbal 1	Brush 2 China Crash	Brush 3 China Crash
53	F2	Ride Cymbal Cup	Brush 2 Ride Cup	Brush 3 Ride Cup a
54	F#2	Tambo Hit	Tambo	Tambo
55	G2	Splash Cymbal	Splash Sabian	Splash Sabian
56	G#2	Cowbell	Brush 2 Cowbell	Cowbell 1 Open
57	A2	Crash Cymbal 2	Crash Medium	Brush 3 Crash
58	A#2	T8 Cowbell	Vibraslap	Cowbell 1 Mute
59	B2	Ride Cymbal	Brush 2 Ride Backend	Brush 3 Ride Backend
60	C3	Bongo High OneFinger	Bongo High 1	Brush 3 Snare Roll
61	C#3	Bongo Low ThreeFinger	Bongo Low 1	Brush 3 Snare Snappy Pressed
62	D3	Conga High Tip	Conga High Mute	Brush 3 Snare Edge Pressed
63	D#3	Conga Open Slap	Conga High Open	Brush 3 Snare Snappy
64	E3	Conga 2 Open	Conga Low	Brush 3 Snare Snappy Pressed
65	F3	Timbales High	Timbales High	Brush 3 Snare Mute Snappy
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low	Brush 3 Snare Mute Snappy
67	G3	Agogo High 1	Agogo High 1	Brush 3 Mute Snappy Off
68	G#3	Agogo Low 1	Agogo Low 1	Brush 3 Mute Snappy Edge
69	A3	Cabasa	Cabasa 1	Brush 3 Snare Swish 1
70	A#3	Slur Maracas	Maracas 1	Brush 3 Snare Swish 2
71	B3	Vox Low	Whistle High	Brush 3 Kick 4
72	C4	Vox High	Whistle Low	Brush 3 Kick 5
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short	Brush 3 Snare SideStick 2
74	D4	Guiro Long	Guiro Long	Brush 3 Snare noRim 2
75	D#4	Cowbell	Clave High	Claps 1
76	E4	Woodblock High	Wood Block High	Brush 3 Snare 3 Snappy
77	F4	Woodblock Low	Wood Block Low	Brush 3 Tom 2a
78	F#4	EK4 HH Closed 2	Cuica High	Brush 3 HH Edge 2a
79	G4	EK4 HH Closed 3	Cuica Low	Brush 3 Tom 2b
80	G#4	Triangle Mute	Triangle High Short	Brush 3 HH Edge 2b
81	A4	Triangle Open	Triangle High Long	Brush 3 Tom 3b
82	A#4	EK3 HH open 2	Shaker 1 Egg	Brush 3 HH Edge 2b
83	B4	EK4 Kick 6	Sleighbells	Brush 3 Tom 4b
84	C5	EK4 Kick 7	Wind Chimes	Brush 3 Tom 5b
85	C#5	EK4 Kick 8		Brush 3 Crash Cymbal
86	D5	EK4 Kick 9		Brush 3 Tom 6b
87	D#5	EK4 Snare 7		Brush 3 Ride Cymbal 2
88	E5	EK4 Snare 8		Chines Crash
89	F5	EK4 Snare 9		Brush 3 Ride Cymbal Cup 2
90	F#5	EK4 Snare 10		Shaker
91	G5	EK4 Kick Filter		Splash Cymbal

MSB-LSB-PRG		104-000-032	104-000-033
Nr.	Note	Jazz Kit	Brush Kit 4
13	C#-1	JazzStick HH Tip 1	Surdo Mute
14	D-1	JazzStick HH Edge 1	Surdo Open
15	D#-1	JazzStick HH Tip 2	Hi Q
16	E-1	JazzStick HH Edge 2	WhipSlap
17	F-1	JazzStick HH Edge 3	Scratch High
18	F#-1	JazzStick HH Edge 4	Scratch Low
19	G-1	JazzStick HH Edge 5	Finger Snap
20	G#-1	JazzStick HH Edge 6	Click Noise
21	A-1	JazzStick HH Pedal Closed	Metronom Click
22	A#-1	JazzStick HH Pedal Splash	Metronom Bell
23	B-1	Seq Click Low	Brush Vintage Tip
24	C0	Seq Click High	Brush Vintage Swirl 1
25	C#0	JazzStick SideStick Off	Brush Vintage Slap 1
26	D0	JazzStick Snare Snappy noRim	Brush Vintage Swirl 2
27	D#0	JazzStick Snare 1 noRim	Brush Vintage Slap 2
28	E0	JazzStick Snare 2 noRim	Brush Vintage Tap Swirl
29	F0	JazzStick Snare Roll	Brush Vintage Slap Swirl
30	F#0	JazzStick Snare 3	Brush Vintage Swirl 3
31	G0	JazzStick Snare 4	Brush Vintage Slap 3
32	G#0	CountIn Stick	CountIn Stick
33	A0	JazzStick Kick 1	BrushReal Kick Soft 1
34	A#0	JazzStick Snare 5 openRim	BrushReal Snare OpenRim
35	B0	JazzStick Kick 2	BrushReal Kick Soft 2
36	C1	JazzStick Kick 3	BrushReal Kick Ambience
37	C#1	JazzStick Snare 5 SideStick	BrushReal Brush SideStick
38	D1	JazzStick Snare 5 noRim	Brush Vintage Slap 4
39	D#1	Clap Power	Clap Power
40	E1	JazzStick Snare 5 Snappy Off	Brush Vintage Slap 5
41	F1	JazzStick Tom 1	RealBrush Tom 1
42	F#1	JazzStick HH Edge 1	RealBrush HH Closed
43	G1	JazzStick Tom 2	RealBrush Tom 2
44	G#1	JazzStick HH Pedal Closed	RealBrush HH Pedal
45	A1	JazzStick Tom 3	RealBrush Tom 3
46	A#1	JazzStick HH Edge 6	RealBrush HH Open
47	B1	JazzStick Tom 4	RealBrush Tom 4
48	C2	JazzStick Tom 5	RealBrush Tom 5
49	C#2	JazzStick Crash Cymbal	RealBrush Crash Cymbal 1
50	D2	JazzStick Tom 6	RealBrush Tom 6
51	D#2	JazzStick Ride Cymbal Tip	RealBrush Ride Cymbal
52	E2	Crash China	RealBrush China Cymbal
53	F2	JazzStick Ride Cup	RealBrush Ride 1 Cup
54	F#2	Tambo	Tambo
55	G2	JazzStick Splash	RealBrush Splash
56	G#2	Cowbell 1	Cowbell
57	A2	JazzStick Crash Cymbal	RealBrush Crash Cymbal 2
58	A#2	Vibraslap	Vibraslap
59	B2	Ride Cymbal	RealBrush Ride 2 Cup
60	C3	Bongo High 1	Bongo High 1
61	C#3	Bongo Low 1	Bongo Low 1
62	D3	Conga High Mute	Conga High Mute
63	D#3	Conga High Open	Conga High Open
64	E3	Conga Low	Conga Low
65	F3	Timbales High	Timbales High
66	F#3	Timbales Low	Timbales Low
67	G3	Cowbell 2	Cowbell 2
68	G#3	Cowbell 3	Cowbell 3
69	A3	Cabasa 1	Cabasa 1
70	A#3	Maracas 1	Maracas 1
71	B3	Whistle High	Whistle High
72	C4	Whistle Low	Whistle Low
73	C#4	Guiro Short	Guiro Short
74	D4	Guiro Long	Guiro Long
75	D#4	Clave High	Clave High
76	E4	Wood Block High	Wood Block High
77	F4	Wood Block Low	Wood Block Low
78	F#4	Cuica High	Cuica High
79	G4	Cuica Low	Cuica Low
80	G#4	Triangle High Short	Triangle High Short
81	A4	Triangle High Long	Triangle High Long
82	A#4	Shaker 1 Egg	Shaker 1 Egg
83	B4	Sleighbells	Sleighbells
84	C5	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5		
86	D5		
87	D#5		
88	E5		
89	F5		
90	F#5		
91	G5		

MSB-LSB-PRG		104-000-041	104-000-042	104-000-043
Nr.	Note	Afro Cuban Kit	PopLatin Kit 2	PopLatin Kit 3
13	C#-1	Djembe Bass	Cajon Low	Cajon Low
14	D-1	Djembe Close	Cajon Slap	Cajon Slap
15	D#-1	Djembe Open	Cajon Tip	Cajon Tip
16	E-1	Djembe Slap	Woodblock High	Woodblock High
17	F-1	Cajon Bass	Woodblock Low	Woodblock Low
18	F#-1	Cajon Mid	Claps 1	Claps 1
19	G-1	Cajon High		
20	G#-1	Conga L Open	Fingersnap 2	Fingersnap 2
21	A-1	Conga L Close	Castanet	Castanet
22	A#-1	Conga L Slap Open	Conga H Tip	Conga H Tip
23	B-1	Conga L Slap Mute	Conga H Heel	Conga H Heel
24	C0	Conga H Bass	Conga H Open	Conga H Open
25	C#0	Conga H Heel	Conga H Mute	Conga H Mute
26	D0	Conga H Tip	Conga H Slap Open	Conga H Slap Open
27	D#0	Conga H Open	Conga H Slap	Conga H Slap
28	E0	Conga H Slap Close	Conga H Slap Mute	Conga H Slap Mute
29	F0	Conga H Slap Open	Conga L Tip	Conga L Tip
30	F#0	Conga H Slap Mute	Conga L Heel	Conga L Heel
31	G0	Bongo L Open 1	Conga L Open	Conga L Open
32	G#0	Bongo L Open 2	Conga L Mute	Conga L Mute
33	A0	Bongo L Close	Conga L Slap Open	Conga L Slap Open
34	A#0	Bongo L Slap	Conga L Slap	Conga L Slap
35	B0	Bongo H Heel	Conga L Slide	Conga L Slide
36	C1	Bongo H Tip	Bongo H Open 1F	Bongo H Open 1F
37	C#1	Bongo H Open 1	Bongo H Open 3F	Bongo H Open 3F
38	D1	Bongo H Open 2	Bongo H Rim	Bongo H Rim
39	D#1	Bongo H Mute	Bongo H Tip	Bongo H Tip
40	E1	Bongo H Slap	Bongo H Heel	Bongo H Heel
41	F1	Cowbell 1 Mouth	Bongo H Slap	Bongo H Slap
42	F#1	Cowbell 1 Top 1	Bongo L Open 1F	Bongo L Open 1F
43	G1	Cowbell 1 Top 2	Bongo L Open 3F	Bongo L Open 3F
44	G#1	Cowbell 1 Edge	Bongo L Rim	Bongo L Rim
45	A1	Cowbell 2 Mouth	Bongo L Tip	Bongo L Tip
46	A#1	Cowbell 2 Top 1	Bongo L Heel	Bongo L Heel
47	B1	Cowbell 2 Tip 2	Bongo L Slap	Bongo L Slap
48	C2	Cowbell 2 Edge	Timbales Low	Timbales Low
49	C#2	Crash Cymbal		
50	D2	Chabell Mute		
51	D#2	Chabell Open		
52	E2	Chabell Top		
53	F2	MamboBell Centre	Paila L	Paila L
54	F#2	MamboBell Edge	Timbales High	Timbales High
55	G2	Timbale L Mute	Claps Mute 1	Claps Mute 1
56	G#2	Timbale L Open	Claps Mute 2	Claps Mute 2
57	A2	Timbale L Cask Tip	Claps Open 1	Claps Open 1
58	A#2	Timbale H Cask Tip	Claps Open 2	Claps Open 2
59	B2	Timbale L Side Stick	Paila H	Paila H
60	C3	Timbale L Open	Cowbell Top	Cowbell Top
61	C#3	Timbale L Rim	Cowbell 1	Cowbell 1
62	D3	Timbale H Open	Cowbell 2	Cowbell 2
63	D#3	Timbale H Rim	Cowbell 3	Cowbell 3
64	E3	Plastic Wood Block	Guira Short	Guira Short
65	F3	African Clave	Guira Long	Guira Long
66	F#3	Wood Clave	Metal Guiro Short	Metal Guiro Short
67	G3	Maracas 1 Low	Metal Guiro Long	Metal Guiro Long
68	G#3	Maracas 1 High	Tambo 2	Tambo 2
69	A3	Maracas 2 Low	Tambo Open	Tambo Open
70	A#3	Maracas 2 High	Tambo Mute	Tambo Mute
71	B3	Shekere 1 Tone	Tambo Tip	Tambo Tip
72	C4	Shekere 1 Up	Maracas 2	Maracas 2
73	C#4	Shekere 1 Down	Shaker 1 Egg	Shaker 1 Egg
74	D4	Shekere 2 Tone	Cabasa 1	Cabasa 1
75	D#4	Shekere 2 Up	Guica Low	Guica Low
76	E4	Shekere Down	Guica High	Guica High
77	F4	Guiro Up	Cow 3 Low Open	Cow 3 Low Open
78	F#4	Guiro Down	Cow 1 Side	Cow 1 Side
79	G4	Guiro Up Slow	Shekere	Shekere
80	G#4	Guiro Up Fast	Shekere Tone	Shekere Tone
81	A4	Metal Guiro Up	Triangle Mute	Triangle Mute
82	A#4	Metal Guiro Down	Triangle Open	Triangle Open
83	B4	Metal Guiro Long		
84	C5	Palmas L Mute	Wind Chimes	Wind Chimes
85	C#5	Palmas C Mute		
86	D5	Palmas R Mute		
87	D#5	Palmas L Open		
88	E5	Palmas C Open		
89	F5	Palmas R Open		
90	F#5	Chimes Down		
91	G5	Chimes Up		

MSB-LSB-PRG		104-000-044	104-000-050
Nr.	Note	PopPerc Kit	Perc Brasil Kit
13	C#-1	Djembe Bass	Djembe Bass
14	D-1	Djembe Close	Djembe Close
15	D#-1	Djembe Open	Djembe Open
16	E-1	Djembe Slap	Djembe Slap
17	F-1	Cajon Bass	Cajon Bass
18	F#-1	Cajon Mid	Cajon Mid
19	G-1	Cajon High	Cajon High
20	G#-1	Conga L Open	Conga L Open
21	A-1	Conga L Close	Conga L Close
22	A#-1	Conga L Slap Open	Conga L Slap Open
23	B-1	Conga L Slap Mute	Conga L Slap Mute
24	C0	Conga H Bass	Conga H Bass
25	C#0	Conga H Heel	Conga H Heel
26	D0	Conga H Tip	Conga H Tip
27	D#0	Conga H Open	Conga H Open
28	E0	Conga H Slap Close	Conga H Slap Close
29	F0	Conga H Slap Open	Conga H Slap Open
30	F#0	Conga H Slap Mute	Conga H Slap Mute
31	G0	Bongo L Open 1	Bongo L Open 1
32	G#0	Bongo L Open 2	Bongo L Open 2
33	A0	Bongo L Close	Bongo L Close
34	A#0	Bongo L Slap	Bongo L Slap
35	B0	Bongo H Heel	Bongo H Heel
36	C1	Bongo H Tip	Bongo H Tip
37	C#1	Bongo H Open 1	Bongo H Open 1
38	D1	Bongo H Open 2	Bongo H Open 2
39	D#1	Bongo H Mute	Bongo H Mute
40	E1	Bongo H Slap	Bongo H Slap
41	F1	Cowbell 1 Mouth	Agogo 1 Close
42	F#1	Cowbell 2 Mouth	Agogo 1 Bell 1
43	G1	Chabell Open	Agogo 1 Bell 2
44	G#1	Cowbell	Agogo 2 Close
45	A1	Fibre Clave	Agogo 2 Bell 1
46	A#1	Plastic Woodblock	Agogo 2 Bell 2
47	B1	African Clave	Cabasa 1
48	C2	Wood Clave	Cabasa 2
49	C#2	Crash Cymbal	Crash Cymbal
50	D2	Temp Block 1	Tambo 1 Back
51	D#2	Temp Block 2	Tambo 1 Close
52	E2	Temp Block 3	Tambo 1 Open
53	F2	Tambo 1 Shake	Tambo 1 Rim
54	F#2	Tambo 1 Hit	Tambo 2 Up
55	G2	Tambo 2 Shake	Tambo 2 Down
56	G#2	Tambo 2 Hit	Pandeiro 2 Heel
57	A2	Tambo 3 Hit	Pandeiro 2 Open
58	A#2	Palmas L Mute	Pandeiro 2 Toe Open
59	B2	Palmas R Mute	Pandeiro 2 Thumb Close
60	C3	Palmas L Open	Pandeiro 2 Toe Close
61	C#3	Palmas R Open	Pandeiro 2 Slap
62	D3	Claps Low	Pandeiro 1 Heel
63	D#3	Claps High	Pandeiro 1 Thumb Open
64	E3	Cabasa 1	Pandeiro 1 Toe Open
65	F3	Cabasa 2	Pandeiro 1 Thumb Close
66	F#3	Shaker 1 Up	Pandeiro 1 Toe Close
67	G3	Shaker 1 Down	Pandeiro 1 Slap
68	G#3	Shaker 1 Long	Shaker 1 Up
69	A3	Shaker 2 Up	Shaker 1 Down
70	A#3	Shaker 2 Down	Shaker 1 Long
71	B3	Shaker 2 Long	Shaker 2 Up
72	C4	Shaker 3 Up	Shaker 2 Down
73	C#4	Shaker 3 Down	Shaker 2 Long
74	D4	Shaker 3 Long	Shaker 3 Up
75	D#4	Shaker 4 Up	Shaker 3 Down
76	E4	Shaker 4 Down	Shaker 3 Long
77	F4	Shaker 4 Long	Shaker 4 Up
78	F#4	Shaker 5 Up	Shaker 4 Down
79	G4	Shaker 5 Down	Shaker 4 Long
80	G#4	Udu Bass Open	Shekere 1 Tone
81	A4	Udu Bass	Shekere 1 Up
82	A#4	Udu Heel	Shekere 1 Down
83	B4	Udu Tip	RecoReco Scrape
84	C5	Udu Body	RecoReco Short
85	C#5	Udu Top	RecoReco Long
86	D5	Triangle open Up	Triangle open Up
87	D#5	Triangle Open Down	Triangle Open Down
88	E5	Triangle Close Up	Triangle Close Up
89	F5	Triangle Close Down	Triangle Close Down
90	F#5	Chimes Down	Chimes Down
91	G5	Chimes Up	Chimes Up



Markeninhaber und Entwicklung

MUSIC STORE
professional

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln

E-Mail: info@wersi.net

Website: www.wersi.de