

## Windows mit allen Einstellungen auf Ihrem Gerät wiederherstellen

Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass das Betriebssystem Ihres Instrumentes beschädigt ist, oder Sie die Festplatte Ihres Instruments austauschen, können Sie den Originalzustand und Funktionalität des Geräts mit folgender Vorgehensweise wieder herstellen (wenn Sie davon ausgehen, dass eventuell nur einige Teile des Betriebssystems beschädigt sind und einen korrekten Start verhindern, können Sie stattdessen versuchen, das System mit der System-Reparatur-Funktion zu reparieren. Hierbei bleiben Ihre eigenen Einstellungen erhalten. Gehen Sie dazu vor, wie im nächsten Kapitel beschrieben.):

1. Schließen Sie eine (Computer-) Tastatur und eine Mouse an Ihr Instrument an (entweder über die beiden USB-Anschlüsse vorn am Gerät, oder über die PS2 Anschlüsse hinter der Anschlussblende auf der Rückseite Ihres Instruments).
2. Legen Sie den bootfähigen *Reparaturdatenträger* ein (im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten).
3. Schalten Sie das Instrument ein und drücken Sie direkt am Anfang wiederholt die *F11* –Taste bis das Start-Menü angezeigt wird.
4. Wählen Sie: *Boot from DVD*
5. Nach der entsprechenden Displayaufforderung drücken Sie eine beliebige Taste um von CD/DVD zu starten.
6. Es erscheint die Meldung: *Windows is loading files ...*
7. Wählen Sie die *Deutsch* als Display-Sprache und drücken Sie *Weiter*.
8. Es erscheint die Meldung: *Windows Installationen werden gesucht ...*
9. Wählen Sie: *Stellen Sie den Computer mithilfe eines zuvor erstellten Systemabbildes wieder her*
10. Legen Sie die DVD *“System Abbild”* ein (im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten).
11. Drücken Sie *Weiter*
12. Datenträger mit Systemabbild werden gesucht
13. Wählen Sie: *Letztes verfügbares Systemabbild verwenden (DVD-Laufwerk D )*
14. Drücken Sie: *Weiter*
15. Wählen Sie: *Laufwerk formatieren und neu partitionieren*
16. Drücken Sie: *Weiter*
17. Drücken Sie: *Fertig Stellen*
18. Bestätigen Sie mit: *Ja*
19. ... Das Original-System wird wiederhergestellt... (das kann bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen)

Nach Beendigung der Wiederherstellung befindet sich Ihr Instrument wieder im Originalzustand. Falls Sie Ihre eigenen Begleitungen, Presets und Einstellungen vorher in einer Datensicherung auf einem externen Datenträger gespeichert haben, können Sie diese nun über die Funktion *Backup importieren* unter *Einstellungen/Import-Export* wiederherstellen.

## Windows mit Hilfe der System-Reparatur-CD wiederherstellen

Falls das Windows-System Ihres Instruments beschädigt ist, können Sie versuchen dies mithilfe des System-Reparatur –Datenträgers wiederherzustellen:

1. Schließen Sie eine (Computer-) Tastatur und eine Mouse an Ihr Instrument an (entweder über die beiden USB-Anschlüsse vorn am Gerät, oder über die PS2 Anschlüsse hinter der Anschlussblende auf der Rückseite Ihres Instruments).
2. Legen Sie den bootfähigen Reparaturdatenträger ein.
3. Schalten Sie das Instrument ein und drücken Sie direkt am Anfang wiederholt die *F11* –Taste bis das Start-Menü angezeigt wird.
4. Wählen Sie: *Boot from DVD*
5. Nach der entsprechenden Displayaufforderung drücken Sie eine beliebige Taste um von CD/DVD zu starten.
6. Es erscheint die Meldung: *Windows is loading files ...*
7. Wählen Sie die Deutsch als Display-Sprache und drücken Sie *Weiter*.
8. Es erscheint die Meldung: *Windows Installationen werden gesucht ...*
9. *Windows 7* auf Laufwerk c: wählen und *Weiter* drücken
10. *Systemstartreparatur* wählen
11. Probleme werden ermittelt und behoben
12. *Fertig stellen* drücken
13. *Neu starten* drücken